

**ต้องการวิธีการเปลี่ยนดรัมหมึก LQ-590/LQ-2090 ค่ะ**

**1. เครื่องพิมพ์อยู่ในสภาวะปิดเครื่อง เปิดฝาครอบด้านบนขึ้น (มีรายละเอียดในคู่มือ)**

**2. นำ Paper Tension Unit ออก โดยบีบตัวล็อกที่มุมทั้งสองด้านของ Paper Tension Unit แล้วยกออกจากเครื่องพิมพ์ ดังรูป**



**3. นำดรัมหมึกออกจากเครื่องพิมพ์โดยดึงตัวนำหมึก ( Ribbon Guide ) ออกจากหัวพิมพ์ และยกดรัมหมึกออกจากเครื่องเพื่อเปลี่ยนดรัมใหม่ (ดูคู่มือประกอบ) ดังรูป**

