

วิธีการกดปุ่มหน้าเครื่อง ของ ตีอทเมตริกซ์ พรินเตอร์ (Dot Matrix Printer)

รองรับปริ้นเตอร์รุ่น

LQ-300+II, LQ-310, LQ-630, LQ590, LQ-2090, LQ2190, DLQ-3500

Model	การคืนค่าโรงงาน	การ Self Test	พิมพ์ค่ากำหนด	รูปหน้าเครื่อง
LQ-300+II	Load/Eject+LF/FF+Pause+Power On	Load/Eject หรือ LF/FF พร้อม เปิดเครื่อง	ปิดเครื่อง กดปุ่ม Font ค้าง แล้วเปิดเครื่อง พิมพ์แผ่นแรกเสร็จให้กดปุ่ม Font อีก 1 ครั้ง (4 แผ่น)	
LQ-310	Load/Eject+LF/FF+Pause+Power On	Load/Eject หรือ LF/FF พร้อม เปิดเครื่อง	เปิดเครื่อง กดปุ่ม Item ↑ + ปุ่ม Set ค้างไว้ จากนั้น กดปุ่ม Set อีก 1 ครั้ง	
LQ-630	Load/Eject+LF/FF+Pause+Power On	Load/Eject หรือ LF/FF พร้อม เปิดเครื่อง	ปิดเครื่อง กดปุ่ม Load/Eject + Pause ค้างไว้ 3 วินาที แล้วเปิดเครื่อง พิมพ์แผ่นแรกเสร็จให้กดปุ่ม LF/FF อีก 1 ครั้ง (4แผ่น)	
LQ-590	Load/Eject+LF/FF+Pause+Power On	Load/Eject หรือ LF/FF พร้อม เปิดเครื่อง	เปิดเครื่อง กดปุ่ม Item ↑ + ปุ่ม Set ค้างไว้ จากนั้น กดปุ่ม Set อีก 1 ครั้ง	
LQ-2090	Load/Eject+LF/FF+Pause+Power On	Load/Eject หรือ LF/FF พร้อม เปิดเครื่อง	เปิดเครื่อง กดปุ่ม Item ↑ + ปุ่ม Set ค้างไว้ จากนั้น กดปุ่ม Set อีก 1 ครั้ง	
LQ-2190	Load/Eject+LF/FF+Pause+Power On	Load/Eject หรือ LF/FF พร้อม เปิดเครื่อง	เปิดเครื่อง กดปุ่ม Item ↑ + ปุ่ม Set ค้างไว้ จากนั้น กดปุ่ม Set อีก 1 ครั้ง	
DLQ-3500	Load/Eject+LF/FF+Pause+Power On	Load/Eject หรือ LF/FF พร้อม เปิดเครื่อง	ปิดเครื่อง กดปุ่ม Font ค้าง แล้วเปิดเครื่อง พิมพ์แผ่นแรกเสร็จให้กดปุ่ม เลื่อนถ็กรกระดาษ/กระดาษพิเศษ อีก 1 ครั้ง (4 แผ่น)	