

ต้องการวิธีการเปลี่ยนหมึกขณะหมึกยังไม่หมด ของเครื่องพิมพ์รุ่น
TX300F/TX510FN/ME620F ค่ะ

1. กดปุ่ม **copy**
2. กดปุ่ม **Menu**
3. เลือกหัวข้อ **Maintenance**
4. เลือกหัวข้อ **Ink cartridge replacement**
5. กดปุ่ม **OK**
6. เปิดฝาเครื่องและฝาหมึก
7. ดึงสีที่ต้องการเปลี่ยนออก
8. แคะหมึกใหม่และเขย่าเบาๆใส่กลับเข้าไป
9. ปิดฝาเครื่อง
10. กดปุ่ม **OK**
11. กดปุ่ม **Menu** เพื่อถอยกลับ