

ต้องการวิธีการ Reset Default ของเครื่องพิมพ์รุ่น TX300F/TX510FN/ME620F คือ

1. กดปุ่ม **Fax** หรือ ปุ่ม **Menu**
2. กดปุ่ม **Menu**
3. กดลูกศรสามเหลี่ยม ขึ้น-ลง หาหัวข้อ **Restore Default setting** แล้วกด **OK**
4. กดลูกศรสามเหลี่ยม ขึ้น-ลง หาหัวข้อ **Reset All Setting** แล้วกด **OK**
5. เครื่องจะถามการยืนยันการ **Restore** จากนั้น ให้กด **1**
6. กดปุ่ม **Menu** เพื่อถอยกลับ