

หัวข้อ : วิธีการ Print Status หน้าเครื่องพิมพ์  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : ME-301,L355,L365,L805

### วิธีการ Reset Wi-Fi หน้าเครื่อง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยน Router ใหม่หรือติดตั้งไดร์เวอร์ Wi-Fi ไม่สมบูรณ์ ซึ่งต้องทำการ Reset Wi-Fi ที่หน้าเครื่องพิมพ์ใหม่

1. ให้ปิดเครื่องพิมพ์ก่อน
2. กดปุ่ม เปิด-ปิดเครื่อง พร้อมปุ่มสัญลักษณ์รูปตัว "i"



3. สถานะไฟ Wi-Fi และไฟ Power จะสลับ จากนั้นค่อยปล่อยมือออกจากปุ่ม



4. ไฟสถานะ Wi-Fi จะดับ



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)