

หัวข้อ : วิธีการเปลี่ยนกล่องบำรุงรักษา (Maintenance Box)
รุ่นที่รองรับ : L6290

วิธีการเปลี่ยนกล่องบำรุงรักษา (Maintenance Box)

1. หาไขควงมาขันน็อตบริเวณด้านหลังเครื่องพิมพ์ออกดังภาพ



2. นำฝาครอบกล่องบำรุงรักษา (Maintenance Box) ออกดังภาพ



Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
📍 : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us

📘 📷 📺 🌐 🗨️
EpsonThailand

More Details

🖨️ Virtual Solution Center
📱 Product Today App

หัวข้อ : วิธีการเปลี่ยนกล่องบำรุงรักษา (Maintenance Box)
รุ่นที่รองรับ : L6290

3. เมื่อนำฝาครอบด้านหลังออก จะเห็นกล่องบำรุงรักษา (Maintenance Box) ดังภาพ



4. นำกล่องบำรุงรักษาอันเก่าออกจากเครื่องพิมพ์



Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
📍 : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us

📘 📷 📺 🌐 📞
EpsonThailand

More Details

🖨 Virtual Solution Center
📱 Product Today App

หัวข้อ : วิธีการเปลี่ยนกล่องบำรุงรักษา (Maintenance Box)
รุ่นที่รองรับ : L6290

5. ติดตั้งกล่องบำรุงรักษากล่องใหม่ เข้าไปที่เครื่องพิมพ์ ดังภาพ



6. ปิดฝาครอบ และขันน็อตให้แน่น



7. เมื่อเครื่องพิมพ์ตรวจพบกล่องบำรุงรักษาแล้ว ระบบจะแสดงสถานะพร้อมใช้งานตามปกติ

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
📍 : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us

📘 📷 📺 🌐 🗣️
EpsonThailand

More Details

🖨️ Virtual Solution Center
📱 Product Today App