

การปรับค่าระยะขอบการตัดกระดาษของเครื่อง TM

แก้ไขปัญหาระยะขอบ ของ การตัดกระดาษ

>>> ให้เลือก **Printers & Faxes** >> เลือกเครื่องพิมพ์ **EPSON TM- T** >> เลือกที่ **Printing Preferences...**

