

เครื่องพิมพ์แบบพกพา สิ่งพิมพ์
และแชร์ทุกความสุข ได้ทุกที่ ทุกเวลา



PictureMate PM-520 เครื่องพิมพ์รูปภาพแบบพกพาของเอปสัน ให้คุณสามารถเก็บภาพในช่วงเวลา
แสนพิเศษระหว่างการเดินทางได้ เชื่อมต่อแบบไร้สายพร้อมสิ่งพิมพ์และแชร์ภาพได้ทันที รองรับการพิมพ์ภาพ
แบบไร้ขอบขนาดใหญ่สุดถึง 5 x 7 นิ้ว มาพร้อมเทคโนโลยีหัวพิมพ์ Epson Micro Piezo™ ให้ภาพที่คมชัด
ทุกรายละเอียด สวยงามและมีความทนทานสูง ใช้งานสะดวกด้วยหน้าจอ LCD ขนาด 2.7 นิ้ว
ให้คุณสามารถเลือกและปรับแต่งภาพได้อย่างสะดวกสบาย ทุกที่ทุกเวลา

-  Borderless Photo Printing
-  Print 5760dpi
-  2.7" LCD Screen
-  Wi-Fi Direct
-  Epson Connect
-  Optional Battery



PictureMate™ PM-520

ให้ภาพสีสน สดใส

ด้วยหัวพิมพ์ Epson Micro Piezo ให้ภาพที่คมชัด
สวยงาม สามารถพิมพ์ภาพแบบไร้ขอบขนาดใหญ่สุดถึง
5 x 7 นิ้ว ได้อย่างรวดเร็ว

เชื่อมต่อแบบไร้สาย

สามารถพิมพ์ภาพแบบไร้สายได้ทุกที่ ทุกเวลา
ด้วยการเชื่อมต่อ (Wi-Fi / Wi-Fi Direct)
พร้อมรองรับ Epson Connect

ใช้งานง่าย ด้วยหน้าจอ LCD

ควบคุม สิ่งพิมพ์ภาพถ่ายของคุณได้อย่างง่ายดาย
ด้วยหน้าจอ LCD ขนาด 2.7 นิ้ว พร้อมรองรับ
ช่องเชื่อมต่อ SD card, USB Flash Drives และ PicBridge

รุ่น	PM-520	
ประเภทพิมพ์	On-demand inkjet	
วิธีการพิมพ์	180 หัวฉีดสำหรับสีดำ, 180 หัวฉีดสำหรับสี (ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง)	
การเรียงหัวฉีด	การพิมพ์สองทิศทาง, การพิมพ์หนึ่งทิศทาง	
ทิศทางพิมพ์	การพิมพ์สองทิศทาง, การพิมพ์หนึ่งทิศทาง	
ความละเอียดสูงสุด	5,760x1,440 dpi (พร้อมด้วย Variable-Sized Droplet Technology)	
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	2pl	
ความเร็วการพิมพ์*1	ประมาณ 36 วนาทีต่อภาพ (ใส่ขอบ)	
ภาพถ่ายแบบปกติ 10x15 ซม./4x6 นิ้ว*2		
การจัดการกระดาษ	Friction Feed	
วิธีป้อนกระดาษ	Friction Feed	
ความจุกระดาษ	กระดาษเข้า	
กระดาษเข้า	50 ใบบน, กระดาษธรรมดา A5 (75 ใบบน) 20 ใบบน, Premium Glossy Photo Paper	
กระดาษออก	20 ใบบน, กระดาษธรรมดา A5 20 ใบบน, Premium Glossy Photo Paper	
ขนาดกระดาษ	A5, A6, 9x13 ซม. (3.5x5 นิ้ว), 10x15 ซม. (4x6 นิ้ว), 13x18 ซม. (5x7 นิ้ว), 16:9 wide size ซองจดหมาย: #10, DL, C6	
ขนาดกระดาษใหญ่สุด	136x420 มิลลิเมตร	
ขอบกระดาษ	ขอบขนาด 0 มม. ทั้งด้านบน, ซ้าย, ขวาและล่างผ่านการตั้งค่าตามที่กำหนดเองในไดรเวอร์ปริ้นเตอร์*3	
พอร์ตเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์	USB 2.0	
เครือข่าย	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct	
การพิมพ์แบบไร้สายและเคลื่อนที่	Epson Connect ระบบเคลื่อนที่อื่นๆ	
Epson Connect	Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print Driver	
ระบบเคลื่อนที่อื่นๆ	Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria™ Print Service	
แผงควบคุม	จอสี LCD ขนาด 2.7 นิ้ว	
จอ LCD	จอสี LCD ขนาด 2.7 นิ้ว	
ช่องเสียบการ์ด	SD	
รองรับการ์ดหน่วยความจำ	SD	
รองรับรูปแบบไฟล์	JPEG	
ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์	รองรับระบบปฏิบัติการ	
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า	
แรงดันไฟฟ้า	AC 220-240V	
ความถี่ไฟฟ้า	50-60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะพิมพ์	
ขณะพิมพ์	12W	
สแตนด์บาย	5.0W (ไม่ชาร์จ), 24W (ชาร์จ)	
สลีป	1.0W (ไม่ชาร์จ), 22W (ชาร์จ)	
ปิดเครื่อง	0.2W (ไม่ชาร์จ), 22W (ชาร์จ)	
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน	พิมพ์บน PC/กระดาษภาพถ่ายที่ละเอียดที่สุด	
พิมพ์บน PC/กระดาษภาพถ่ายที่ละเอียดที่สุด	5.3 B(A), 40 dB(A)	
พิมพ์บน PC/กระดาษธรรมดา*4	5.3 B(A), 41 dB(A)	
วัสดุสิ้นเปลือง	จำนวนหน้า*5	รหัสการสั่งซื้อ
ตลับหมึกพิมพ์ภาพถ่าย	พิมพ์ภาพ 160 ภาพ	C13T372090
กล่องบำรุงรักษา	-	C13T295100
อุปกรณ์เสริม		รหัสการสั่งซื้อ
แบตเตอรี่ PictureMate		C12C932941

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก : 2.3 กิโลกรัม (5.1 ปอนด์)



*1 ความเร็วการพิมพ์ คำนวณจากการพิมพ์บนกระดาษ Epson Premium Glossy Photo Paper ขนาด 10 x 15 ซม. ตั้งค่าการพิมพ์บนระดับความเร็วการพิมพ์ที่ต่างกันไม่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความชื้นของของเอกสาร, ช่องไฟ, ประเภทของกระดาษที่ใช้และการเชื่อมต่อความเร็วในการพิมพ์รวมเวลาประมวลผลของคอมพิวเตอร์ เครื่องที่ส่งพิมพ์ตัวอย่างภาพถ่ายด้านข้างแสดงรูปแบบการพิมพ์เพื่อวัดความเร็วการพิมพ์



*2 เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย EPSON Premium Glossy Photo Paper

*3 ยกเว้นการตั้งค่าของกระดาษด้านบน ด้านซ้าย ด้านขวา และด้านล่างด้านละ 3 มม. ภาพที่ได้จะมีขอบด้านละ 10 มม. สำหรับกระดาษขนาด A5

*4 Default mode ตาม ISO7779 สำหรับ MFPs

*5 เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 29102 พลัสที่แท้จริงจะแตกต่างกันไปโดยเหตุพลศาสตร์ปรมาณ เช่น ภาพที่พิมพ์ การตั้งค่าการพิมพ์ อุณหภูมิและความชื้น พลัสที่ได้อาจต่ำกว่า ซึ่งมีผลมาจากการส่งพิมพ์โดยมีความถี่ของการใช้สีในสีหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่าเกินไป เป็นต้น และยังต้องมีหมึกพิมพ์เหลือในตลับหมึกอยู่บ้างหลังจากสิ้นสุดการแจ้ง "ทำการเปลี่ยนตลับหมึก" ปรากฏขึ้น ในการพิมพ์งานและการซ่อมบำรุงหัวพิมพ์จะใช้หมึกพิมพ์ทุกสีทั้งที่เป็นการพิมพ์ภาพถ่ายและภาพสี

© 2017 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation, เซ็นส์และบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี่ ไซท์เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพถ่าย/ภาพถ่ายในเอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ใกล้คุณเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

กรกฎาคม 2560