ต้องการวิธีการกำหนดขนาดกระดาษบนวินโดวส์ 7 ค่ะ

## 1.คลิกขวาเครื่องพพิมพ์เลือก Printing Preferences 2.เลือกหัวข้อ User Defined Paper

🖶 EPSON LQ-300+ /II ESC/P 2 Printing Preferences	×
Layout Paper/Quality User Defined Paper Extension Settings	
Paper Names	
test 2 Delete	
New Name 4	
Save	
Unit O cm O inch 2	
Paper Size	
Width 9.00 3 eft 0.00 Top 0.00	
Height 11.00 C Right 0.00 C Bottom 0.00	
OK Cancel App	oly

 ถั้งชื่อ from ที่ช่อง New name (ระบุชื่อเป็นตัวเลข หรือ ภาษาอังกฤษ)
เลือกช่อง Unit ระบุหน่วยการวัดกระดาษ : cm : หน่วยเป็น เชนติเมตร inch : หน่วยเป็น นิ้ว
ช้อง Paper size : (วัดกระดาษที่ใช้งานจริง) Widht : ใส่ความกว้างกระดาษ จากช้ายไปขวา
Height : ใส่ความยาวกระดาษ จากบนลงล่าง
จากนั้นกดปุ่ม Save หมายเหตุ : หากไม่สามารถกดปุ่ม Save ได้ ให้เปลี่ยนชื่อที่ช่อง New name

- <u>วิธีเรียกใช้ขนาดกระดาษที่กำหนดไว้</u> 1. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน เลือกที่คำว่า Printing Preferences 2. เลือกหัวข้อ Layout จากนั้นกดปุ่ม Advanced

EPSON LQ-300+ /II ESC/P 2 Printing Preferences	3
Layout Paper/Quality User Defined Paper Extension Settings	_
Orientation:	
A Portrait 👻	
Page Order:	
Front to Back 👻	
Page Format	
Pages per Sheet 1 -	
Draw Borders	
Advanced	
OK Cancel Apply	

## 3. ในช่อง Paper Size ให้เลือกชื่อฟอร์มที่ได้ตั้งชื่อไว้

