หากต้องการกำหนดขนาดกระดาษ ( ฟอร์ม) ด้วยตนเอง ( Custom Sized ) เนื่องจากไม่มีขนาดกระดาษที่ต้องการใช้อยู่ใน ลิสต์ของ Paper size ให้เลือก ผู้ใช้งานสามารถสร้างฟอร์มและกำหนดขนาดกระดาษ ( กว้าง x ยาว )ที่ต้องการด้วยตนเอง โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

## <u>กำหนดกระดาษให้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์</u>

1.ไปที<mark>่ Start</mark> เลือก <mark>Settings</mark> และ Printers ตามลำดับ <mark>(แต่ถ้าเป็นวินโดวส์ XP จะเป็นPrinter and Faxes)</mark> หน้าต่างของ Printers/Printer and Faxes จะปรากฏขึ้นมา



#### 2.จากหน้าต่างของ Printers/Printers and Faxes ให้ไฮไลต์ที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิกที่เมนู File เลือกที่ Server Properties

🝓 Printers and Faxes		
File Edit View Favorite	Tools Help	
Open	🔎 Search 🛛 Folders 🛛 🗰 🗸	
Set as Default Printer Printing Preferences		
Pause Printing	6 Photo Print	
Sharing	🔨 Name 🔺	Documents Status
Use Printer Offline	Adobe PDF	0 Ready
Add Driptor	📄 🔄 DocuCentre 750 I	0 Ready
Add Printer	EPSON AL-C3800 Advanced	0 Toner Low
Server Propercies	Epson LQ-1170 ESC/P 2	0 Ready
Set Up Faxing h	💊 EPSON LQ-2090 ESC/P2	0 Ready
Create Shortcut	Epson LQ-500	0 Ready
Delete	📄 🍓 Epson LQ-570+ ESC/P 2 (Copy 1)	0 Ready
Rename	🔄 🍓 Epson LQ-570+ ESC/P 2	0 Ready
Properties	📄 실 Epson LQ-870 ESC/P 2	0 Ready
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EPSON Stylus C90 Series	0 Offline
Close	📄 🎃 EPSON Stylus Photo R230 Series	0 Offline

#### 3.หน้าต่าง Print Server Properties จะปรากฏขึ้นมา

👆 Print Server Properties 🔹 🤗	
Forms Ports Drivers Advanced	
Forms on: ETH071	
Super B Tabloid Tabloid Extra Test	
Form name: Test	5
Define a new form by editing <b>1</b> hame and measurements. Then click Save	
Form description (measurements)	
Units: O Metric 💿 English	
Paper size: Printer area margin: 2	
Width: 9.50in Left: 0.00in Top: 0.00in	
Height: 11.00in Bight: 0.00in Bottom: 0.00in	
3 Close Cancel Apply	

<u>วิธีการกำหนด</u>

1. ให้คลิกถูกที่ Create a new form

2. เลือกช่อ<sup>้</sup>ง Units ระบุหน่วยการวัดกระดาษ :

Metric : หน่วยเป็น เชนติเมตร

English : หน่วยเป็น นิ้ว

3. ช่อง Paper size : ( วัดกระดาษที่ใช้งานจริง )

Widht : ใส่ความกว้างกระด้าษ จากช้ายไปขวา

Height : ใส่ความยาวุกระดาษ จากบนลงล่าง

4. ดั้งชื่อ from ที่ช่อง Form name สำหรับวินโดวส์ XP , ช่อง Form Description สำหรับวินโดวส์ 2000
 5. จากนั้นกดปุ่ม Save form

หมายเหตุ : หากไม่สามารถกดปุ่ม Save form ได้ ให้เปลี่ยนชื่อที่ช่อง Form name สำหรับวินโดวส์ XP หรือ Form Description สำหรับวินโดวส์ 2000 เพราะชื่อไฟล์อาจข้ำกัน

6. ้กดปุ่ม Close

### <u>วิธีการเรียกใช้ขนาดกระดาษที่กำหนดไว้</u> 1.คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน เลือกที่คำว่า Printing Preferences....



## 2.คลิกที่ปุ่ม Advanced

EPSON LQ-2090 ESC/P2 Printing Preferences	? 🗙
EPSON LQ-2090 ESC/P2 Printing Preferences          Layout       Paper/Quality         Orientation         Image: Orientation	<u>?</u> ×
Front to Back Back to Front Pages Per Sheet: 1	
Adv.	anced Apply

# 3.ในช่อง Paper Size ให้เลือกชื่อฟอร์มที่ได้ตั้งชื่อไว้ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK

EPSON LQ-2090 ESC/P2 Advanced Options
<ul> <li>EPSON LQ-2090 ESC/P2 Advanced Document Settings</li> <li>Paper Size: Test</li> <li>Copy Count: 1 Copy</li> <li>Graphic</li> <li>Print Quality: 180 x 180 dots per inch</li> <li>Moument Options</li> <li>Advanced Printing Features: Enabled</li> <li>Halftoning: Auto Select</li> <li>Print Optimizations: Enabled</li> <li>Print Quality: High Speed - Default</li> </ul>
OK Cancel

หมายเหตุ : หากพิมพ์งานผ่านโปรแกรมที่รันผ่านวินโดวส์ ควรเรียกชื่อไฟล์ขนาดกระดาษดังกล่าวในโปรแกรมด้วย