

<u>++ก่อนการเริ่มต้นการใช้งาน ตรวจสอบว่าได้ทำการเสียบสาย USB จากเครื่องพิมพ์เข้าที่คอมพิวเตอร์</u> และทำการเปิดเครื่องพิมพ์เรียบร้อยแล้ว++

้สำหรับรุ่น LQ-310 สามารถปรับตั้งค่าการใช้งานปุ่มกดหน้าเครื่องพิมพ์(Panel Lock) หรือฟังก์ชั่นอื่นๆ ผ่านไดร์เวอร์ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่คอมพิวเตอร์จากนั้นคลิกที่

Windows 7: Start

Devices and Printers

Windows XP: Start \rightarrow Printers and Faxes

iPhone2 - Shortcut Devices and Printers iPhone2 - Shortcut Devices and Printers iPhone2 - Shortcut Default Programs iPhone2 - Shortcut Default Programs iPhone2 - Shortcut Help and Support iPhone2 - Shortcut IPhone2 - Shortcut iPhone2 - Shortcut IPhone2 - Shortcut	Windows Messenger Tour Windows XP	 Defaults Printers and Faxes Help and Support Search Run
All Programs	All Programs 📡	👶 Windows Security
Search programs and files Shut down Shut down	🖅 start	💋 Log Off

2. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป จากนั้นคลิกขวาที่ EPSON LQ-310 ESC/P2

Windows 7: เลือก Printer Properties

Windows XP: เลือก Properties

EPSON LQ-300+ /II ES	C/P 2 (Copy 1)	EPSON LQ-310 ESC/P2
EPSON LQ-2090 ES EPSON LQ-2190 ES EPSON TM-T81 Re	See what's printing Set as default printer Printing preferences	Open Printing Preferences Pause Printing
EPSON TM-T88V F	Printer properties	Sharing
EPSON WF-7511 S	Create shortcut	Use Printer Offline
22	Troubleshoot	Create Shortcut Delete
P2 State: 35 Share Model: EPSON LO	Remove device 5)	Rename
Category: Printer	Properties	Properties



🔹 สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ

- โทร.**0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 www.epson.co.th
 - www.epson.co.cn

EPSON THAILAND / Sep 2012



3. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ไปที่แทป Utility จากนั้นคลิกที่





4. จะปรากฎหน้าต่าง Printer Setting : EPSON LQ-310 ESC/P2

Auto tear off ON Auto tear off wait time 3 seconds O slash OFF Roll paper OFF <pre> value</pre> OFF Panel lock out mode OFF Load function Unlock Eject function Unlock LF function Unlock Ff function Unlock Tear Off function Unlock Micro Adjust function Unlock Pause function Unlock Reset function Unlock Menu function Unlock Pause function Unlock Reset function Unlock Menu function Unlock	tem	Value	
Auto tear off wait time 3 seconds 0 slash 0FF Roll paper 0FF Panel Lockout> 0FF Panel lock out mode 0FF Load function Unlock Eject function Unlock Ef function Unlock Tear Off function Unlock Micro Adjust function Unlock Font function Unlock Reset function Unlock Reset function Unlock Manual function Unlock Pause function Unlock Reset function Unlock Menual function Unlock	Auto tear off	ON	
0 slash 0 FF Roll paper 0 FF Panel Lockout>	Auto tear off wait time	3 seconds	
Roll paper OFF <panel lockout=""> Panel Lockout> OFF Load function Unlock Eject function Unlock LF function Unlock Tear Off function Unlock Micro Adjust function Unlock Font function Unlock Pase function Unlock Reset function Unlock Reset function Unlock Menu function Unlock</panel>	0 slash	OFF	
<panel lockout=""> OFF Panel lock out mode OFF Load function Unlock Eject function Unlock LF function Unlock Ter Off function Unlock Micro Adjust function Unlock Font function Unlock Pause function Unlock Reset function Unlock Menu function Unlock</panel>	Roll paper	OFF	
Panel lock out mode OFF Load function Unlock Eject function Unlock LF function Unlock FF function Unlock Tear Off function Unlock Micro Adjust function Unlock Pause function Unlock Reset function Unlock Mercu function Unlock Mark function Unlock Pause function Unlock Meru function Unlock	(Panel Lockout>		
Load function Unlock Eject function Unlock LF function Unlock FF function Unlock Tear Off function Unlock Micro Adjust function Unlock Font function Unlock Pause function Unlock Reset function Unlock Menu function Unlock Menu function Unlock	Panel lock out mode	OFF	
Eject function Unlock EF function Unlock 2 FF function Unlock 2 Tear Off function Unlock Micro Adjust function Unlock Font function Unlock Pause function Unlock Reset function Unlock Menu function Unlock Menu function Unlock	Load function	Unlock	
LF function Unlock 2 FF function Unlock Tear Diff function Unlock Micro Adjust function Unlock Font function Unlock Pause function Unlock Reset function Unlock Menu function Unlock Menu function Unlock	Eject function	Unlock	
FF function Unlock Tear Off function Unlock Micro Adjust function Unlock Font function Unlock Pause function Unlock Reset function Unlock Menu function Unlock Menu function Unlock	LF function	Unlock	2.
Tear Off function Unlock Micro Adjust function Unlock Font function Unlock Pause function Unlock Reset function Unlock Menu function Unlock Menu function Unlock	FF function	Unlock	
Micro Adjust function Unlock Font function Unlock Pause function Unlock Reset function Unlock Menu function Unlock Menu function 1	Tear Off function	Unlock	
Font function Unlock Pause function Unlock Reset function Unlock Menu function Unlock Menu function 1	Micro Adjust function	Unlock	
Pause function Unlock Reset function Unlock Menu function Unlock Nematified with the second base 15 second base	Font function	Unlock	
Reset function Unlock Menu function Unlock Unlock	Pause function	Unlock	
Menu function Unlock	Reset function	Unlock	
Manual (and unit line 1 E an and	Menu function	Unlock	
Manual reed wait time 1.5 seconds	Manual feed wait time	1.5 seconds	

4.1. คลิกที่ Get Setting เพื่อดึงข้อมูลการตั้งค่าปัจจุบันของเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการ
 เปลี่ยนการตั้งค่า



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>

EPSON THAILAND / Sep 2012



4.2. หากต้องการตั้งค่าหัวข้อ Manual feed wait time/Buzzer/Low-noise mode/Power ไปที่ Setting 🗲 Show

Expansion Setting...

Show Expansion Se	etting	
Item Reset to Factory Se	Value	^
0 slash	OFF	
Roll paper	OFF	
<panel lockout=""></panel>		
Panel lock out mode	OFF	
Load function	Unlock	
Eject function	Unlock	
LF function	Unlock	
FF function	Unlock	
Tear Off function	Unlock	
Micro Adjust function	Unlock	=
Font function	Unlock	
Pause function	Unlock	
Reset function	Unlock	
Menu function	Unlock	
Manual feed wait time	1.5 seconds	
Buzzer	ON	
Low-noise mode	OFF	
Power off timer	OFF	-
Get Setting	Update Setting Reset to Factory Setting	

5. หากต้องการบันทึกการตั้งค่าเพื่อเรียกใช้งานครั้งต่อไป คลิกที่ File→ Save



6. หากต้องการ Reset การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ คลิกที่ Reset to Factory Setting



สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899

- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 www.epson.co.th
 - _____

EPSON THAILAND / Sep 2012