

## วิธีการ

- 1. ปิดเครื่องพิมพ์
- 2. กดปุ่ม F2 ค้างไว้ แล้ว เปิดเครื่อง เมื่อเครื่องพิมพ์ เริ่มทำงานให้ปล่อยมือออก

ไฟที่เครื่อง ทั้ง3ดวงจะกระพริบ เ⊧เี่ เี่ เรียง เรียง จากนั้น กดปุ่ม F2 อีกครั้ง

3. ใส่กระดาษ A4 เข้าไป เครื่องจะพิมพ์ ลักษณะการตั้งค่า ตามรูปแบบด้านล่าง

และตำแหน่งที่แจ้ง **"Currenr starting position"** คือ ตำแหน่งเริ่มพิมพ์ปัจจุบัน

	- • • • • • 0 0 0	- XO • O O •	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
	• • • • • • • •	• 0 0	0 • 0
	• • • • • • • • • • • • • •	• 0 0	0 • 0
	• • • • • • • • • •	0	•
	• 0 0 0	•	0
	000	•	
	0	-	•
	v	-	0
		-	₩ ₩
		×	0
1997 	-	×	* *
	×	Ĭ	•
	×	-	×
	Ř	×	•
	0	ě	ă
	õ	ŏ	•
	ŏ	ĕ	ŏ
	õ	õ	ŏ
	õ	ĕ	0
	ŏ	ě	0
	ð	ō	•
	ð	ō	0
	ŏ	ð	0
	ŏ	0	ö
	•	•	8
	•	ŏ	•
	٠	ŏ	ŏ
-H <sup>2</sup> -	ŏ	•	•
	ŏ	•	ŏ
<ul> <li>สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิต</li> </ul>	2		



- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  - www.epson.co.th



- กดปุ่ม F1 เพื่อเลื่อนตามเมนู ดวงไฟลงตามลำดับ กดปุ่ม F2 เพื่อเลื่อนตำแหน่งตามเมนู ดวงไฟขึ้น ตามลำดับ ดังรูปในข้อที่ 3
  - O: Light on
     = ดวงไฟติดสว่าง

     ●: Light off
     = ดวงไฟดับ

     ठॅ: Light flashing
     = ดวงไฟกระพริบ
  - ื่ light 2-flashing = ดวงไฟกระพริบจังหวะคู่
- 5. เมื่อได้ ดวงไฟตาม ตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ให้ ปิดเครื่องพิมพ์ เพื่อเป็นการบันทึกการตั้งค่า



สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899

- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
- www.epson.co.th