วิธีแก้ปัญหาพิมพ์เอกสารแล้วไม่ตรงฟอร์มผ่านไดรเวอร์ (Extension Setting) เครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer สำหรับ Windows 7

หมายเหตุ :

1.การปรับตั้งค่าตรงนี้จะมีผลสำหรับโปรแกรมที่ใช้งานผ่านไดร์เวอร์เท่านั้น หากพิมพ์ผ่านระบบดอส (MS Dos) จะไม่มีผล

2.หากลูกค้าได้ทำการเลือกขนาดกระดาษที่ไดรเวอร์และโปรแกรมให้ตรงกับที่ใช้งานแล้ว แต่งานพิมพ์ยังไม่ตรงฟอร์ม เช่น ดำแหน่งเริ่มพิมพ์ของหัวกระดาษสูงหรือต่ำไป หรือ ดำแหน่งซ้าย-ขวา ไม่ตรง ให้ลองปรับหัวข้อ **Extension Setting** ดูอีกครั้ง

วิธีการปรับตั้งค่า :

1.ไปที่ Start → Control Panel / Devices and Printers → คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ เลือก → Printing Preferences



2.แทป Layout กดปุ่ม Advanced

EPSON LQ-310 ESC/P2 Printing Preferen	nces
Layout Paper/Quality User Defined Paper	Extension Settings
Orientation:	
Page Order:	
Front to Back 🔹	
Page Format	=
Pages per Sheet 1 🔹	
Draw Borders	
	=-
	Advanced
	OK Cancel Apply

**หัวข้อ Paper Size ให้เลือกขนาดกระดาษให้ตรงกับที่ใช้งาน



3.ไปที่แทป Extension Setting

EPSON LQ-300+ /II ESC/P 2 Printing Preferences							
Layout Paper/Qu	uality User Defined P	aper Extensio	n Settings				
Offset Horizontal Vertical	0.00 ÷ [2	2.54 2.54] 2.54 2.54]	Unit cm inch				
				Default			
			ОК	Cancel	Apply		

Offset

Unit

Horizontal : จะปรับในส่วน ด้าน <mark>ช้าย-ขวา</mark>

Vertical : จะปรับในส่วนหัวกระดาษ <mark>ด้านบน</mark>

cm : เซนติเมตร

** หากตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Apply และปุ่ม OK

***แนะนำให้เช็คการตั้งค่าหัวข้อนี้ที่โปรแกรมก่อนการพิมพ์ เนื่องจากบางโปรแกรมจะไม่ได้เปลี่ยนแปลง ตามไดรเวอร์