วิธีการแก้ไข กรณีสั่งพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง แล้วเด้งมาที่กระดาษแผ่นเดี่ยว รุ่น DLQ-3500 1.ไปที่ Start Menu → Devices and Printers → คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ เลือก Printing preferences



 2.ไปที่แท็บ Paper/Quality → หัวข้อ Tray Selection Paper Source ให้เปลี่ยนจาก Automatically Select เลือกเป็น Tractor (เฟืองขับกระดาษต่อเนื่อง) หลักจากนั้นคลิก Advanced...

EPSON DLQ-3500 ESC/P 2 Ver 2.0 Printing Preferences						
	Layout Paper/Quality User Defined Paper Extension Settings					
Tray Selection						
	Paper Source: 💕 Tractor					
	Automatically Select					
	Color Manual Feed					
	Sheet Feeder					
		ľ				
	Advanced					
	OK Cancel Apply					

3.เลือกไซส์กระดาษที่ใช้งาน ไซส์กระดาษที่โชว์ <u>สิ</u> แสดงว่าเป็นไซส์กระดาษที่ใช้สำหรับกระดาษแผ่นเดี่ยว ดังนั้นหากเลือกไป เวลาสั่งพิมพ์ ที่หน้าเครื่องพิมพ์ก็จะเด้งมาที่กระดาษแผ่นเดียว หรือ ให้เลือกไซส์กระดาษที่ไม่มี เครื่องหมายตกใจอยู่ข้างหน้า

(หากไม่มีไซส์กระดาษที่ใช้งานให้เลือก แนะนำให้กำหนดขนาดกระดาษที่ต้องการก่อน)



หมายเหตุ : หากตรงที่ Paper Source เลือกเป็นหัวข้ออื่นที่ไม่ใช่ Tractor 📓 เครื่องหมายอัศจรรย์ (เครื่องหมายตกใจ) ก็จะเปลี่ยน ไปที่ไซส์กระดาษที่ไม่เหมาะกับสำหรับหัวข้อนั้นๆ

4.คลิก <mark>OK</mark>



5.คลิก Apply →คลิก OK

EPSON DLQ-3500 ESC/P 2 Ver 2.0 Printing Preferences					
Layout Paper/Quality L	ser Defined Paper Extension Settings				
Tray Selection					
Paper Source:	Iractor	•			
Color					
	🔘 Black & White	Color			
		Advanced			
	ОК	Cancel Apply			
[