1. Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Access Point

1.คลิกขวาที่ไอคอน 🌌 ด้านล่างขวาจอคอมพิวเตอร์ เลือก View Available Wireless Network

Change Windows Firewall settings
Open Network Connections
Repair
View Available Wireless Networks

2.เลือกชื่อ Router หรือ Access Point จากนั้นคลิก Connect



<u>2. ตรวจสอบ IP Address ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจะนำไปเซ็ตที่เครื่อง Printer</u>

1.ไปที่ **Start** เลือก **Run**



2.จะปรากฎหน้าต่าง ดังรูป ให้พิมพ์ cmd แล้วคลิก OK





4.จะปรากฎหน้าต่าง ดังรูป ซึ่งจะโชว์ IP Address ของคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นให้หา IP Address ว่างให้เครื่อง Printer เพื่อจะนำ IP Address ไปเช็ตที่เครื่อง Printer โดยให้ IP Address อยู่ในวง Network เดียวกันแต่ไม่ให้ซ้ำกัน เช่น IP Address ของคอมพิวเตอร์ เป็น **192.168.1.103** ต้องเซ็ต IP ของ printer ให้เป็น **192.168.1.110**

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	<
<pre>apter Physical Address</pre>	J

5. ถ้าต้องการเช็คว่า IP Address ที่จะนำไป Set ที่ Printer เป็น IP ที่ว่างหรือไม่ ให้พิมพ์คำว่า **ping เคาะวรรค แล้วตามด้วย IP ที่ต้องการเช็ค เช่น ping 192.168.1.110** แล้วกด Enter (เลข IP Address สามารถเปลี่ยนได้ ตามปลายทาง)



6. ถ้ามีสัญญาณจะขึ้นข้อความว่า Reply from ... (เลข IP Address ตามเครื่องปลายทาง) <mark>คือ IP ถูกใช้ไปแล้วไม่สามารถนำมา</mark>

เข็ตที่เครื่อง Printer ได้



7. แต่ถ้าไม่มีสัญญาณจะขึ้นมาว่า Request timed out **(แสดงว่า IP Address ด้วนี้เป็นค่าว่าง ให้นำ IP ด้วนี้ไป Set** ที่ **Printer)**



3. Set ค่าที่เครื่อง Printer

**<u>ถ้าเครื่องพิมพ์เคยเช็ต Wi-Fi ไว้แล้วให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ แต่ถ้ายังไม่เคยเช็ตให้ข้ามไปที่ข้อ5.</u>



แล้วกดปุ่มลูกศรเลื่อนลง เลือก Restore Default Setting จากนั้นกดปุ่ม OK



2.เลือก Wi-Fi /Network Setting จากนั้นกดปุ่ม OK



3.เลือก **Yes** แล้วกดปุ่ม OK



4.กดปุ่ม <mark>OK</mark>



5. กดปุ่ม

เลือก Wi-Fi /Network Settings จากนั้นกดปุ่ม OK



7.เลือก Wi-Fi Setup Wizard แล้วกดปุ่ม OK



8.เลือกชื่อ Router ในที่นี้คือ linksys แล้วกดปุ่ม OK



9.ใส่ password ของ Router แล้วเลือก Done จากนั้นกดปุ่ม OK



10.จะปรากฏหน้าต่าง Confirm Settings จากนั้นกดปุ่ม OK



11.จะปรากฎหน้าต่างดังรูป รอสักครู่



12.เลือก No แล้วกดปุ่ม OK



13.เลือก Manual Wi-Fi /Network Setup จากนั้นกดปุ่ม OK



14.คลิก Done จากนั้นกดปุ่ม OK



15.คลิก Manual แล้วกดปุ่ม OK



16.ใส่ IP Address

(ดูข้อมูลจากการพิมพ์ ipconfig ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งาน ต้อง Set ให้อยู่ในวง Network เดียวกัน)

1	92.	168.	001.110	
1	2	3		
4	5	6		C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
7	8	9		Physical Address
	0		Done	IP Address
				UHUP Server

17.ใส่ Subnet mask จากนั้นเลือก Done แล้วกดปุ่ม OK

Ente	2 r Su	55.2 onet	255. Mas	255.000	
	_	L	3		
	4	5	6	•	C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
	7	8	9		Physical Address: 80-23-4D-BB-E0-4 Dhcp Enabled: Yes Autoconfiguration Enabled
		0		Done	IP Address. 192.168.1.103 Subnet Mask 255.255.255.25 Default Gateway 192.168.1.1 UMCP Server 192.168.1.1

18. ใส่ **Default Gateway** จากนั้นเลือก **Done** แล้วกดปุ่ม **OK**



en C:\W	/INDOWS\system32\cr	nd.	ex	e								
apter	Physical Addres Dhcp Enabled Autoconfigurati	s.	F	1a			:	:	:	:	:	00-23-4D-BB-E0-8 Yes Yes
	IP Address Subnet Mask Default Gateway DHCP Server		:	:	:	:	:	:	:			192.168.1.103 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1

19.จะปรากฎหน้าต่าง Confirm Settings จากนั้นกดปุ่ม OK



20.จะปรากฏหน้าต่างเสร็จสิ้น จากนั้นไปเซ็ต IP Address ที่ไดร์เวอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ตามขั้นต่อไป









4.ดับเบิ้ลลคลิกที่ Driver



5.ดับเบิ้ลคลิกที่ 🗀 WINX86



6.ดับเบิ้ลคลิกที่ 🗀 SETUP



7.ดับเบิ้ลคลิกที่ 🔂 SETUP



8.คลิกชื่อเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม OK

📓 EPSON Printer Utilit	y Setup		×
Printer Model			1
	EPSON WF-7511 Series		
Set as default printer			
	Version7.7.6EN		
		ОК	Cancel

9.เลือกภาษา แล้วคลิก <mark>OK</mark>

EPSON Printer Utility Setup					
Select a language					
Language					
English (English)					
	OK				

10.คลิก **Agree** จากนั้นคลิก **OK**

Ep	son Eula	X
Re	ead the following License Agreement carefully.	
	SEIKO EPSON CORPORATION SOFTWARE LICENSE AGREEMENT	
	IMPORTANT! READ THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT CAREFULLY. The computer software product, fontware, typefaces and/or data, including any accompanying explanatory written materials (the "Software") should only be installed or used by the Licensee ("you") on the condition you agree with SEIKO EPSON CORPORATION ("EPSON") to the terms and conditions set forth in this Agreement. By installing or using the Software, you are representing to agree all the terms and conditions set forth in this Agreement. You should read this Agreement carefully before installing or using the Software. If you do not agree with the terms and conditions of this Agreement, you are not permitted to install or use the Software.	
	 License. EPSON and its suppliers grant you a personal, nonexclusive, royalty-free, non- sublicensable limited license to install and use the Software on any single computer or 	~
	Agree Language : English Disagree	*
	OK	

11.ปรากฎหน้าต่างกำลังติดตั้งไดร์เวอร์



12.คลิก <mark>Manual</mark>

EPSON Printer Utilities Setup
Make sure the printer is turned on and connected to your computer via the USB cable. The program will search for the printer and automatically configure the port.
If you want to configure the printer port manually, or if your printer is connected via a network, click Manual.
Manual Cancel

13.จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกพอร์ต เลือกพอร์ตไหนก่อนก็ได้ จากนั้นคลิก OK

EPSON Printer Utilities Setup							
	Select the printer port from the Available Ports list and click OK.						
	Current Port:						
	USBUUT (Virtual printer port for USB)						
	Available Ports:						
	LPT1:	Printer Port					
	LPT2: IPT3:	Printer Port					
	USB001	Virtual printer port for USB					
	USB002	Virtual printer port for USB					
	USB003	Virtual printer port for USB					
	USB004	Virtual printer port for USB					
	напшы						
		OK Back					

14.จะปรากฎหน้าต่างดังรูป



15.คลิก <mark>OK</mark>



<u>5. Add Port ที่ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์</u>

1.คลิกที่ Start เลือก Printers and Faxes



2.คลิกขวาที่ชื่อเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือก Properties



3.จะปรากฎหน้าต่างดังรูป

- 1.เลือกแทบ Port
- 2.คลิกที่ **Add Prot**

🌢 EPSON WF-751	1 Series Prope	erties		? 🛛
Color Managem	ient Se	ecurity	ข้อมอรายอ	ะเอียดของเวอร์ชั่น
General	Sharing		Ports	Advanced
	wF-7511 Series		1	
Print to the following checked port.	g port(s). Documen	ts will print to	the first free	
Port Des	cription	Printer		
FILE: Print	to File al printer port fo	FRONT		
	al printer port fo al printer port fo	EPSON L8 EPSON L2	UU Series (Copy AA Series (Copy)	21
USB Virtu	al printer port fo	EPSON W	F-7511 Series, El	-, P
USB Virtua	al printer port fo	EPSON ME	960FWD Serie	s 💌
Add Por <u>t</u>	<u>D</u> elete	Port	Configure P	ort
Enable bidirectio	2 nal support			
Enable printer po	ooling			
			K Ca	ncel <u>Apply</u>

3.จะปรากฎหน้าต่าง ดังรูป

- 1.คลิก Standard TCP/IP Port
- 2.คลิก New Port

ļ	Printer Ports	? 🛛
	<u>Available port types:</u>	
	EPSON Port Handler Monitor EpsonNet Print Port Local Port PrimoMon	
	Standard TCP/IP Port	
	1	
	New Port Type	2 New Port Cancel

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard				
	Welcome to the Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard			
	You use this wizard to add a port for a network printer.			
	Before continuing be sure that: 1. The device is turned on. 2. The network is connected and configured.			
	To continue, click Next.			
	< Back Next > Cance	1		

5.ใส่ IP Address ที่ได้มีการเซ็ดไว้ที่เครื่องพิมพ์ จากนั้น คลิก Next

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard		Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard	×
Add Port For which device do you want to add a port?		Add Port For which device do you want to add a port?	
Enter the Printer Name or IP address, and a port name for the desired device. Printer Name or IP Address: Port Name:		Enter the Printer Name or IP address, and a port name for the desired device. Printer Name or IP Address: 192.168.1.110 Port Name: IP_192.168.1.110 ดัวอย่าง	
<back next=""> Cancel</back>		<u>All Next</u> → Cancel	

6.คลิก <mark>Finish</mark>

Add Standard TCP/IP Prin	ter Port Wiza	ard	×	
	Complet TCP/IP	Completing the Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard		
	SNMP: Protocol: Device: Port Name: Adapter Type:	Yes LPR, PASSTHRU 192.168.1.110 IP_192.168.1.110 EPSON Network Printer		
	To complete th	nis wizard, click Finish.		
		< <u>B</u> ack Finish Cancel		

7. คลิก <mark>Close</mark>

Printer Ports ? X Advalable port types: EPSON Port Handler Monitor EpsonNet Print Port Local Port PrimoMon Standard TCP/IP Port Luss Vitual printer port fo EPSON L200 Series (Copy 1) USB Vitual printer port fo EPSON WF.7511 Series, EP USB Vitual printer port fo EPSON ME 960FwD Series Add Port Quester Port Add Port Quester Pooling	EPSON WF-7511 Series Prope	erties	?
Available port types: EPSON Port Handler Monitor EpsonNet Print Port Local Port PrimoMon Standard TCP/IP Port Wew Port Type New Port Close USB Virtual printer port fo EPSON L800 Series (Copy 1) USB Virtual printer port fo EPSON VF-7511 Series, EP USB Virtual printer port fo EPSON WF-7511 Series, EP USB Virtual printer port fo EPSON ME 360FwD Series	Printer Ports		Advanced
EPSON Port Handler Monitor EpsonNet Print Port Local Port PrimoMon Standard TCP/IP Port USB Virtual printer port fo EPSON L200 Series (Copy 1) USB Virtual printer port fo EPSON L200 Series (Copy 2) USB Virtual printer port fo EPSON WF-7511 Series, EP USB Virtual printer port fo EPSON ME 960FwD Series Add Port Delete Port Configure Port V Enable bidirectional support Enable printer pooling	<u>Available port types:</u>		
USB Virtual printer port fo EPSON L800 Series (Copy 1) USB Virtual printer port fo EPSON VE77511 Series, EP USB Virtual printer port fo EPSON WE77511 Series, EP USB Virtual printer port fo EPSON WE 960FwD Series Add Port Delete Port Enable bidirectional support Epable printer pooling	EPSON Port Handler Monitor EpsonNet Print Port Local Port PrimoMon Standard TCP/IP Port	New Port Close	
	□ USB Virtual printer port fo □ Add Port □ elete ✓ Enable bidirectional support □ Enable printer pooling	EPSON L800 Series (Cop EPSON L200 Series (Cop EPSON WF-7511 Series, EPSON ME 960FwD Se Port Configure	by 1) by 2) ,EP ries ♥ ₽ Port

8.คลิก Apply

4	EPSON WF-751	1 Series Pro	perties		?)[×
ſ	Color Manageme	ent	Security	ข้อมูลราย	ละเอียดของเวอร์ชั่น	
	General	Sharing	J	Ports	Advanced	
	EPSON V	VF-7511 Series				
	Print to the following checked port.	port(s). Docum	ents will print t	o the first free		
	Port Desc	ription	Printer		<u>~</u>	
	☐ 172 Stand ☐ 172 Stand ☐ IP_1 Stand ☐ Prim Primol ▲dd Port ▲dd Port Enable bidirection	Jard TCP/IP Po Jard TCP/IP Po Jard TCP/IP Po Jard TCP/IP Po Jard TCP/IP Po Jard TCP/IP Po PDF Port	rt EPSON Al tt DocuCent tt EPSON Al tt LAN-Fax N tt PrimoPDF ete Port	MX14NF-0000(re 750 I C9100 Advanc 18 	ed	
	C Evable plinter po	oing				
				Dise Ca	ancel <u>Apply</u>	

9.เลือกแทบ General จากนั้นคลิกที่ Print Test Page เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ

🌢 EPSON WF-7511	Series Pro	operties			?
Color Manageme General	ot Sharin	Security g	ข้อมูลจ Ports	รายจะเอียดของเวอร์ Advance	ชัน :d
EPSON	WF-7511 Ser	ies			
Location:				Browse	
<u>C</u> omment:					
M <u>o</u> del: EPSON	wF-7511 Seri	es			
Features					
Color: Yes		Paper avail	able:		
Double-sided: Yes		A4 210 x 2	97 มม.	~	
Staple: No		10 x 15 ซม 13 x 18 ซม	. (4 x 5 นว) . (5 x 7 นิ้ว)		
Speed: Unknown		A6105x1 A5148x2	48 มม. 10 มม.		
Maximum resolution	n: Unknown	A3 297 x 4	20 มม.	~	
Printing Preferences					
OK Cancel Apply					