วิธีการเชื่อมต่อ Wifi กรณีที่จะติดตั้งไดร์เวอร์กับคอมพิวเตอร์เครื่องที่ 2 สำหรับ Windows

1. ใส่แผ่น CD ที่คอมพิวเตอร์



3. คลิกขวาที่ 🎒 DVD RW Drive (E:) EPSON เลือก Open

Install or run program from your media Open AutoPlay
Open
Open in new window Pin to Start
Share with Burn to disc
Format Eject
Сору
Create shortcut
Properties

4. ดับเบิ้ลคลิก Driver

 Files Currently on the Disc (8) – 			
퉬 _cdres	2/10/2555 18:47	File folder	
퉬 _model	22/11/2555 12:53	File folder	
퉬 Apps	22/11/2555 12:56	File folder	
퉬 Driver	22/11/2555 12:58	File folder	
퉬 Manual	22/11/2555 12:59	File folder	
퉬 Network	22/11/2555 12:54	File folder	
autorun	21/12/2553 7:00	Setup Information	1 KB
📄 InstallNavi	24/9/2555 4:02	Application	944 KB

5. ดับเบิ้ลคลิก Printer

Files Currently on the Dis	c (3)	
🚺 Other	22/11/2555 12:58	File folder
퉬 Printer	22/10/2555 17:41	File folder
퉬 Scanner	22/10/2555 17:42	File folder

6. ดับเบิ้ลคลิก Driver

Files Currently	on the Disc (1)		
퉬 Driver		22/10/2555 17:41	File folder

7. เลือกระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน

Files Currently on the Disc (2)	
🔰 WINX64	22/10/2555 17:41	File folder
퉬 WINX86	22/10/2555 17:41	File folder

- 8. ดับเบิ้ลคลิกโฟล์เดอร์ 퉬 SETUP
- 9. ดับเบิ้ลคลิก SETUP

 Files Currently on the Disc (9) 			
DEVICEOP.DA7	25/7/2555 1:00	DA7 File	202 KB
N DEVICEOP	8/3/2555 1:00	Application	904 KB
🚳 DIFxAPI.dll	13/7/2552 16:47	Application extens	317 KB
E_DLSDLG.DLL	5/9/2554 23:04	Application extens	56 KB
🚳 ENSTRMAPI.dll	21/12/2554 11:45	Application extens	2,684 KB
🚳 EPEULA32.dll	28/9/2554 23:05	Application extens	1,104 KB
EPSETUP.EIF	9/10/2555 4:50	EIF File	48 KB
SETUP.DAT	17/7/2555 22:00	DAT File	359 KB
SETUP	7/5/2555 5:08	Application	904 KB

📓 ยูหิลิตี้สำหรับติดตั้งเครื่องพริ้นเตอร์เอปสัน	X
รุ่นเครื่องพริ้นเตอร์	
EPSON L355 Series	
🔽 อัดตั้งให้เป็นเครื่องพริ้นเตอร์หลัก	
Version 7.8.5TH	
ОК С	ancel

11. เลือกภาษาแล้วกด OK

ยูทลตสาหรบ	ตดตงเครองพรนเตอรเอบสน
เลือกภาษา	
ภาษา	
ไทย (Thai)	.
	9794

12. เลือก **เห็นด้วย** กด OK

ວນທັວຕຸດລຸງຄວະໃຈປັນໄຊແຄະ	Epson E	ula			
ועשטאוומטוו וזים נשזעווז.	NND 10 100 10091000				
SEIKO EPSON	CORPORATION				
สัญญาอนุญาตใ	ให้ใช้โปรแกรมชอฟต <i>์</i> แว	5			
สำคัญ! กรุณาอ่านสัญ ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอ (typeface) และ/หรือ ร ควรถูกติดดั้ง หรือใช้ง ใชโก้ เอปสัน คอร์ปอ การใช้งานหรือติดดั้งข ถือเสมือนว่าท่านยอม ท่านควรอ่านสัญญาฉ: หากท่านไม่ตกลงกับข ท่านจะไม่ได้รับอนุญา	เขาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมชอฟ เร้ซอฟด์แวร์, ส่วนอุปกรณ์แบบอิ ข้อมูล รวมถึงหนังสื่อคำอธิบายบ เานโดยผู้ได้รับอนุญาต ("ท่าน") แรชั้น ("เอปสัน") ตามข้อตกลงแ ชอฟต์แวร์นี้ รับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุใน มับนี้โดยละเอียดก่อนทำการติด มัอตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในสัถุ เดให้ดิดตั้งหรือใช้งานซอฟต์แวร่	ด์แวร์ฉบับนีโดยละ ∩ษร (fontware), i ระกอบใดๆ (รวมเ∹ ภายใต้เงื่อนไขว่าเ .ละเงื่อนไขว่าระบุใ เส้ญญาฉบับนี้ทั้งห ดั้ง หรือใช้งานชอา !ญาฉบับนี้	ะเอียด จักษณะอักษรพิมพ์ ร่ยก `'ชอฟต์แวร์'') ท่านจะตกลงกับ บริษัท แสัญญาฉบับนี้ มด ปต์แวร์		
			0		~
<	III			>	~
< เห็นด้วย 		ภาษา	ภาษาไทย	>	~ -
< (ห็นด้วย ใม่เห็นด้วย 	Ш	ภาษา	ภาษาไทย	>	~ -

13. กำลังติดตั้งไดร์เวอร์



14. เลือกการเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย แล้วกด ตกลง

1 30 1 N N S L S N S N S N S N S N S N S N S N		
• ใช่: เชือมต่อผ่าน	เครือข่าย	ค้นหาอุปกรณ์เสริม
🖉 🤇 ไม่: เชือมต่อผ่าน	สาย USB	
		¥ a

15. เลือกชื่อรุ่น แล้วกด **ตกลง**

.105 (A4-EE-57-EF-A1-0E)
ไอพีแอดเตรส(แมคแอตเตรส)
192.168.1.105 (A4-EE-57-EF-A1-0E)

16. การติดตั้งไดร์เวอร์เสร็จสมบูรณ์ กด OK

