ต้องการวิธีการเชื่อมต่อ Wireless เครื่องพิมพ์รุ่น TX600FWและTX700W แบบ Adhoc สำหรับ Windows2000/XP/7ค่ะ

<u>วิธีการ Set ค่าที่เครื่อง Printer</u>

์ ให้ทำการเปิดสัญญาณ Wireless (Wifi) ที่เครื่อง Notebook หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ต้องการใช้งานกับเครื่อง Printer ก่อนทุกครั้ง



1.กดปุ่ม Setup (สัญลักษณ์รูปไขควง ประแจ) 🂵 ที่เครื่อง Printer

กรณ์ที่ยังไม่เค้ย Set Wifi ที่เครื่อง Printer ให้ข้ามไปข้อ 2 แต่ถ้าเคย Set แล้ว แต่ไม่สามารถใช้งาน Printer ได้ให้ทำ การ Restore Network อีกครั้งตามวิธีการ ดังนี้

1.1 เลือกหัวข้อ Restore Default Settings / กด OK





1.3

เลือก Yes, กด OK เลือก Yes, กด OK 💷 Information A Warning Restore all network After changing the settings to their settings, the network original default mav be disconnected. Continue? settings? No No Yes Yes The second se --OK Proceed C Select OK Proceed C Select

1.4 กด OK

กด Back



2.







็จะแสดงข้อความตามรูปภาพด้านล่างให้เลือก Yes และกดปุ่ม OK





2.1.1 จะโชว์หน้าจอ Printer Name Setup

ตั้งชื่อพรินเตอร์ หรืออาจใช้ default ที่มากับเครื่อง ซึ่งจะเป็นชื่อ EPSON แล้วตามด้วย MAC Address 6 ตัวท้าย แล้วกด OK



TCP/IP Setup เลือก Auto



IP TCP/IP Setup	
Auto	
Manual	
Select "Auto" to use a DHCP server. Select "Manual" to enter the IP address manually	

2.1.3



ข้อความเตือนห้ามใช้ memory card

เลือก Yes





2.2

เลือก Wireless LAN Setup



Network Settings	
Confirm Network Settings	
General Network Setup	
Wireless LAN Setup	
File Sharing Setup	
OK Proceed	

2.2.1





เลือก Manual Wireless

LAN Setup แล้วกด

OK.



2.2.3

ยืนยันการเชื่อมต่อแบบ manual



Nanual Wireless LAN Setup

Establish the wireless connection manually.

OK Proceed

2.2.4

ข้อความเตือนห้ามใช้ memory card เลือก Yes

OK OK



2.2.5

เลือก Ad Hoc Mode





2.2.6



2.2.7

กำหนดค่า SSID ซึ่งจะเป็นชื่อที่ ปรากฏตอนเลือก wireless network





2.2.8

ในที่นี้ ตั้งค่า SSID เป็น TX60<u>0FW6</u>30CD7





<u>หรือสามารถกำหนดค่า SSID เป็นตัวเลข เช่น พิมพ์ 1234</u> <u>หมายเหตุ : สา</u>มารถเปลี่ยนด้วอักษร ภาษาอังกฤษ ระหว่าง ตัวอักษรใหญ่, ด้วอักษรเล็ก และตัวเลข โดยการ กดปุ่มเมนู 💷 เพื่อเปลี่ยนค่า

2.2.9

เลือกค่า Channel (1-11)







Security mode

OK





None		
WEP-	64bit(40bit)	
WEP-	128bit(104bit)	
Select	t a security mode.	

2.3

เลือก Confirm Network Settings



Network Settings	
Confirm Network Settings	
General Network Setup	
Wireless LAN Setup	
File Sharing Setup	
OK Proceed	

	Y Confirm Network Settings
	Printer Name : EPSON630CD7
หน้าจอแสดงค่าต่างๆ ที่ตั้งค่าไว้	Connection : WLAN-54Mbps
	Obtain IP Address : Auto
NØ OK	IP Address : 169.254.72.183
	Subnet Mask : 255.255.0.0
	OK Proceed
	💿 Print Status Sheet

<u>ข้อสังเกต</u> :

1.ให้เช็คตรงหัวข้อ Connection ว่าโชว์ WLAN ตามด้วยตัวเลขหรือไม่

เช่น Connection : WLAN-54Mbps หรือ WLAN-10Mbps แสดงว่าเครื่องสามารถ Connect สัญญาณ Wireless เรียบร้อย แล้ว

(ตัวเลขอาจจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถี่ของสัญญาณ)

2.ให้เช็คตรงหัวข้อ IP Address ว่าโชว์ IP Address หรือไม่ เช่น IP Address : 169.254.72.183 แต่ถ้า Connectio<u>n โช</u>ว์เป็น WLAN-OMbps หรือ IP Address: 000.000.000 (ไม่โชว์ IP)

<u>วิธีการ Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ Printer โดยเชื่อมต่อกับค่า SSID ที่ Set ไว้</u>

เปิดสัญญาณ Wireless ที่ Notebook หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ และทำการ Connect กับชื่อ SSID ที่ตั้งค่าไว้ และให้ Status โชว์เป็น Connected

<u>ตัวอย่าง : การ connect กับ SSID ที่ชื่อว่า TX600FW630CD7</u>

(ไปที่ Wireless Network Connection)

เปิด Wireless Network Connection จากคอมพิวเตอร์ คลิก Refresh เลือก TX600FW630CD7

คลิก Connect



หรือคลิกขวาที่ไอคอนสัญลักษณ์ Wireless ตรงมุมขวาด้านล่างของเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเลือก Vi<u>ew Available Wireless Networks หลัง</u>จากนั้นให้เลือก ชื่อ SSID ที่ตั้งค่าไว้ แล้วกดปุ่ม Connect

Change Windows Firewall settings
Open Network Connections
Repair
View Available Wireless Networks
U 🗙 🗙 💥 🥨 🧐 🛵 🖉 💿 🔽 12:04 AM

<u>หมายเหต</u> : สามารถดูค่า SSID ได้จากหัวข้อ

2.2.0

ในที่นี้ ตั้งค่า SSID เป็น TX600FW630CD7 กด <u>0</u>K



<u>วิธีการ Set ค่าที่เครื่องคอมพิวเตอร์</u>

1.ใส่แผ่น Printer Driver ของเอปสัน แผ่นจะทำการ Auto run ให้ปิดหน้าต่าง Auto run ไปก่อน (สำหรับรุ่น TX600FW และ TX700W หน้าจอการติดตั้งจะคล้าย ๆ กัน)

🕒 Epson Install Navi			
	Select the instal	lation environment.	
Install Navi ver.5.0	Language :	English	*
	Model :	Epson Stylus Photo TX700	W
License Agreement			
System Check			
Mode Select			
Install			
Connection			
Finish			
	Close Make	all other applications. sure the product is not conne	cted to your computer.
	Cancel		Next



2. ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ ไอคอน My Computer ที่อยู่ด้านหน้า Desktop

3.คลิกขวาที่ ไดร์ชื่	ชีดีรอม	: 😂 EPSON (E:)	จากนั้นเลือศ	ר <mark>Open</mark> ח	
💈 My Computer					
File Edit View Favorites Tool	s Help				A.
🕞 Back - 🌍 - 🏂 🔎	Search 🔀 Fo	olders 🔢 -			
Address 😼 My Computer					💌 🔁 Go
EPSON Easy Photo Print + 💿 Ph	oto Print				Links »
	Name	Туре	Total Size	Free Space	Comments
System Tasks	Hard Disk	Drives			
View system information	≪Local Disk	(C:) Local Disk	68.3 GB	52.5 GB	
Change a setting	Devices w	ith Removable Storage	00.0 GD	55.0 GD	
Other Places	<mark>.&</mark> EPSON (E ∕❤ Removab	AutoPlay Browse with XnView	242 MB	0 bytes	
Mu Network Places	Other	Search			
My Documents	Control P.	Open Explore			Provides options for
Control Panel	Scanners	Scan for Viruses			
Details 🄇	>EPSON N	Sharing and Security Write these files to CD			
EPSON (E:)		Eject			
File System: CDFS		Сору			

 \supset

4.จะปรากฎหน้าต่างดังรูป ให้ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ Printer





6. จะปรากฎหน้าต่างดังรูป จากนั้น ดับเบิ้ลคลิก ที่โฟลเดอร์ SETUP

WINVISTA_XP_2K		•		
File Edit View Favorites Tools	; Help			N
🔇 Back 🔹 🕥 🕆 🏂 🔎	Search 🖗 Folders 🔢			
Address 🛅 E:\Printer\WIWISTA_XP_3	2K			💌 🔁 Go
EPSON Easy Photo Print - OPh	oto Print			Links »
Company Tarla	Files Currently on the CD			4
Write these files to CD	SETUP E_DAREDI	E_DAUDF1 E_DBRS85	E_DCINST E_DCOM	ID4 E_DD1EME
File and Folder Tasks 💧				_
💋 Make a new folder				Ð
Publish this folder to the	E_DDSP30 E_DGE321	E_DHB750 E_DHMM69	E_DIOEME E_DI1E	ME E_DIFX01
7.จะปรากฏหน้าต่าง	งดังรูป จากนั้นดับ	มเบิ้ลคลิกที่ SE	TUP	
SETUP		.		
File Edit View Favorites Tools	Help			<u>.</u>
🚱 Back 🔹 🌔 🔹 🏂 🔎 S	Search 💫 Folders 🛄•			
Address 🛅 E:\Printer\WINVISTA_XP_2	K\SETUP			💙 🄁 Go
EPSON Easy Photo Print - 💮 Pho	to Print			Links »
CD Writing Tasks 🛞	Files Currently on the CD			I
🕑 Write these files to CD	LA DEVICEOP	DEVICEOP E_DIFX01.DLL	E_DLSDLG.DLL EPSETUPS	.EIF EPSETUP2.EIF
File and Folder Tasks (*) Make a new folder Publish this folder to the Web	EPSETUP3.ELF EPSETUP.ELF	SETUP		



8.จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้เลือก ^{EPSON TX700W Series} หรือ เลือกรุ่น Printer ให้ตรงกับที่ใช้งาน แล้วคลิกที่ OK

PSON Printer Utility Setup			\mathbf{X}
Printer Model			1
EPSON PX800FW Series EPSON TX	×800FW Series	EPSON PX700W	Series
Ve	rsion7.5.6E		
		ОК	Cancel
.คลิกที่ PSON Printer Utility Set License Agreement Please read the following Licer	tup Inse Agreeme	nt. You must a	ccept the
SEIKO EPSON C SOFTWARE LIC AGREEMENT IMPORTANTI READ LICENSE AGREEMEN computer software pro and/or data, including explanatory written mushould only be install ("you") on the conditi EPSON COPPOPATIO	CORPOR CENSE THIS SOF IT CAREFI oduct, fonti any accon aterials (the ed or used ion you ago	INTION	es iee O
Press the Page Down key to se	ee me reer o		

10.จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

📓 EPSON Printer Utility Setup	\mathbf{X}
<u> </u>	
Name the existence is a will be installed	
Please wait	

11.จะปรากฎหน้าต่างดังรูป ให้คลิกที่

Manual

Make sure the printer is turned on and connected to your computer via the USB cable. The program will search for the printer and automatically configure the port. If you want to configure the printer port manually, or if your printer is connected via a network, click Manual. Manual	EPSON Printer Utilities Setup
Make sure the printer is turned on and connected to your computer via the USB cable. The program will search for the printer and automatically configure the port. If you want to configure the printer port manually, or if your printer is connected via a network, click Manual. Manual Cancel	
If you want to configure the printer port manually, or if your printer is connected via a network, click Manual. Manual Cancel	Make sure the printer is turned on and connected to your computer via the USB cable. The program will search for the printer and automatically configure the port.
Manual Cancel	If you want to configure the printer port manually, or if your printer is connected via a network, click Manual.
Manual Cancel	
Manual Cancel	
	Manual Cancel

12.จะปรากฎหน้าต่างดังรูป ให้เลือกพอร์ดไหนก่อนก็ได้ แล้วกด

ОK

IP-	Son Printer Othities Setup		
	Select the printer port from the Availa	able Ports list and click OK.	
	Current Port:		
	USB001 (Virtual printer port for USB)		
	Available Ports:		
	LPT1:	Printer Port	~
	LPT2:	Printer Port Printer Port	
	USB001	Virtual printer port for USB	
	USB002	Virtual printer port for USB	
	USB003	Virtual printer port for USB	
	USB004	Virtual printer port for USB	~
		OK	Back

13.จะปรากฎหน้าต่างดังรูป

Copying Files	<u> </u>
6 0	\triangleright
E_FGEPENP.DLL To C:\WINDOWS\System32\\	epsonstylus_photo_txb6dc
(****************	Cancel



<u>วิธีการ Add Port ผ่าน Printer Driver</u>

😂 Printers and Faxes

1. - สำหรับ Windows2000/ XP คลิกที่ **ประเทณ**ี่จากนั้นคลิกที่ -สำหรับ Windows 7 คลิกที่ Start จากนั้นคลิกที่ Devices and Printer





3.จะปรากฎหน้าต่างดังรูป จากนั้นให้เลือกที่ Ports

💩 EPSON TX7	00W Series Prop	erties	? 🔀				
Color Manag General	gement Sr Sharing	Ports	sion Information Advanced				
EPS	EPSON TX700W Series						
Print to the follo checked port.	owing port(s). Docume	ents will print to the firs	t free				
Port	Description	Printer	<u>~</u>				
🗹 LPT1: F	Printer Port	EPSON TX700W S	Series, EP 💻				
LPT2: F	Printer Port	EPSON TX210 Se	ries, EPS				
LPT3: F	Printer Port	EPSON Stylus T11	Series, E				
🛛 🗆 сом1: 🤉	Serial Port	EPSON Stylus Pho	oto R2400				
🗌 🗆 сом2: 🤉	Serial Port						
🛛 сомз: з	Serial Port						
СОМ4: 9	Serial Port		×				
Add Port	Dele	te Port Co	nfigure Port				
Enable bidir	ectional support						
	er poolina						
		DK Cance	Apply				

จากนั้นเลือกที่	Add Port.				
💩 EPSON TX700	W Series Prope	erties			?×
Color Managerr General	ent Se Sharing TX700W Series	curity Ports	Ve	ersion Informati Advanc	on ed
Print to the followin checked port.	g port(s). Documer	nts will print	to the fir	st free	_
Port Des ✓ LPT1: Print □ LPT2: Print □ LPT3: Print □ COM1: Seri. □ COM2: Seri. □ COM4: Seri.	eription er Port er Port al Port al Port al Port al Port al Port	EPSON T EPSON T EPSON S EPSON S	r×700₩ r×210 Si Stylus T1 Stylus Ph	Series, EP eries, EPS 1 Series, E ioto R2400	
Add Port	Delet	e Port) <u> </u>	onfigure Port	
		K C	Cance		oply

4.จะปรากฎหน้าต่าง ดังรูป เลือก ^{|Standard TCP/IP Port} จากนั้นคลิกที่ New Port...

Printer Ports	? 🛛	
Available port types:		
EPSON Port Handler Monitor EpsonNet Print Port Local Port Microsoft Document Imaging PrimoMon Standard TCP/IP Port	Writer Monitor	
New Port Type	New Port Cancel	
5. จะปรากฎหน้าต่าง ด้	ังรูป จากนั้น คลิก <mark>Next</mark> ≻	
Add Standard TCP/IP Prin	ter Port Wizard	
	Welcome to the Add S TCP/IP Printer Port V	Standard Vizard
	You use this wizard to add a port for a n	etwork printer.
	Before continuing be sure that: 1. The device is turned on. 2. The network is connected and config	gured.
	To continue, click Next.	

<

6.จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป

Add Standard TCP/IP Printer P	ort Wizard	
Add Port For which device do you want to	o add a port?	
Enter the Printer Name or IP add	tress, and a port name for the desired device.	
Printer Name or IP Address:		
Port Name:		
	< Back Next >	Cancel

ſ

< Back

Next >

Cancel

ให้ใส่ IP Address ของเครื่อง Printer แล้วคลิด	Next >
INIA IF AUU CSS 20010300 FIIILEI IIA JOAT	

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard							
Add Port For which device do you want to add a port?							
Enter the Printer Name or IP address, and a port name for the desired device.							
Printer Name or IP Address:	169.254.72.183						
Port Name:	IP_169.254.72.183						
	<pre> Back Next > Cancel</pre>						

<u>หมายเหต</u> : สามารถเช็ค IP Address ของ Printer ได้ที่เครื่อง Printer ที่หัวข้อ Confirm Network Settings



หลังจากนั้น ให้กดปุ่ม Finish

Add Standard TCP/IP Prin	Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard 🛛 🛛 🔀				
	Completing the Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard You have selected a port with the following characteristics.				
	SNMP: Protocol: Device: Port Name: Adapter Type:	No RAW, Port 9100 169.254.72.183 IP_169.254.72.183 Generic Network Card			
	To complete th	nis wizard, click Finish.			
< Back Finish Cancel					

7. จะปรากกหน้าต่าง ดังรป ให้เลือก ที่ IP Printer ที่ได้ทำการ Add ไป จากนั้นคลิกที่	Apply

IPSON INTOW	series Prop	erties		L. L.
Color Management	: Se	curity	Ver	rsion Information
General	Sharing	Ports		Advanced
EPSON TX700W Series				
Print to the following p checked port.	ort(s). Docume	nts will print to	o the firs	st free
Port	Descripti	on	Print	er 🔼
D IP_192.168.1.34	1 Standard	TCP/IP Port	EPSC	ON TX600FW
D IP_192.168.1.3	5 Standard	TCP/IP Port		
D IP 192.168.1.3	7 Standard	TCP/IP Port		
IP_169.254.72.1	83 Standard	TCP/IP Port		_
PrimoPort:	PrimoPDF	⁻ Port	Primo	PDF
🛛 Microsoft Docur	n Local Por	t	Micro	soft Office Do 💌
<				>
Add Port	Delet	e Port	Co	onfigure Port
Enable bidirectional support				
		ose	Cance	el Apply



💩 EPSON TX700W Series	Properties		? 🛛	
Color Management General Shari EPSON TX700W ! Print to the following port(s). []	Security ng Po Series Documents will prii	Version Infr rts Ac	ormation Ivanced	
checked port. Port Description IP_1 Standard TCP. IP_1 Standard TCP.	Printer /IP Port EPSON /IP Port EPSON /IP Port /IP Port EPSON Pic Pic	I B-500DN I TX600FW Series		
Add Port	Microso	oft Office Documen	t I 💌 Port	
Enable bidirectional support Enable printer pooling				
	ОК	Cancel	Apply	

8. หลังจากนั้น เข้าไปที่หัวข้อ Printers and Faxes อีกครั้ง จะปรากฎหน้าต่าง ดังรูป คลิกขวาที่ชื่อเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกที

Properties

(Windows2000/XP) แต่ถ้าเป็น Windows 7ให้เลือก Printer properties

LAN-Fax F3 Microsoft Office D Microsoft XPS Doc PageManager PDF PrimoPDF	Open			
	Printing Preferences			
	Pause Printing			
	Sharing Use Printer Offline	_	1	-
	Create Shortcut Delete	EPSON TX Series		See what's printing Set as default printer Printing preferences
	Rename		Г	Printer properties
	Properties			Start scan
/indows 200	0/ XP	Windo	ws	7



	5511155 T 15 P	erties		
Color Management		Security Version Inform		
General	Sharing	Ports	Advanced	
EPSON	TX700W Serie:	s		
Location:			Browse	
Comment:				
Model: EPSON	TX700W Series			
Features				
Color: Yes	F	^o aper availabl	e:	
Double-sided: Yes		Letter 8 1/2 x 11 in		
Staple: No				
Speed: Unknown				
Maximum resolutio	n: Unknown		~	
	Printing Pr	eferences	Print Test Page	
		эк 🗌 🗌	Cancel Apply	

10.จะปรากฎหน้าต่างดังรูป จากนั้นคลิกที่ _____^{Accept}

 Epson Notification Service : EPSON TX700W Series

 Epson can notify you of technical updates, promotions, and other offers.

 Updates occur when you are connected to the internet. Data to identify your printer model will be sent to Epson. No personally identifiable information will be sent.

 You can enable/disable this feature in the Monitoring Preferences window.

 To enable now, click Accept.

 Do not display this message again.

 Accept
 Decline

เครื่องจะทำการ Print test ออกมาให้