ต้องการวิธีการเชื่อมต่อ Wireless เครื่องพิมพ์รุ่น TX600FW / TX700W แบบ Infra สำหรับ Windows2000/XP/7 ค่ะ



<u>วิธีการเช็ค IP Address ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจะนำไปเช็ตที่เครื่อง Printer</u>

<u>Windows 7</u> กดปุ่ม Start และพิมพ์ชื่อโปรแกรม หรือ คำที่ต้องการค้นหา ตรงช่อง Search program and files



พิมพ์ cmd ตรงช่อง Search program and files และกดปุ่ม Enter



2.จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป ให้พิมพ์ ipconfig/all แล้ว กด Enter 1 ครั้ง ที่ keyboard



3.จะปรากฎหน้าต่าง ดังรูป ซึ่งจะโชว์ IP Address ของคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นให้หา IP Address ว่างให้เครื่อง Printer เพื่อจะนำ IP Address ไปเช็ตที่เครื่อง Printer โดยให้ IP Address อยู่ในวง Network เดียวกันแต่ไม่ให้ซ้ำกัน เช่น IP Address ของ คอมพิวเตอร์เป็น **192.168.1.33** ต้องเซ็ต IP ของ printer ให้เป็น **192.168.1.250**



4. ถ้าต้องการเช็คว่า IP Address ที่จะนำไป Set ที่ Printer เป็น IP ที่ว่างหรือไม่ ให้พิมพ์คำว่า **ping เคาะวรรด แล้วตามด้วย IP ที่ต้องการเช็ค เช่น ping 192.168.1.250 -t** แล้วกด Enter (เลข IP Address สามารถเปลี่ยนได้ ตามปลายทาง)



5. ถ้ามีสัญญาณจะขึ้นข้อความว่า Reply from ... (เลข IP Address ตามเครื่องปลายทาง)



6. แต่ถ้าไม่มีสัญญาณจะขึ้นมาว่า Request timed out <mark>(แสดงว่า IP Address ตัวนี้เป็นค่าว่าง ให้นำ IP ตัวนี้ไป Set ที่</mark> Printer)



<u>วิธีการ Set ค่าที่เครื่อง Printer</u>



1.กดปุ่ม Setup (สัญลักษณ์รูปไขควุง ประแจ)

้กรณีที่ยังไม่เคย Set Wifi ที่เครื่อง Printer ให้ข้ามไปข้อ 2 แต่ถ้าเคย Set แล้ว แต่ไม่สามารถใช้งาน Printer ได้ให้ทำการ Restore Network อีกครั้งตามวิธีการ ดังนี้

1.1 เ<u>ลือกหัวข้อ Restore Default Settings / ก</u>ด OK



1.2 เลือกหัวข้อ Reset Network Settings/กด OK



1.3 จะปรากฎข้อความ ตามรูปภาพด้านล่างให้เลือก Yes และกด OK



กด OK

กด Back



2. เลือกหัวข้อ Setup / และเลือก Network Settings



2.1 เลือกหัวข้อ General Network Setup และกดปุ่ม OK



็จะแสดงข้อความตามรูปภาพด้านล่างให้เลือก Yes และกดปุ่ม OK





2.1.1 จะโชว์หน้าจอ Printer Name Setup

ตั้งชื่อพรินเตอร์ หรืออาจใช้ default ที่มากับเครื่อง ซึ่งจะเป็นชื่อ EPSON แล้วตามด้วย MAC Address

6 ตัวท้าย แล้วกด







2.1.3

-

0000000000000 Assign Character Select IP Address Setup 192168001115 Assign Character Select

2.1.4



Subnet Mask Setup 255 255 255 000 Assign Character OK Next



2.1.6





2.1.7

ข้อความเดือนห้ามใช้ memory card

เลือก Yes

กด ОК



2.2 เลือกหัวข้อ Wireless LAN Setup



2.2.2





19 Wirele	ess LAN Setup	
	Disable	
	Enable	
Activate When not LAN or us LAN, sele	wireless LAN? tusing wireless sing a wired ect "Disable".	

2.2.3

เลือก Manual Wireless

LAN Setup แล้วกด



🔐 Wireless LAN Setup	
WPS Wireless LAN Setup	
Manual Wireless LAN Setup	
SES Wireless LAN Setup	
WCN Wireless LAN Setup	
OK Proceed	

2.2.4



ยืนยันการเชื่อมต่อแบบ manual

กด

OK

Establish the wireless connection manually.

OK Proceed

2.2.5

ข้อความเตือนห้ามใช้ memory card เลือก Yes





2.2.6 เลือก **Infrastructure Mode** กด OK



<u>2.2.7 เลือก **Search SSID** กด OK</u>



2.2.8 จะเจอชื่อ Router หรือ Access Point ที่ใช้งาน / ให้เลือก ชื่อ Router หรือ Access Point แล้วกด OK



2.2.9 หน้าต่าง Security

<u>- กรณีที่ Router หรือ Access Point ไม่มีการตั้งค่า P</u>assword ให้เลือก None กด OK



- แต่ถ้า Router หรือ Access Point มีการตั้งค่า Password ไว้ ให้เลือกการเข้ารหัสหรือ Password ให้ตรงกันกับ Router หรือ Access Point ที่ตั้งค่าไว้

(กรณีที่ไม่ทราบว่าตั้งค่าเป็นแบบไหนให้สอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ตั้งค่า Password ไว้หรือดิดต่อตัวแทนจำหน่าย ที่ จำหน่าย Router หรือ Access Point อีกครั้ง อเบื้องตับเอี่ยวอับ Security

TEAGEDEVERSITE AND Security	
None คือ ไม่มีการกำหนดค่า Password ไว้	WEP-128 bit (104 bit)
	1.Alphanumeric =>5 Char. ให้ใส่ค่า Password 5 ตัว
WEP-64 bit (40 bit) 1.Alphanumeric =>5 Char ให้ใส่ค่า Password 5 ดัว 2.Hexadecima =>10 digits ให้ใส่ค่า Password 10 ดัว	2.Hexadecima =>10 digits ให้ใส่ค่า Password 10 ตัว
	WPA-PSK(TKIP) จะมีข้อมูลตรงหน้าจอว่าให้ใส่กี่ตัว เช่น 8 to 63
	char
	WPA-PSK(AES) จะมีข้อมูลตรงหน้าจอว่าให้ใส่กี่ตัว เช่น 8 to 63
	char

ตัวอย่าง Security แบบ WPA-PSK (TKIP)



Network Settings

Δ

V

้หม**ายเหตุ** : สามารถเปลี่ยนตัวอักษร ภาษาอังกฤษ ระหว่าง ตัวอักษรใหญ่, ตัวอักษรเล็ก และตัวเลข โดยการ กดปุ่มเมนู 💷 เพื่อเปลี่ยนค่า

2.3 เลือกหัวข้อ Confirm Network Setting/ กด OK



📧 Proceed 💶 🕨 Change page Print Status Sheet

<u>ข้อสังเกต</u> :

ี้ 1.ให้เช็คตรงหัวข้อ **Connection** ว่าโชว์ WLAN ตามด้วยด้วเลขหรือไม่ เช่น Connection : **WLAN-54Mbps** หรือ **WLAN-10Mbps** แสดงว่าเครื่องสามารถ Connect สัญญาณ Wireless เรียบร้อยแล้ว (ด้วเลขอาจจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถี่ของสัญญาณ)

2.ให้เช็คตรงหัวข้อ IP Address ว่าโชว์ IP Address หรือไม่ เช่น IP Address : 169.254.72.183

แต่ถ้า Co<u>nnec</u>tion โชว์เป็น **WLAN-0Mbps** หรือ IP Address: **000.000.000 (**ไม่โชว์ IP)

ให้ทำการกดปุ่ม โม แล้วกด OK หลังจากนั้นรอสักครู่จนกว่าจะโชว์ตัวเลข ตรง WLAN และโชว์ IP (ให้ทำกดปุ่มนี้ประมาณ 2-3 ครั้ง แต่ถ้าไม่โชว์ข้อมูลให้ทำการ ปิดเครื่อง Printer และเปิดใหม่ หลังจากนั้นเข้ามาเช็คที่ หัวข้อ <u>Confirm Network Settings</u> อีกครั้ง ว่าหัวข้อ Connection หรือ IP Address โชว์ข้อมูลหรือไม่)

<u>วิธีการ Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Access Point</u>

เปิดสัญญาณ Wireless ที่ Notebook หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ และทำการ **Connect** กับชื่อ **Router** หรือ **Access Point** ที่ใช้งาน และให้ Status โชว์เป็น **Connected**

<u>ตัวอย่าง</u> : การ connect กับ router ที่ชื่อว่า Epson_Tester



้หรือคลิกขวาที่ไอคอนสัญลักษณ์ Wireless ตรงมุมขวาด้านล่างของเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเลือก **Vi<u>ew Available Wireless Networks</u> หลังจ**ากนั้นให้เลือก ชื่อ Router หรือ Access Point ที่ใช้งาน แล้วกดปุ่ม **Connect**



<u>วิธีการ Set ค่าที่เครื่องคอมพิวเตอร์</u>

1.ใส่แผ่น Printer Driver ของเอปสัน แผ่นจะทำการ Auto run ให้ปิดหน้าต่าง Auto run ไปก่อน (สำหรับรุ่น TX600FW และ TX700W หน้าจอการติดตั้งจะคล้าย ๆ กัน)

C Cpson Install Navi			
	Select the insta	allation environment.	
Install Navi ver.5.0	Language :	English	
+ Install Options	Model :	Epson Stylus Photo TX700W	
License Agreement			
System Check			
Mode Select			
Install			
Connection			
Finish	Closs Make Cancel	e all other applications. e sure the product is not connected to your computer.	



2. ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ ไอคอน My Computer ที่อยู่ด้านหน้า Desktop

3.คลิกขวาที่ ไดร์ซีดีรอม : ²²EPSON (E:) จากนั้นเลือก Open

💈 My Computer						
File Edit View Favorites Tools	Help			A.		
🔆 Back 🔹 🌍 👻 🏂 Search 🎼 Folders 🔛 •						
Address 😼 My Computer				🖌 🄁 Go		
EPSON Easy Photo Print - 🔞 Pho	to Print			Links »		
	Name Type	Total Size	Free Space	Comments		
System Tasks 📀	Hard Disk Drives					
View system information Add or remove programs	Subscal Disk (C:) Local Disk Subscal Disk (D:) Local Disk	68.3 GB 80.6 GB	52.5 GB 55.0 GB			
Change a setting ightarrow Eject this disk	Devices with Removable Storage					
Other Places	AutoPlay Removab	242 MB	0 bytes			
My Network Places My Documents	Other Open					
Control Panel	Scanners Scan for Viruses			Provides options for		
Details 🙁	Sharing and Security Sharing and Security Write these files to CD					
EPSON (E:) CD Drive	Eject					
File System: CDFS	Сору					



4.จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ ^{Printer}

ress 🕹 E:\							×	→ 60
SON Easy Photo Print + 🕘 Pho	to Print							Links ³⁰
CD III. Alexandra (D)	Files Current	ly on the CD						
Write these files to CD		D	0		0	D	0	
File and Folder Tasks	_odres	Adobe ICC	Easy Photo Print	EasyPrintMo	EPSON Scan	EpsonNet Config	EpsonNet EasyInstall	Į.
Publish this folder to the Web Share this folder	EpsonNetPrint	EventManager	LAYOUTS	Manual	NetworkMo	Cnline Registration	Pcddata	
Other Places (*)	PrintCD	Printer	D StorageUp	WebToPage	AUTORUN	EPSetup	gdpkis.dl	
My Documents	E InstalNavi							

5.จะปรากฎหน้าต่างดังรูป จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ 💴 _ 2 (เลือกระบบปฏิบัติการ ให้ตรงกับที่ใช้งาน)

🗀 Printer							
File Edit View Favorites Tools	Help						
🕞 Back 🔹 🕥 - 🏂 🔎 S	Search 🛛 🍺 Fold	ers 🔢 🕶					
Address 🛅 E:\Printer							*
EPSON Easy Photo Print + 🔞 Pho	to Print						
	Files Curren	tly on the CD					
CD Writing Tasks 🛛 🖄	0.0	0-2		*****	*****	*****	-
🕜 Write these files to CD				<u></u>	2	<u></u>	
	Korean	WINVISTA	WINVISTA_XP	E_DF1EME	E_DF1EMP	E_DF1ENE	e_df1enp
File and Folder Tasks 🔹 🔕	e9073	440775	_4N	49273	_	441773	
📲 Rename this folder	<u>></u>	<u></u>	*	4	P	4	
🙀 Move this folder	E_DF1ENP	E_GF1EME	E_GF1EMP	E_GF1ENE	e_gf1enp	E_GF1ENP	
Copy this folder							

6. จะปรากฎหน้าต่างดังรูป จากนั้น ดับเบิ้ลคลิก ที่โฟลเดอร์ SETUP



7.จะปรากฎหน้าต่างดังรูป จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ SETUP





8.จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้เลือก EPSON TX700W Series หรือ <mark>เลือกรุ่น Printer ให้ตรงกับที่ใช้งาน</mark> แล้วคลิกที่ **OK**

LISCHTT	mer ounty	occup				
Printer Model						
EPSON PX	800FW Series	EPSON TX8	00FW Series	EPSON PX700	√ Series	<
		Versi	on7.5.6E			
				ОК	Cano	el:
9.คลิกที่	Ac	cept				

resolverinter othing setup	
License Agreement	
Please read the following License Agreement. You must accept	pt the
terms and conditions of this Agreement to continue Setup.	
SEIKO EPSON CORPORATION	8
SOFTWARE LICENSE	
AGREEMENT	
IMPORTANT! READ THIS SOFTWARE	
LICENSE AGREEMENT CAREFULLY. The	
and/or data, including any accompanying	
explanatory written materials (the "Software")	
("you") on the condition you agree with SEIKO	
Press the Page Down key to see the rest of the Agreement.	
Accept	
Decline	

10.จะปรากฎหน้าต่างดังรูป

\triangleright
-



PSON Printer Utilities S	etup			
Select the printer port from	the Available Ports list and click OK.			
Current Port:				
USB001 (Virtual printer por	for USB)			
Available Ports:				
LPT1: LPT2: LPT3:	Printer Port Printer Port Printer Port			
USB001 USB002 USB003	Virtual printer port for USB Virtual printer port for USB Virtual printer port for USB			
USB004 USB005	Virtual printer port for USB Virtual printer port for USB	~		
	ŌK	Back		
→ 1 ×	· • I			
3.จะบรากฎหน	าดางดงรูบ			
opying Files				
~~~				
_FGEPENP.DLL				
o C:\WINDOWS\Syste	m3211epsonstylus_photo_txb6dc			
		Cancel		
				ок
1.พอติดตั้งเสร็	จแล้วจะปรากฎหน้าต่า	งดังรูป แ	ล้วคลิก 🗕	•
SON Printer U	tility Setup			
Printer dr	iver installation and port conf	riguration we	ere completed	successfu
	OK	1		
	OK			

## <u>วิธีการ Add Port ผ่าน Printer Driver</u>

1 สำหรับ Windo -สำหรับ Windo	วws2000/ XP คลิกที่ 🌌 วws 7 คลิกที่ Start จากนั้า	y start จากนั้นคลิกที่ Evices and Printer	Printers and Faxes	
印献 Shortcut to iPhone2 《 EPSON Scan	Connect To	Remote Desktop Connect Magnifier Greenshot All Programs	Devices and Printe Default Programs Help and Support	ers View an
All Programs 🕨	Run	Search programs and files	P Shut down ►	
🤩 start 🛛 👜 🧭 🖸 Windows 2	** 🔯 Inbox - Microsoft Out 🔛 2000/ XP	Windows 7		
2. จะปรากฎหน้าต่าง <b>Windows 7</b> ให้เลือ	ดังรูป คลิกขวาที่ชื่อเครื่องพิม n Printer propertie	พ์ แล้วคลิกที่ s	(Windows2000/)	<b>(P)</b> แต่ถ้าเป็น





Color Mar General	700W Series P agement Sharing 250N TX700W Seri	Security Ports es	Version Informatio Advance
rint to the fo necked por	llowing port(s). Doc t.	uments will print to th	ne first free
Port	Description	Printer	
LPT1:	Printer Port	EPSON TX70	00W Series, EP
LPT2:	Printer Port	EPSON TX21	0 Series, EPS
LPT3:	Printer Port	EPSON Stylu	s T11 Series, E
🗆 сом1:	Serial Port	EPSON Stylu	s Photo R2400
🗆 сом2:	Serial Port		
🗆 сомз:	Serial Port		
🗆 сом4:	Serial Port		
Add Po	ort	Delete Port	Configure Port
Enable bio	directional support		
Enable pri	nter pooling		

🖢 EPSON TX70	OW Series P	Properties		?	
Color Management Security			Ve	rsion Information	
General	Sharing	Port	s	Advanced	
EPSC	EPSON TX700W Series				
Print to the follow	wing port(s). Do	cuments will print	to the fi	st free	
Port L	Description	Printer			
LPT1: P	rinter Port	EPSON	TX700W	Series, EP 😑	
L LPT2: P	rinter Port	EPSON	TX210 S	eries, EPS	
L LPT3: P	rinter Port	EPSON	Stylus T1	1 Series, E	
🗆 СОМ1: S	erial Port	EPSON	Stylus Ph	noto R2400	
🗆 сом2: s	erial Port				
🗆 сомз: s	erial Port				
🗆 СОМ4: S	erial Port			~	
Add Port.		Delete Port		onfigure Port	
🔽 Enable bidire	ctional support				
	cooriar support				
Enable printe	a pooling				
	ſ	ок	Canc	el Apply	

## 4. จะปรากฎหน้าต่าง ดังรูป เลือก Standard TCP/IP Port จากนั้นคลิกที่ New Port...



6.จะปรากฎหน้าต่าง ดังรูป

Add Standard TCP/IP Printer P	ort Wizard	$\mathbf{X}$
Add Port For which device do you want to	o add a port?	
Enter the Printer Name or IP add	tress, and a port name for the desired device.	
Printer Name or IP Address:		
Port Name:		
	<back next=""></back>	Cancel

ห้ใส่ IP Address ข	องเครื่อง Printer แล้วคลิก 匚	Next >
Add Standard TCP/IP Printer	Port Wizard	X
Add Port For which device do you want	to add a port?	
Enter the Printer Name or IP a	ddress, and a port name for the desired device.	
Printer Name or IP Address:	169.254.72.183	
Port Name:	IP_169.254.72.183	
	< Back Next > C.	ancel

<u>หมายเหต</u> : สามารถเช็ค IP Address ของ Printer ได้ที่เครื่อง Printer ที่หัวข้อ **Confirm Network Settings** 



หลังจากนั้น ให้กดปุ่ม Finish

Add Standard TCP/IP Prin	ter Port Wiza	rd	×
	Completing the Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard You have selected a port with the following characteristics.		
	SNMP: Protocol: Device: Port Name: Adapter Type:	No RAW, Port 9100 169.254.72.183 IP_169.254.72.183 Generic Network Card	
	To complete th	is wizard, click Finish.	
		Kack Finish Cancel	

## 7. จะปรากฎหน้าต่าง ดังรูป ให้เลือก ที่ IP Printer ที่ได้ทำการ Add ไป จากนั้นคลิกที่ Apply

EPSON TX700V	/ Series Prop	erties		?
Color Manageme General	ent S Sharing	ecurity Ports	Version	Information Advanced
	TX700W Series			
Print to the following checked port.	g port(s). Docume	ents will print to	the first free	9
Port	Descrip	tion	Printer	~
□ IP_192.168.1 □ IP_192.168.1 □ IP_192.168.1	.34 Standard .35 Standard .37 Standard	d TCP/IP Port d TCP/IP Port d TCP/IP Port	EPSON T	×600FW
IP_169.254.7.	2.183 Standard	d TCP/IP Port		-
PrimoPort:	PrimoPD	F Port	PrimoPDF	_
Microsoft Doc	um Local Po	ort	Microsoft I	Office Do 🚩
<u>N</u>				
Add Port	Dele	ete Port	Configu	ire Port
<ul> <li>Enable bidirectio</li> <li>Enable printer po</li> </ul>	nal support poling			
		lose	Cancel	Apply
านั้นคลิก	эк			

💩 EPSON TX700W Serie	s Proper	rties			?
Color Management	Secu	urity	Ve	ersion Informa	tion
General Shar	ing	Ports		Advan	ced
EPSON TX700W	Series				
Print to the following port(s). checked port.	Document	s will print	to the fi	rst free	
Port Description		Printer			
□ IP_1 Standard TCF	VIP Port	EPSON B	-500DN	1	
IP_1 Standard TCF	VIP Port	EPSON T	X600F\	∧/ Series	
□ IP_1 Standard TCF	VIP Port				
□ IP_1 Standard TCF	VIP Port				
IP_1 Standard TCF	VIP Port	EPSON T	X700w	/ Series	
Prim PrimoPDF Por	:t	PrimoPDF			
☐ Micr Local Port		Microsoft	Office D	ocument I	×
Add Port	Delete	Port		ionfigure Port.	
Enable bidirectional supp	ort				
Enable printer pooling					
	ОК		Canc	el A	\pply

8. หลังจากนั้น เข้าไปที่หัวข้อ Printers and Faxes อีกครั้ง จะปรากฎหน้าต่าง ดังรูป คลิกขวาที่ชื่อเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกที่
Properties
(Windows2000/XP) แต่ถ้าเป็น Windows 7ให้เลือก Printer properties

EPSON TXS50W Ser	es			
EPSON TX700W S	Open			
Microsoft Office D	Printing Preferences			
Microsoft XPS Doc PageManager PDF	Pause Printing			
PrimoPDF	Sharing Use Printer Offline		the state of the second	
	Create Shortcut Delete Rename	EPSON TX Series	See what's printing Set as default printer Printing preferences	3 0 1
	Properties		Printer properties	
Windows 2	2000/ XP	Windo	Start scan	1
9.คลิกที่ ^{General}	จากนั้นคลิกที่ Print Test Pa	ige		

🕹 EPSON TX700W Series Properties 🔹 🔹 💽					×		
Color Manager	ent	Se	ecurity Version			on Information	
General	Shari	ng		Ports		Advanced	
	)N TX700V	V Series	S				
Location:						Browse	
Comment:							
Model: EPSO	N TX7004	/ Series					
Features							
Color: Yes		F	^p aper av	vailable:			
Double-sided: Y	es	1	Letter 8	1/2 x 11	1 in	~	
Staple: No							
Speed: Unknow	'n						
Maximum resolu	tion: Unkna	wn				~	
	Prir	nting Pre	eference	es	Print	: Test Page	]
			ЭК		ancel	Apply	

10.จะปรากฎหน้าต่างดังรูป จากนั้นคลิกที่ Accept	เครื่องจะทำการ Print test ออกมาให้
Epson Notification Service : EPSON TX700W Series	×
Epson can notify you of technical updates, promotions, and other offers.	
Updates occur when you are connected to the internet. Data to identify your printer model will be sent to Epson. No personally identifiable information will be sent.	
You can enable/disable this feature in the Monitoring Preferences window.	
To enable now, click Accept.	
Do not display this message again.	
Accept Decline	