ต้องการวิธีการเชื่อมต่อ Wireless เครื่องพิมพ์รุ่น TX550W แบบ Adhocสำหรับ Windows 2000/XP/7 ค่ะ

<u>วิธีการ Set ค่าที่เครื่อง Printer</u>

ให้ทำการเปิดสัญญาณ Wireless (Wifi) ที่เครื่อง Notebook หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ต้องการใช้งานกับเครื่อง Printer ก่อนทุกครั้ง



1.กดปุ่ม Setup (สัญลักษณ์รูปไขควง ประแจ) **และเกม**ี ที่เครื่อง Printer กรณีที่ยังไม่เคย Set Wifi ที่เครื่อง Printer ให้ข้ามไปข้อ 2 แต่ถ้าเคย Set แล้วแต่ไม่สามารถใช้งาน Printer ได้ให้ทำการ Restore Network อีกครั้งตามวิธีการ ดังนี้

กดปุ่ม [Setup]





1.<u>1เลือกหัวข้อ Restore Default Settings</u>/กด OK



1.2 เลือกหัวข้อ Network Settings/กด OK









2.3 TCP/IP Setup เลือก Auto, กด OK
TCP/IP Setup
Auto
Manual
Select "Auto" to use a
DHCP server. Select
"Manual" to enter the

IP address manually.

Confirm Settings Printer Name : EPSON17A309 Obtain IP Address : Auto

2.4 Confirm Settings กด OK



2.9เลือก Advanced Setup, กด OK

2.10 เลือก Manual Setup, กด OK







<u>หมายเหต</u> : สามารถเปลี่ยนตัวอักษร ภาษาอังกฤษ ระหว่าง ตัวอักษรใหญ่, ตัวอักษรเล็ก และตัวเลข

โดยการกดปุ่มเมนู 💷 เพื่อเปลี่ยนค่า

2.15 เลือก Channel ให้เลือกเป็นค่า 11 กด OK

2.16 Security เลือก None กด OK





2.17 Confirm Settings, กด [v] เพื่อดูรายละเอียดหน้าถัดไป หลังจากนั้น กด OK Confirm Settings



3. รอจนไฟสีเขียวที่สัญลักษณ์ WiFi ติดขึ้น





3.1 เลือก Confirm Settings, กด OK Network Settings Wireless LAN Setup General Setup Confirm Settings File Sharing Setup

3.2กด [v] เพื่อดูรายละเอียด หรือ กด [Start] เพื่อสั่งพิมพ์

Confirm Settings	Confirm Settings	Confirm Settings
Printer Name : EPSON17A309 Connection : WLAN-54Mbps	Obtain IP Address : Auto IP Address : 169.254.10.170	Subnet Mask : 255.255.0.0 Gateway :
Back OPrint	Back OPrint	SBack⊗Print Confirm Settings
Wireless LAN : Manual Communication :	SSID: TX550W Channel:	▲ File Sharing : Network File Sharing Mode :
Ad Hoc	11 ▼ S Back () Print	Read Only

ข้อสังเกต :

เช่น Connection : WLAN-54Mbps หรือ WLAN-10Mbps แสดงว่าเครื่องสามารถ Connect สัญญาณ Wireless เรียบร้อยแล้ว

(ตัวเลขอาจจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถี่ของสัญญาณ)

2.ให้เช็คตรงหัวข้อ IP Address ว่าโชว์ IP Address หรือไม่ เช่น IP Address : 169.254.10.170

แต่ถ้า Connection โชว์เป็น WLAN-0Mbps หรือ IP Address: 000.000.00.000 (ไม่โชว์

IP)



ให้ทำการกดปุ่ม **แล้วเกม**ี ลงมาเรื่อย ๆ แล้วกด OK หลังจากนั้นรอสักครู่จนกว่าจะโชว์ตัวเลข ตรง WLAN และโชว์ IP (ให้ทำกดปุ่มนี้ประมาณ 2-3 ครั้ง แต่ถ้าไม่โชว์ข้อมูลให้ทำการ ปิดเครื่อง Printer และเปิดใหม่ หลังจากนั้นเข้ามาเช็คที่ หัวข้อ <u>Confirm Network Settings</u> อีกครั้ง ว่าหัวข้อ Connection หรือ IP Address โชว์ข้อมูลหรือไม่)

<u>วิธีการ Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ Printer โดยเชื่อมต่อกับ ค่า SSID ที่ Set ไว้</u>

เปิดสัญญาณ Wireless ที่ Notebook หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ และทำการ Connect กับชื่อ SSID ที่ตั้งค่าไว้ และให้ Status โชว์เป็น Connected ตัวอย่าง : การ connect กับ SSID ที่ชื่อว่า TX550W



หรือคลิกขวาที่ไอคอนสัญลักษณ์ Wireless ตรงมุมขวาด้านล่างของเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเลือก Vi<u>ew Available Wireless Networks หลัง</u>จากนั้นให้เลือก ชื่อ SSID ที่ตั้งค่าไว้ แล้วกดปุ่ม Connect



<u>หมายเหตุ</u> : สามารถดูค่า SSID ได้จากหัวข้อ

2.14 ตั้งชื่อ SSID เช่น TX550W, กด OK



<u>วิธีการ Set ค่าที่เครื่องคอมพิวเตอร์</u>





2. ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ ไอคอน My Computer ที่อยู่ด้านหน้า Desktop

.คลิกขวาที่ ไดร์จ	ชีดีรอม	L: 🥝 EPSON (E:	⁾ จากนั้นเ	.ลือก O	pen
🎖 My Computer					
File Edit View Favorites Tools	Help				A.
🕞 Back * 🕑 * 🏂 🔎 S	iearch 🌔 Fo	lders 🔢 🗸			
Address 🔋 My Computer					💌 🔁 Go
EPSON Easy Photo Print - 🔞 Pho	to Print				Links »
	Name	Туре	Total Size	Free Space	Comments
System Tasks 🙁	Hard Disk	Drives			
View system information Add or remove programs Chapter a setting	≪Local Disk ≪Local Disk	(C:) Local Disk (D:) Local Disk	68.3 GB 80.6 GB	52.5 GB 55.0 GB	
Eject this disk	Devices wi	th Removable Storage			
Other Places	<mark>&</mark> EPSON (E ☞Removab	AutoPlay Browse with XnView	242 MB	0 bytes	
My Network Places	Other	Search			
My Documents	🚱 Control P.	Open Explore			Provides options for
Control Panel	Scanners	Scan for Viruses			
Details	>EPSON N	Sharing and Security Write these files to CD			
EPSON (E:)		Eject			
File System: CDFS		Сору			

4.จะปรากฎหน้าต่างดังรูป ให้ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ Printer

🕹 EPSON (E:)		
File Edit View Favorites Tools	Нер	1
🗿 Back • 🕥 • 🎓 🔎 Se	earch 🜔 Folders 🛄 •	
Address 🗳 E:\		💌 🄁 Go
EPSON Easy Photo Print - O Photo	o Print	Links 39
Co Malia Tada	Files Currently on the CD	
CD which grasks	8 8 8 8 8 8	7 87
Write these files to CD		
	_odres Adobe ICC Easy Photo EasyPhoton EPSUNIScan Epson Print Conf	nvet Epsonvet Fig EasyInstall
File and Folder Tasks 💍	*****	1 21
Publish this folder to the Web		
🙀 Share this folder	EpsonNetPrint EventManager LAYOUTS Manual NetworkMo Onlin Registr	ne Poddata ration
Other Places		
Wy Computer	PrintCD Printer StorageUp WebToPage AUTORUN EPSe	tup gdplus.dl
Av Documents	-	
My Network Places		
	InstalNavi	
Details 🛞	_	
5.จะปรากฎหน้าด่ Drinter	างดังรูป จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่	(เลือกระบบปฏิบัติการ ให้ตรงกับที่ใช่
- Funder		
File Edit View Favorites To	ols Help	
🕞 Back 🔹 🌍 🖌 🏂 🔎) Search 🔀 Folders 🛄 🗸	
Address 🛅 E:\Printer		v
EPSON Easy Photo Print 🗸 🔞 F	Photo Print	
	Files Currently on the CD	
CD Writing Tasks)	
	🗌 🍋 🗀 🖾 🖾	
🕑 Write these files to CD		🔊 🖃
	Korean WINVISTA WINVISTA_XP E_DF1EME E_DF1EM	P E_DF1ENE e_df1enp
	2K	
File and Folder Tasks		(1997)
Rename this folder	📕 🏟 🏟 🏟 🎒	*
A Move this folder	F DETEND F GETEMP F GETEMP & often	E GEIENP
Consultin College	elos terra elos terre elos terra elos terre elos terres	5 <u> </u>
Copy this folder		

1

6. จะปรากฎหน้าต่างดังรูป จากนั้น ดับเบิ้ลคลิก ที่โฟลเดอร์ SETUP

WINVISTA_XP_2K						
File Edit View Favorites Tools	Неір					.
🕃 Back 🔹 🕑 - 🏂 🔎 S	iearch 🌔 Folders 🛄 🔹					
Address 🛅 E:\Printer\WINVISTA_XP_2	(Y	€ Go
EPSON Easy Photo Print - OPhot	to Print					Links »
CD Writing Tasks	Files Currently on the CD	E_DAUDF1 E_DBR	SBS E_DCINST	E_DCON04	E_DD1EME	4
File and Folder Tasks Image: Comparison of the state	E_DOSP30 E_DGE321	E_DH8750 E_DHM	M69 E_DIOEME	E_DI1EME	E_DIFX01	
7.จะปรากฎหน้าต่างดั รถบด	ังรูป จากนั้นดับเบิ้เ	ลคลิกที่ SETI	UP			
File Edit View Favorites Tools	Help					R
🕞 Back + 🕑 + 🏂 🔎 Se	earch 🜔 Folders 🛄•					
Address 🛅 E:\Printer\WINVISTA_XP_2K	(SETUP				۷	→ Go
EPSON Easy Photo Print + 🔞 Photo	o Print					Links »
CD Writing Tasks (2) (7) Write these files to CD	Files Currently on the CD	DEVICEOP E_DIFX0	1.DLL E_DLSDLG.DLL	EPSETUP1.EIF	EPSETUP2.EIF	
File and Folder Tasks Image: Comparison of	EPSETUP3.EIF EPSETUP.EIF	SETUP SETU	P			



8.จะปรากฎหน้าต่างดังรูป ให้เลือก ^{EPSON TX550W' Series} แล้วคลิกที่ OK

🖹 EPSON Printer Utility Setup 🛛 🛛							
Printer Model							
EPSON SX510W Series	EPSON TX550W Series						
Version7.5.8	EN						
	ОК	Cancel					

9.จะปรากฏให้เลือกภาษา จากนั้นกด 🦳 🛛 🔍
EPSON Printer Utility Setup
Select a language
Language
OK

10.คลิกที่ Accept

EPS	ON Printer Utility Setup				
Lice Plea term	License Agreement Please read the following License Agreement. You must accept the terms and conditions of this Agreement to continue Setup.				
	บริษัท ไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น สัญญาอนุญาตให้ไช้โปรแกรม ชอฟต์แวร์				
	สำคัญ! กรุณาอ่านสัญญาอนญาตให้ ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ฉบับนี้โดย ละเอียด ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์, ส่วนอุปกรณ์แบบอักษร (fontware), ลักษณะอักษรพิมพ์ (fyneface) และ/หรือ ข้อมล รวมถึง	~			
Pre	ss the Page Down key to see the rest of the Agreement.				
	Accept Decline				

11.จะปรากฎหน้าต่างดังรูป

📓 EPSC	ON Printer Utility Setup	\times
Nov Pie	w the printer driver will be installed. asse wait	
12.ຈະ	ะปรากฎหน้าต่างดังรูป ให้คลิกที่ Manu	al
EPSON	Printer Utilities Setup	
	Make sure the printer is turned on and connected to your computer via the USB cable. The program will search for the printer and automatically configure the port. If you want to configure the printer port manually, or if your printer is connected via a network, click Manual.	
	Manual Cancel	

13.จะปรากฎหน้าต่างดังรูป ให้เลือกพอร์ตไหนก่อนก็ได้ แล้วกด

OK

EPS	ON Printer Utilities Setup				
Select the printer port from the Available Ports list and click OK.					
	Current Port:				
	USB001 (Virtual printer port for USB)				
	Available Ports:				
	LPT1:	Printer Port	~		
	LPT2:	Printer Port			
	LPT3: LICR001	Printer Port	_		
	USB002	Virtual printer port for USB			
	USB003	Virtual printer port for USB			
	USB004	Virtual printer port for USB			
	LISB005	Virtual printer port for LISB	×		
		OK	Back		

14.จะปรากฎหน้าต่างดังรูป

Copying Files 🔀
E_FGEPENP.DLL To C:\WINDOWS\System32\\epsonstylus_photo_txb6dc
Cancel



<u>วิธีการ Add Port ผ่าน Printer Driver</u>

1. - สำหรับ Windows2000/ XP คลิกที่ **ประเทท**์ จากนั้นคลิกที่ Start จากนั้นคลิกที่ Uniters and Faxes



2. จะปรากฎหน้าต่าง ดังรูป คลิกขวาที่ 🗟 EPSON TX550W Series แล้วคลิกที่ ____^{Properties}_____ (Windows2000/XP) แต่ถ้าเป็น Windows 7ให้เลือก Printer properties



3.จะปรากฏหน้าต่างดังรูป จากนั้นให้เลือกที่ Ports

🖶 EPSON TX55	0W Series Properties		×				
Color Mar General	nagement Sharing	Security Ports	Version Information Advanced				
Print to the f	EPSON TX550W Series Print to the following port(s) Documents will print to the first free						
checked port	Description	Printer	<u>^</u>				
	Printer Port Printer Port Printer Port Serial Port Serial Port Serial Port Serial Port	EPSON TX5	50W Series				
Add P Enable bio Enable pri	lirectional support nter pooling	Delete Port	Configure Port				
		ОК	Cancel Apply				

. จากนั้นเลือกที	Add Po	ort				
BEPSON TX550W Ser	ries Properties	Same and	×			
Color Manageme	Color Management Security					
General	Sharing	Ports	Advanced			
EPSON TX550W Series						
Print to the followin checked port.	ng port(s). Documer	nts will print to	o the first free			
Port Desc	ription	Printer	^			
LPT1: Print	ter Port	EPSON TX5	50W Series			
LPT2: Print	er Port		=			
LPT3: Print	Printer Port					
COM1: Seria	/1: Serial Port					
COM2: Seria	l Port					
COM3: Seria	l Port					
COM4: Seria	l Port		-			
Add Port Delete Port Configure Port						
Enable bidirectional support						
Enable printer pooling						
OK Cancel Apply						

5. จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป เลือก ^{|Standard TCP/IP Port} จากนั้นคลิกที่ New Port...

Printer Ports
Available port types:
EPSON Port Handler Monitor EpsonNet Print Port Local Port Microsoft Document Imaging Writer Monitor PringMon
Standard TCP/IP Port
New Port Type New Port Cancel



7.จะปรากฎหน้าต่าง ดังรูป

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard 🛛 🛛 🔀					
Add Port For which device do you want to add a port?					
Enter the Printer Name or IP address, and a port name for the desired device.					
Printer Name or IP Address:					
Port Name:					
	< Back Next >	Cancel			

d Standard TCP/IP Printer Port Wizar	1	
Add port For which device do you want to ad	d a port?	
Enter the Printer Name or IP ad	dress, and a port name for the desired device.	
Printer Name or IP Address:	169.254.10.170]←
Port Name:	169.254.10.170	
	< Back Next >	Cancel

<u>หมายเหตุ</u> : สามารถเช็ค IP Address ของ Printer ได้ที่เครื่อง Printer ที่หัวข้อ Network Settings / Confirm <u>Settings</u>



หลังจากนั้น ให้กดปุ่ม Finish

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard					
	Completing the Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard You have selected a port with the following characteristics.				
	SNMP:	No			
	Protocol:	RAW, Port 9100			
	Device:	169.254.10.170			
	Port Name:	169.254.10.170			
	Adapter Type:	Generic Network Card			
	To complete this wizard, click Finish.				
		< Back Finish Cancel			

9. จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป ให้เลือก ที่ IP Printer ที่ได้ทำการ Add ไป จากนั้นคลิกที่

Color Managem	ent	Security		Version Information	
General	Sharin	naring Ports		Advanced	
EPSON TX550W Series					
Print to the followi checked port.	ng port(s). D	ocuments wi	ll print to	o the first free	
Port	De	scription		Printer	
COM4:	Se	rial Port			
FILE:	Pri	nt to File			
USB001	Vir	tual printer po	ort for	Epson ESC/P-R	
169.254.10.170	Sta	andard TCP/IF	Port		
Microsoft Doc	umen Lo	cal Port		Microsoft Office Doc	
ZPSPort:	Lo	cal Port		Microsoft XPS Docur	
•					
Add Port		Delete Port	t	Configure Port	
Enable bidirection Enable printer pr	onal support ooling				

10.จากนั้นคลิก 🔼 🛛 🔍



EPSON TX550	W Series Prope	rties			×
Color Man	Color Management Sec		urity Version Inform		
General	Shar	ring	Ports	Advanced	
EPSON TX550W Series					
Print to the fo checked port. Port	llowing port(s). Description	Documen	ts will print to Printer	the first free	•
COM2:	Serial Port		_		
COM3:	Serial Port				
COM4:	Serial Port				
FILE:	Print to File				E
USB001	Virtual printer	port for	Epson ESC/	P-R	
☑ 169.25	Standard TCP/	'IP Port	EPSON TX5	50W Series	
Micros	Local Port		Microsoft O	ffice Document Im	-
Add Port Delete			Port	Configure Port	
🔽 Enable bidi 🥅 Enable prin	rectional suppo iter pooling	ərt			
			ОК	Cancel Ap	ply

11.หลังจากนั้น เข้าไปที่หัวข้อ Printers and Faxes อีกครั้ง จะปรากฎหน้าต่าง ดังรูป คลิกขวาที 璗 EPSON TX550W Series



12.คลิกที่ ⁶

^{General} จากนั้นคลิกที่

Print Test Page

Rev EPSON TX550W Series Properties					
Color Managem	Color Management Secu		urity Version		Information
General	General Sharing		Ports Advar		Advanced
ep:	0W Series				
Location:					
Comment:					
Model: EPS Features Color: Yes	ON TX550	W Series	Paper availa	ble:	
Double-sided: Yes			Letter 8 1/2 x 11 in		
Staple: No					
Speed: Unknowr Maximum resolu	n Ition: Unk	nown			-
		Prefere	ences	Print	Test Page
L			ОК	Cancel	Apply

13.จะปรากฎหน้าต่างดังรูป จากนั้นคลิกที่ Accept	เครื่องจะทำการ Print test ออกมาให้
Epson can notify you of technical updates, promotions, and other offers.	
Updates occur when you are connected to the internet. Data to identify your printer model will be sent to Epson. No personally identifiable information will be sent.	
You can enable/disable this feature in the Monitoring Preferences window.	
To enable now, click Accept.	
Do not display this message again.	
Accept Decline	