วิธีการดั้งค่าการพิมพ์ 2 หน้า อัตโนมัติ รุ่น WP-4521, WP-4511 สำหรับ Windows XP, 7

1. ไปที่คอมพิวเตอร์ จากนั้นกดปุ่ม Start เลือก Printers and Faxes(Windows XP) ,เลือก Devices and Printers(Windows 7)



2. คลิกขวาที่ EPSON WP-4521 Series เลือก Printing Preferences...



3. ไปที่ Main คลิกเลือก 2-Sided Printing จากนั้นคลิก OK

실 EPSON WP-4521 Series Printing P	references			? 🗙
Main More Options Maintenance				
Printing Presets	Paper Source	Auto Select		~
Add/Remove Presets	Document Size	Letter 8 1/2 × 11	in	~
Document - Fast Document - High Quality Document - 2-Sided Document - 2-Sided Document - 2-Sided with 2-Up Document - 2-Sided with 2-Up Document - Fast Grayscale	Orientation	 Portrait 	Clandscape	
	Paper Type	plain papers		~
	Quality	Normal		~
🔄 Document - High Quality Grayscale	Color	📀 Color	🔘 Grayscale	
	2-Sided Printin	ng	Settings Print Density	
	Multi-Page	Off 🗸	Page Order	
	Copies 1	Collate	Reverse Order	
Reset Order	Order Print Preview		Quiet Mode	
Reset Defaults Ink Levels	_	-	Show Settin	gs
	ОК	Cancel	Apply H	elp

4. เปิดไฟล์เอกสารขึ้นมา จากนั้นไปที่เมนู File เลือก Print ตรวจสอบการตั้งค่าอีกครั้งโดยการคลิกที่ Printer Properties



5. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป จากนั้นคลิก **OK**

Paper Source	Auto Select	
Document Size	Letter 8 1/2 × 11 in	•
Orientation	Portrait Clandscape	
Paper Type	plain papers	•
Quality	Normal	•
Color	💿 Color 🛛 🔘 Grayscale	
Multi-Page	Off Page Order	
Copies 1	Collate Reverse Orde	 я
Print Previ	ew Quiet Mode ger Lite Show Sett	ings
	Paper Source Document Size Orient ation Paper Type Quality Color V 2-Sided Presit V Auto Orient Size O	Paper Source Auto Select Document Size Letter 0 1/2 × 11 in Orientation Orientatio Orientatio Orientatio Orientati

6. ตรวจสอบขนาดกระดาษที่ใช้งาน จากนั้นคลิกที่

