

: วิธีการ Reset Epson Scan : ทุกรุ่นที่ใช้โปรแกรม Epson Scan : Windows

## 1.เปิดโปรแกรม Epson Scan 2.กดปุ่ม Configuration

EPSON Scan			
EPSON Scan		Mode:	
LI JON JCall		Office Mode	•
Image Type			
Color C Gra	ayscale	O Black	&White
Destination			
Document Source:	Auto Detect		<u> </u>
Size:	A4(210 x 297 mm	n)	<b>▼</b>
Orientation:	•	0	
Resolution:	300	💌 dpi	
Image Adjustments			
Unsharp Mask	I.	Descreening	
I Image Option			
I ext Enhancement			
C Auto Area Segmenta	tion		
C Color Enhance:	Red	$\nabla$	
Brightness:	J		0
Contrast.	J		0
<u>Preview</u>		<u>S</u> can	
Help	Configuration		Close

## 3.เลือก Other / กดปุ่ม Reset All

🕹 Configuration				<b>—</b> ×
Preview Color	ADF Other			1
Correct Docur	nent Skew			
✓ Save settings				
Work Area:	C:	•		
	Free Space:	21.4 GB		
Restores all settir	igs to their default va	alues.	C	Reset All
		ОК	Cancel	Help

EPSON

สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ

- โทร.**0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  - www.epson.co.th

## EPSON THAILAND / Nov 2013



## 4. จะขึ้นหน้าต่างตามรูปด้านล่างให้ กดปุ่ม OK

EPSON So	can 🗾	X
<u>^</u>	All settings will return to their default values and EPSON Scan will close. OK to continue?	
	OK Cancel	

5.หลังจากนั้นโปรแกรมจะหายไป และให้เปิดใช้งาน โปรแกรม Epson Scan อีกครั้งค่ะ



สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิดภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899 เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์

www.epson.co.th

EPSON THAILAND / Nov 2013