ต้องการวิธีการพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์รุ่น ME960FWD/ME900WD/TX720WD สำหรับ Windows XPค่ะ

<u>การพิมพ์ 2 หน้า อัตโนมัติ</u>

l.คลิกที่ Start เลือก Printer and Faxs					
Soogle Chrome	🧭 My Documents				
E-mail Microsoft Office Outlook	My Recent Documents				
Adobe Reader 9	My Music				
Microsoft Office Word 2003	My Computer				
Microsoft Office Excel 2003					
Configure Picasa Photo Viewer	Set Program Access and Defaults				
🦶 EPSON Scan	😪 Connect To 🔹 🕨				
Command Prompt	Printers and Faxes				
_	🕜 Help and Support				
	🔎 Search				
All Programs 🕨	🖅 Run				
	Log Off 🔟 Shut Down				
🛃 start 🛛 🐢 🐴 🦻 🎽	🕖 Zeacom Deskto 🔅 2 Ir				

2.คลิกขวาที่ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ เลือก Printing Preferences



3.จะปรากฏหน้าต่างดังนี้ 1.เลือกแทบ รูปแบบการพิมพ์

2.เลือก ผู้ใช้กำหนดเอง 3.คลิกที่ ปรับแต่ง EPSON TX720 Artisan720 Series Printing Preferences 🐓 ทางลัด 🚔 ระบบการพิมพ์

📫 กำหนดการพิมพ์ขึ้นสูง 🛛 🕮 🕄	ปแบบการพิมพ์ 🧷 การบำรุงรักษา
รูปแบบการพิมพ์ 1 (เพิ่ม/ลดขนาด เอกสาร ขนาดกระตาษที่พิมพ์	การพิมพ์ 2 หน้า ไม่ใช้ 3 ปรับแต่ง อัตโนมัติ พิมพ์แบบแผ่นพับ
🔿 เปอร์เซ็นต์ 👘 🔅 %	ปรับแต่ง Density ของการพิมพ์
วิธีพิมพ์ลง 1 หน้า จำนวนหน้าต่อ 1 แผ่น พิมพ์โปสเตอร์	การหาสาแนา รำนวน 1 ♥ ย้อนจากหลัง ♥ ห้ละชุดสำเนา 12 ³ 1 ³
 พิมพ์กรอบของหน้า จัดสำคับ 	กำหนดการพิมพ์แบบไร้ขอบ ขนาดของภาพ
พิมพ์ลายน้ำ "ไม่ใช้ลายน้า ♥ เพิ่ม/ลบ ค่ากำหนด	ขอบเขต ่่่่ ่ีก่ากลาง มาก ลักษณะการพิมพ์
ОК	Cancel Apply Help

?×

4.เลือกกำหนดค่า จากนั้นคลิก ตกลง

การกำหนดด่า		
การเข้าเล่ม ๋⊙ ซ้าย ் ゙ ゙	ο υu 	ິ ໜ
((((((((((((((((((12 🔹 [121 ย 0.01 ซม. 💿 0.0	18] D1 นั้ว
รูปแบบของหนัง การเข้าเล่มเ	เลือ เบบตรงกลาง () การ]]	ຣເຫັາເລ່ມແບບດ້ານຫ້ານ ມີ
ตกลง	ยกเล็ก	ศำแนะนำ

5.คลิก OK

🔗 ทางลัด		🚔 ระบบการพิมพ์		
🔹 กำหนดการพิมพ์ขึ้นสูง 🗍 🗓		เปแบบการพิมพ์	🧪 การบำรุงรักษา	
รูปแบบการพิมพ์		ุ∩การพิมพ์ 2 หน้า —		
เพิ่ม/ลดขนาด เอกสาร		🔘 ไม่ใช้	ปรับแต่ง	
🔘 ขนาดกระดาษที่พิมพ์		🔘 อัตโนมัติ		_
	~	💿 ผู้ใช้กำหนด	🧾 พิมพ์แบบแ	ผ่นพับ
🔿 เปอร์เซ็นต์	\$ %	ปรับแต่ง Densi	ty ของการพิมพ์.	
		_การทำสำเนา		
ດ້ວັນເພັກ. 1 ແພ້ວ		จำนวน	1	
มีคมคลง 1 คนไ		🗌 ย้อนจากหลัง	-	4
⊖ จำนวนหน่ายยา 1 แผน ⊖ เข้าแป๊นไฮเตอล์		✓ ทีละชดสำเนา	1 ²³ (123
÷		กำหนดการพิมพ์แบเ	ปใร้ขอบ	
🗌 พิมพ์กรอบของหน้า		ขนาดของภาพ		
ฉัดสำ	เด้น			~
พิมพ์อายน้ำ			I.	Y
		ต่ำ	กลาง	រោត
ไม่ใช้ลายน้ำ	*	⊂ ลักษณะการพิมพ์ —		
Catalana Catalana		🗌 หมุน 180 องศา		
เพมุลบ คากาหนด		กลับซ้ายไปขวา		