วิธีการใช้งาน Epson Print CD_การปรับขนาดเส้นรอบวง (Inner, Outer)

1.เปิดโปรแกรม Print CD หรือ ดับเบิลคลิก icon



2.จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรม Print CD ดังรูป



3.เลือก **Diameter** ไปที่ icon



ดังรูป

Diameter



จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา ดังรูป

🚳 Untitled - Epson Print CD
File Edit Import Graphics Arrangement View Help
Image: New Open Print Save Image: Diameter
Anal V 24 V A B I U S E E E E C + + + + +
Selection
Template =
Background 9
Picture =
Text Reference Settings
Blur Custom CD/DVD
Smaller Larger
Diameter 43 mm Save Settings
Outer 116 mm Settings List
Cancel Help
(38, -50) 160% In=30 mm, Out=95 mm NUM

4.ในหน้าต่างนี้จะมีให้เลือกเส้นรอบวงตามประเภทของแผ่น CD แต่ถ้าต้องการปรับขนาดเพิ่มเติม สามารถเลือกไปที่ **Custom CD/DVD** ดังรูป

Julitled - Epson Print CD	- 0 %
File Edit Import Graphics Arrangement View Help	
Image: Second	
	Sub Tool
Reselection Image: selection	
Template	
Background	
Picture 8	
Inner/Outer Diameter Settings	
Graphics - g	
Smaller Larger	
□ 43 mtext{ mm Save Settings	
Outer II6 mm Settings List	=
OK Cancel Help	
<u>श</u>	
	-
(38,-50) 160% In=30 mm, Out=95 mm	NUM

4.1 Inner Diameter : เป็นตัวปรับขนาดเส้นรอบวงในของแผ่น CD

4.2 **Outer Diameter** : เป็นตัวปรับขนาดเส้นรอบวงนอกของแผ่น CD

Untitled - Epson Print CD	0 %
File Edit Import Graphics Arrangement View Help	
New Open Print Save Diameter	
	Sub Tool
Selection	1
Contraction of the second seco	^
Background P	
Inner/Juiter Diameter Settings	
Graphics R	
Blur CDDVD CUstom CDDVD	
e custom Selting	
Smaller Larger	
Diameter Som mm Save Settings	=
Outer 116 mm Settings List	
(38, -50) 160% In=30 mm, Out=95 mm N	UM

4.3 **Save Settings** : ลูกค้าสามารถบันทึกค่าที่เซตเอาไว้ได้โดยคลิกที่ปุ่ม Save Settings ดังรูป

👌 Untitled - Epson Print CD
File Edit Import Graphics Arrangement View Help
New Open Print Save Diameter
Solution 10, 190, -80, -70, -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
S Template
Rackground
Graphics Inner/Outer Diameter Settings
Blur 8 8cm CD/DVD
© Custom CD/DVD
Custom Settings
Inner 33 mm Save Settings
Quter 120 mm Settings List
Diameter
RE OK Cancel Help
(-93, -58) 130% In=33 mm, Out=120 mm NUM

จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ชื่อของค่าที่ต้องการ Save ดังรูป

Untitled - Eoson Print CD
File Edit Import Graphics Arrangement View Help
Image: New Open Print Save Image: Diameter Image: Diameter
Aial - 24 - A B I U S E E E C + + + +
Relection
Template Prover Verger Prover Verge
(-93 -58) 130% In=33 mm Out=120 mm NUM

4.4 **Settings List** : เป็นหัวข้อที่ใช้สำหรับเลือกค่า Inner และ Outer ที่เคยบันทึกค่าเอาไว้ใน Save Settings ดังรูป

🐼 Untitled - Epson Print CD	
File Edit Import Graphics Arrangement View Help	
New Open Print Save Diameter	
	Sub Tool
Anal 24 A B IIIS IIIIS IIIIS IIIIS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Sub Tool 701
	4
(-90, -38) 130% In=33 mm, Out=120 mm	NUM