้วิธีการใช้งาน Epson Print CD_การปรับขนาดเส้นรอบวง (Inner,Outer) สำหรับ Mac OSX

1. ดับเบิลคลิก icon Print CD



ที่หน้า Desktop

2. จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรม Print CD ดังรูป



3.เลือกไปที่ Tab File และไปคลิกที่หัวข้อ Inner/Outer Diameter Settings... ดังรูป



4.จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา ดังรูป



5.ในหน้าต่างนี้จะมีให้เลือกเส้นรอบวงตามประเภทของแผ่น CD แต่ถ้าต้องการปรับขนาดเพิ่มเติม สามารถเลือกไปที่ **Custom CD/DVD** ดังรูป

5.1 Inner Diameter : เป็นตัวปรับขนาดเส้นรอบวงในของแผ่น CD

Epson	Print CD File E	dit Insert Arrangement View	w Help
11110	0	Untitled	
-	Inner/Outer Diame	ter Settings	
	8cm CD/DVD		
	12cm CD/DVE	D	
	 Custom CD/D 	VD	
	Inner Diameter		
	Small	Large	
-	Q	, 18 🗘 mm	
	Outer Diameter		
	Small	Large	
- 10 C	2 <mark>- 1</mark>	· 116 🗘 mm	1 Entrance
-		Save Settings	
-		Settings List	
		Cancel OK	
-		,	
-4			
a a start a st			P 4.
-			
de la companya			
	0.000		
	No. of Contraction		

5.2 Outer Diameter : เป็นตัวปรับขนาดเส้นรอบวงนอกของแผ่น CD

Ű.	Epson Print CD	File Edi	t Insert	Arrangement	View	Help
111	000		Untitleo	1		
110	Inner/C	Outer Diamete	r Settings			
		8cm CD/DVD				
7	φ	12cm CD/DVD				
		Custom CD/DVI	,			
A	- Ir	nner Diameter				
	S S	mali		arge		
1			S.	· • • •	m	
6	-~	Juter Diameter				
		man		arge 116 ^ m	m	
	-					1 1 1 1 1 1
	-		Save	Settings		
	-	(Set	tings List		
	_~	-	Cancel	OK		
	-		Guildon		-	
	-4	\backslash			/	
	- _					141
	-					
	-					
	ACC .	DEPENDENT.	100	and the second division of the second divisio		
		Served 1				
		Contraction of				

5.3 Save Settings : ลูกค้าสามารถบันทึกค่าที่ตั้งไว้ โดยคลิกที่ปุ่ม Save Settings ดังรูป



้จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ชื่อของค่าที่ต้องการบันทึกและคลิก Save เพื่อบันทึกค่า ดังรูป



5.4 **Settings List** : เป็นหัวข้อที่ใช้สำหรับเลือกค่า Inner และ Outer ที่เคยบันทึกค่าเอาไว้ใน Save Settings ดังรูป

É	Epson	Print CD	File Edit	Inser	Arrang	ement	View	Help					(1		9 * 1	1 87%
0.11	0	0.0		Untitle	d						-			-		-
100		Inner/Oute	er Diameter	Settings						110		-			100	
	-	O 8cm	CD/DVD						100	100			1000			
11	-9	0 12ci	m CD/DVD							1010						ereen Shot
11	- 1	• Cus	tom CD/DVD						1001		1.0		-	-	255	7-117.55.55
	-	Inner	Diameter								1.0	-	-			
	-4	Small			Large				_			Settings Li	oŧ.		_	1
	-		· ·		4	4 0 m	m		-			bettings Li	51			- C - C - C - C - C - C - C - C - C - C
	-	Outer	Diameter						-	Name			Inner	Oute	r	
6	- ~	Small			Large				test				18 mm		116 mm	en Shot
	-				9	6 ^ m	m		Disc 1				24 mm		96 mm	17.56.14
-									Disc 2				44 mm		96 mm	
10	-		_	Sav	e Settings	·										
	-			S	ittings List			10								10000
	~		-							alata		Class		Ameli		14.85
100	_			Cancel		OK					_	Close				100
							/		I DOWN		Sector A 1 and		Distance of the	1000	~	10.00
	- 4					/		-1	and the second	000	THE R		A	14		
	- 1				/					1.4				- L	Mal .	
	-											THE LA		1	ALC: N	1 Marchan
	-									COLARS.	100	The state of			~	-1000
	300									121.222			•			1. 14 14 14
										1000					- 11	
		1.50	~~~~							100					- A.	- Aller
		204									(ALDA					708
										(AL) (A)						A MAG
																1.00
										ALC: NOT						100

หากลูกค้าต้องการเลือกใช้งานรูปแบบ ให้คลิกที่ชื่อของค่าที่ต้องการเลือกแล้วคลิก Apply ดังรูป

Epson Print CD File Edit Insert Arrangement View	w Help n 🕻 🕙 🖇	🤶 ◀) 86% (
Untitled		CT. NING
Inner/Outer Diameter Settings Sem CD/DVD 12cm CD/DVD Custom CD/DVD Custom CD/DVD		Screen Shot
Inner Diameter Small Large	Settings List	557-117.55.55
Outer Diameter	Name Inner Outer	han Shot
Small Large	test 18 mm 116 mm Disc 1 24 mm 96 mm Disc 2 44 mm 96 mm	m17.56.14
Save Settings		
Cancel OK	Delete Close Apply	een Shot \ 17.56.48 t
12008		
		1
		2