วิธีการปรับคุณภาพลักษณะงานพิมพ์ (Quality) สำหรับ Windows_Driver Printer Inkjet Series เก่า

**กรณีทดสอบการพิมพ์ (Nozzle Check) แล้วผลการทดสอบปกติ ให้มาปรับหัวข้อนี้เพิ่มเติมค่ะ

<mark>การปรับลักษณะงานพิมพ์ (Quality)</mark> เหมาะสำหรับการพิมพ์ไฟล์งานเกี่ยวกับรูปภาพ หรือ ต้องการปรับคุณภาพงานพิมพ์ให้ดีขึ้น

1. คลิก Start เลือกไปที่ Devices and Printers



2. คลิกขวาที่ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (ตัวอย่างในที่นี้ คือ ME620F) คลิก Printing Preferences



3. คลิก กำหนดการพิมพ์ขั้นสูง (Advanced)

| EPSON ME 620F Series Printing Preferen | nces | EPSON ME 620F Series Printing Prefere | nces |
|--|--|---------------------------------------|---|
| ร้า สาเล้อ | 🚔 ระบบการพิมพ์ | 🕎 Shortcuts 🚔 Main 🕸 Advanced | 1 Page Layout 🥖 Maintenance |
| 🖏 กำหนดการพิมพ์ขั้นสุง 🗻 รูป | ปแบบการพิมพ์ 🖉 การปารุงรักษา | Paper & Quality Options | Color Management |
| ชนิดกระดาษและความละเอียดการพิมพ์ กระดาษธรรมดา | การจัดการค่าสี การจัดการค่าสั PhotoEnhance | plain papers 🗸 🗸 | Color Controls PhotoEnhance ICM |
| | © ICM | Normal | |
| ภาพถาย 👻 | Suuce EPSON Vivid | A4 210 x 297 mm 👻 | Color Mode EPSON VIVID |
| A4 210 x 297 געג. 🔻 | | Borders Borderless | |
| 🔘 ขอบ 💿 พิมพ์ไร้ขอบ | ปรับแต่ง | Orientation | Settings |
| จัดวางเอกสาร | | Portrait | |
| 🖲 แนวตั้ง 🔘 แนวนอน | | Print Options | |
| ลักษณะการพิมพ์ | | Fix Red-Eye | |
| 📃 ลดตาแดงภาพถ่าย | | High Speed | |
| 📝 พิมพ์ความเร็วสูง | | Edge Smoothing | |
| 📝 พิมพ์เน้นขอบ | | Print Preview | |
| 🔲 แสดงตัวอย่างก่อนพืมพ์ | | Grayscale | |
| 🔲 ดำ-เทา | | | |
| 📃 ลดระดับเสียงขณะพิมพ่ | | Quiet Mode | |
| กำหนดโดยผู้ใช้ ▼ เก็บค่ากำหนด | 🗌 แสดงเป็นหน้าแรก | Custom Settings Save Settings | Show this screen first |
| กลับสู่ค่าเริ่มต้น บริการด้านเทคนิค | | Reset Defaults Technical Suppor | t |
| ОК | Cancel Apply Help | ОК | Cancel Apply Help |

คลิก กระดาษธรรมดา (plain papers) เพื่อทำการ เลือกชนิดกระดาษให้ตรงกับ ประเภทกระดาษที่ใช้งาน

| EPSON ME 620F Series Printing Preferences | EPSON ME 620F Series Printing Preferences |
|--|--|
| และ EPSON Wite Dour Series Printing Preterences ทางแลการพิมพ์ขันสุง รุปแบบการพิมพ์ การปรุงรักษา ขันิดกระดาษและความละเอียดการพิมพ์ รุปแบบการพิมพ์ การปรุงรักษา กระดาษธรรมดา กระดาษธรรมดา กระดาษธงรมดา กระดาษธงรมดา กระดาษธงรมดา กระดาษธงรมดา กระดาษธงรมดา มันคุณกาหสูง กระดาษธงรมสัมภัม กระดาษธงรมสัมภัม สึกษณะการพิมพ์ สึกษณะการพิมพ์ มันคุณกาหสูง กระดาษธงรมสัมภัม มันคุณกาหสูง กระดาษธงรมสัมภัม มันคุณกาหสูง กระดาษธงรมสัมภัม มันคุณกาหสูง กระดาษธงรมสัมภัม มันคุณกาหสูง กระดาษธงรมสัมภัม มัน คุณกาหสูง กระดาษธงรมสัมภัม มัน คุณกาหสูง กระดาษธงรมสัมภัม มัน คุณกาหสูง กระดาษธงรมสัมภัม มัน คุณกาหสูง กระดาษธงรมสัมภัม มัน คุณการคุณกาหสูง กระดาษธงรมสัมภัม มัน คุณการคุณกาหสูง กระดาษษที่ได้งาน มัน คุณการคุณที่ได้ ราน มัน คุณการคุณที่ได้ คุณการคุณที่ได้ ราน มัน คุณการคุณที่ได้ ราน มัน คุณการคุณที่ได้ คุณการคุณที่ได้ คุณที่ได้ คุณการคุณที | Y Shotcuts Main Advanced Page Layout Maintenance Paper & Quality Options Color Management Oclor Controls PhotoEnhance plain papers Page Layout PhotoEnhance ICM plain papers PintoEnhance ICM Epson Matte Epson Premium Glossy Epson Premium Glossy Epson Premium Semigloss Epson Premium Semigloss Settings Print Options Fix Red-Eye High Speed V Edge Smoothing Print Preview Grayscale Quiet Mode Quiet Mode Print Preview |
| ้กำหนดโดยผู่ใช้ ▼ เก็บคำกำหนด | Custom Settings Save Settings Show this screen first Reset Defaults Technical Support Technical Suppo |
| OK Cancel Apply Help | OK Cancel Apply Help |

5. คลิก **ปกติ (Normal)** เพื่อทำการ เลือกคุณลักษณะงานพิมพ์ หากพิมพ์งานที่เป็น <mark>รูปภาพ</mark> บน กระดาษธรรมดา (Plain Papers) ให้เลือก ภาพถ่าย (Photo)

| EPSON ME 620F Series Printing Preferences | EPSON ME 620F Series Printing Preferences |
|--|--|
| ทางจัด ทางจัด ระบบการพิมพ์ ทารจัดการต่าสั กระดาษและความละเอียดการทีมพ์ กระดาษและความสะเดียดการทีมพ์ มีกล์ ที่มี การจัดการต่าสั คระดับ เมื่อ เมื่อการที่มี เมื่อการที่มี เมื่อการทีมพ์ สุกษณะการทีมพ์ สุกษณะการทีมพ์ สุกษณะการทีมพ์ สุกษณะการทีมพ์ สุกษณะการทีมพ์ สุกษณะการทีมพ์ | Shotcuts Main Paper & Quality Options Paper & Quality Options Plain papers Plain papers Normal Economy Fast Economy Normal Fine Photo Oor Mode Print Options Fix Red-Eye Yingh Speed Zedge Smoothing Print Preview Grayscale |
| กำทนดโดยผู่ใช้ ▼ เก็บค่ากำทนด | Custom Settings Save Settings Reset Defaults Technical Support |
| OK Cancel Apply Help | OK Cancel Apply Help |

หากพิมพ์งานที่เป็น **รูปภาพ** บน กระดาษผิวมันคุณภาพสูง (Premium Glossy) ให้เลือก ภาพถ่ายคุณภาพ (Best Photo) หรือ พิมพ์ภาพถ่าย Photo RPM <Photo RPM (Max dpi) >

| 🖶 EPSON ME 620F Series Printing Preferences | s — X —) | EPSON ME 620F Series Printing Preferences |
|---|--|---|
| ทางลัก ทางลัก ทำหนดการพิมพ์ขั้นสูง ขั้นตกระตาษ และความละเอียดการพิมพ์ ทระตาษ และความละเอียดการพิมพ์ กระตาษ แอปสันผิวมันคุณภาพสูง คมขัดสูง คมขัดสุง </th <th>ระบบการพิมพ์ บการพิมพ์ ภารปารุงรักษา กรรัดการค่าสี PhotoEnhance ICM พมดสี EPSON Vivid • ปรับแต่ง</th> <th>Shortcuts Main Paper & Quality Options Paper & Quality Options Epson Premium Glossy Super Fine Photo Best Photo Photo RPM (Max dpi) © Portrait Landscape Print Options Fix Red-Eye V High Speed V Edge Smoothing Print Preview Grayscale Quiet Mode</th> | ระบบการพิมพ์ บการพิมพ์ ภารปารุงรักษา กรรัดการค่าสี PhotoEnhance ICM พมดสี EPSON Vivid • ปรับแต่ง | Shortcuts Main Paper & Quality Options Paper & Quality Options Epson Premium Glossy Super Fine Photo Best Photo Photo RPM (Max dpi) © Portrait Landscape Print Options Fix Red-Eye V High Speed V Edge Smoothing Print Preview Grayscale Quiet Mode |
| กำหนดโดยผู่ไข้ ▼ เก็บค่ากำหนด กลับสู่ค่าเริ่มต้น บริการด้านเทคนิด | 🥅 แสดงเป็นหน้าแรก | Custom Settings Save Settings Reset Defaults Technical Support |
| ОК Са | ancel Apply Help | OK Cancel Apply Help |

6. คลิก **OK** เพื่อบันทึกการตั้งค่า

| EPSON ME 620F Series Printing Preferences | EPSON ME 620F Series Printing Preferences |
|---|---|
| | Shortcuts Main Paper & Quality Options Paper & Quality Options Epson Premium Glossy Epson Premium Glossy Best Photo A4 210 x 297 mm Borders Borderss Orientation Print Options Fix Red-Eye High Speed Edge Smoothing Print Preview Grayscale Quiet Mode |
| ทำทนดโดยผู่ไข้ ▼ เก็บค่าทำทนด | Custom Settings Save Settings Show this screen first Reset Defaults Technical Support |
| OK Cancel Apply Help | OK Cancel Apply Help |