วิธีการเปลี่ยนตลับหมึก รุ่น WF-7611

1.เลือกเมนู Setup ที่หน้าเครื่องพิมพ์



2. เลือกเมนู Maintenance



3. เลือกเมนู Ink Cartridge (s) Replacment



4. จะขึ้นข้อความให้กดปุ่มเพื่อเริ่ม



5. กดปุ่ม เพื่อเริ่ม



6.เปิดฝาเครื่องพิมพ์



หมายเหตุ : ไม่ควรเลื่อนตลับหมึกด้วยตนเอง

7.เปิดฝาครอบตลับหมึก



8. กดและดึงตลับหมึกพิมพ์ที่ต้องการออก



9.เขย่าดลับหมึกพิมพ์ใหม่



10. ดึงแถบเทปสีเหลืองออก



11. ใส่และกดตลับหมึกพิมพ์ใหม่ลงให้ดัง คลิก



12. ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์ลง หลังจากนั้นปิดฝาครอบเครื่องและเริ่มทำการชาร์จน้ำหมึกเข้าสู่เครื่องพิมพ์ รอประมาณ 1-2 นาที

