วิธีการตั้งค่า Wi-Fi Direct รุ่น WF-7611

1.ไปที่ **Setup**



2. ไปที่ System Administration



3.ไปที่ **Wi-Fi Setup**



4.ไปที่ **Wi-Fi Direct Setup**



5.ไปที่ **Connection Setup**

🌍 Wi-Fi Direct Setur	o	
Wi-Fi Direct Status		
Connection Setup		
Disconnect		

6.ไปที<mark>่ Change Password</mark> เพื่อตั้งค่ารหัสผ่าน หรือ **Proceed** จะเป็นรหัสผ่านที่เครื่องกำหนดขึ้นมาเอง (การเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi Direct จะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้มากสุด 4 อุปกรณ์)

Wi-Fi Direct Setup	
The printer ca connected up 4 Wi-Fi netwo without a wire	an be to ork devices eless router.
Change Password	Proceed

7.ไปที่ **Done**



8.ไปที่ Yes เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน หรือ No เพื่อออกจากการตั้งค่า





9.กำหนดรหัสผ่าน 8-22 ดัวอักษร เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย ให้ไปที่ ลูกศรในกรอบสีแดงเพื่อ Done

10.เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย ที่หน้าเครื่องจะขึ้นสัญลักษณ์ Access Point สามารถนำอุปกรณ์เชื่อมต่อได้

