#### ้วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router),Network รุ่น WF-7111 สำหรับ Mac OSX

### Connect Wireless ที่คอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Access Point

 คลิกที่ด้านบนขวาของหน้าจอจากนั่น คลิกเลือกชื่อ Router หรือ Access Point เพื่อทำการ เชื่อมต่อ Wireless

🛜 🛋 100% 🕼 📟 Fri 16:04	୍ ସ ∷
Wi-Fi: On	
Turn Wi-Fi Off	
✓ true_homewifi_375	9
DIRECT-26930A3D	
DIRECT-8CE66005	
ETH	
ETH-guest	(îċ
HeyHa	
HP-Print-61-LaserJet 1102	(î:
Kwang's Bedroom	
linksvs	0 0

### วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์และเช็ต Network

### 1. เปิดแผ่นซีดีไดรเวอร์ และ ดับเบิ้ลที่ Setup Navi



#### 2. ตรงช่องคันหาให้พิมพ์ WF-7111 และ กดคันหา



#### 3. คลิก **Download**

#### Product Setup Instructions for Mac OS X Users

The following instructions will guide you through the process of setting up the printer for Mac OS X. The process includes: preparing the printer for first use; choosing a connection method to your computer; installing drivers; and the downloading of useful Epson software and manuals.

o the step 2	
ailed below.	
to the Step 3	3.
to the	Step

## 4. จะได้ไฟล์ติดตั้งมา ดังรูป



EpsonNet Setup\_...41-3.dmg

5. ดับเบิลคลิกที่ Install Navi หรือ EpsonNet Setup



EpsonNet Setup

6. จะปรากฏหน้าต่างยืนยันการเปิดโปรแกรม คลิก **Open** (ถ้ามี)



## 7. คลิก I agree จากนั้นคลิก Next

•••	EpsonNet Setup	
EpsonNet Setup	Software License Agreement	
	Read the following software license agreement.	
Before Setup     Select a Printer     Printer Setup	SEIKO EPSON CORPORATION SOFTWARE LICENSE AGREEMENT	
Computer Setting Setup Complete	IMPORTANT! READ THIS SOFTWARE LICENSE / FULLY. The computer software product, fontware, to including any accompanying explanatory written me	AGREEMENT CARE- ypefaces and/or data, aterials (the "Software")
	should only be installed or used by the Licensee ("y agree with SEIKO EPSON CORPORATION ("EPSO conditions set forth in this Agreement. By installing you are representing to agree all the terms and cor Agreement. You should read this Agreement carefu using the Software. If you do not agree with the ter Agreement, you are not permitted to install or use t	vou") on the condition you DN") to the terms and or using the Software, iditions set forth in this ally before installing or ms and conditions of this he Software.
		Save
	Do you agree to all of the terms in the license agreem If you agree, select [I agree] and then click [Next].	ent?
	O I agree.	ot agree.
0	Cancel	Back Next

## 8. จะปรากฏหน้าต่างกำลังค้นหาเครื่องพิมพ์

0 0 0	EpsonNet Setup
EpsonNet Setup	Searching for Printer
	Connecting to printer
<ul> <li>Before Setup</li> <li>Select a Printer</li> <li>Printer Setup</li> <li>Computer Setting</li> <li>Setup Complete</li> </ul>	Make sure that the printer you want to setup is powered on. Please note that this could take up to 1 minute.
	$\bigcirc$
0	Cancel Back Next

9. หากยังไม่เคยตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้รับ IP Address จาก Router จะปรากฏหน้าต่างไม่เจอเครื่องพิมพ์

คลิก Wi-Fi Connection Setup

• • •		EpsonNet Setup			
EpsonNet Setup	Select a Printer				
Before Setup	EpsonNet Setup has connected to your ne [Next].	detected that the below na twork. Select the printer ye	amed printer(s) ou wish to con	) are already setu nect with and the	p and en click
Select a Printer	Model Name	Status		Connection Type	MAC Add
Printer Setup	Model Name	Status		Connection type	MAC Add
Computer Setting					
Setup Complete					
$\sum I$					
	Cannot find the printe	er.		Search Aga	ain
	If your printer does Setup] button belo printer.	s not appear in the list abo ow to setup a wireless con	ve, then click t nection betwe	he [Wi-Fi Connec en this computer	and
	Wi-	Fi Connection Setup			

## 10. จะปรากฏหน้าต่างการติดตั้ง Wi-Fi คลิก Next

•••	EpsonNet Setup
EpsonNet Setup	Auto Wi-Fi Setup
	This will automatically establish a Wi-Fi connection with the printer.
<ul> <li>Before Setup</li> <li>Select a Brinter</li> </ul>	Internet connection will be temporarily disabled while establishing a wireless network connection.
Printer Setup	Close any applications before starting the setup.
Computer Setting	
Setup Complete	
?	Cancel Back Next

11. คลิก <mark>OK</mark>



#### 12. คลิก **Allow**

0 0 0	EpsonNet Setup	
EpsonNet Setup	Wi-Fi Auto Connect Printer Setup	
<ul> <li>Before Setup</li> <li>Select a Printer</li> <li>Printer Setup</li> <li>Computer Setting</li> <li>Setup Complete</li> </ul>	The installer is automatically configuring the Wi-Fi settings for your printer. during this pdate. EpsonNet Setup wants to access key "true_homewifi_375" in your keychain. Do you want to allow access to this item? Always Allow Deny Allow	
2	Cancel Back Next	

13. จะปรากฏหน้าต่างค้นหาสัญญาณ Wi-Fi



## 14. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งเครืองพิมพ์

0 😑 🔘	EpsonNet Setup
EpsonNet Setup	Wi-Fi Auto Connect Printer Setup
🗸 Before Setun	Follow the instructions below to set up your network connection using the printer control panel. After you complete the instructions, this screen will automatically update.
<ul> <li>Select a Printer</li> </ul>	and you complete the instructions, the select will determine during aparter
<ul> <li>Printer Setup</li> </ul>	Select your printer type
Computer Setting	
Setup Complete	Panel Type
$\supset$ /	Select this option if your printer has an LCD screen.
	Button Type
	Select this option if your printer does not have an LCD screen.
	Waiting for printer to connect
0	Cancel

## 15. รอสักครู่ จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกประเภทการเชื่อมต่อ



### วิธีการเชื่อมต่อ แบบ Auto Wi-Fi Setup (Recommended)

1. เลือก Auto Wi-Fi Setup (Recommended) คลิก Next



2. จะปรากฏหน้าต่างให้ติดตั้ง Wi-Fi Auto Connect คลิก Next



### 3. คลิก <mark>OK</mark>



#### 4. คลิก Allow



5. ให้ทำการตั้งค่า Wi-Fi หน้าเครื่อง เลือกที่ **Wi-Fi Setup** กด **OK** 



6. เลือก Wi-Fi Auto Connect กด **OK** 



7. จะปรากฏหน้าต่างแจ้งให้ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ คลิก Proceed (OK)



8. จะปรากฏหน้าต่างกำลังตั้งค่า Wi-Fi



9. จะปรากฏหน้าต่างตั้งค่าเรียบร้อย คลิก Done (OK)



10. ที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้ง Wi-Fi



11. จะปรากฎหน้าต่างดังรูป



12. ที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์จะปรากฏหน้าต่าง ดิดตั้งไดรเวอร์เสร็จสมบูรณ์ คลิก Finish

	EpsonNet Setup
EpsonNet Setup	Installation Complete
	WF-7110 Series MAC Address: AC1826385FF8
✓ Before Setup	Setup completed successfully. Add the printer from Print & Scan in System
<ul> <li>Select a Printer</li> </ul>	Preferences.
<ul> <li>Printer Setup</li> </ul>	NOTE:
Computer Setting	If you connect the printer to your network, the print queue will not be created
Setup Complete	automatically. Open System Preferences and add the printer using Print & Scan. If you connect the printer via USB and the printer driver is installed, the print queue will be created automatically.
PPP	
	Gancel Back Finish

#### วิธีการเชื่อมต่อ แบบ Auto Wi-Fi Setup (temporarily using a USB cable) 1. เลือก Auto Wi-Fi Setup (temporarily using a USB cable) คลิก Next



2. จะปรากฏหน้าต่างให้เชื่อมต่อสาย USB จากเครืองพิมพ์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งไดรเวอร์ เมื่อทำการ เชื่อมต่อสาย USB แลว้ คลิก **Next** 



3. จะปรากฏหน้าต่างแจ้งให้ยืนยันเกี่ยวกับ Router ที่ใช้งาน คลิก OK

0 0 0	EpsonNet Setup
EpsonNet	EpsonNet Setup has detected your Wi-Fi network (SSID). If you want to connect to this network, click "OK", and then click "Allow" in the keychain confirmation dialog displayed.
✓ Before Setup	Your computer's Wi-Fi information:
Select a Printer	
Printer Setup	Wi-Fi network name (SSID): true_homewifi_375
Computer Setting	
Setup Complete	Cancel
0	
<b>?</b>	Cancel Back Next

## 4. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตัง. Wi-Fi

0 0 0	EpsonNet Setup	
EpsonNet Setup	Confirm Connection	
	WF-7110 Series MAC Address: AC1826385FF8	
<ul> <li>Before Setup</li> <li>Select a Printer</li> <li>Printer Setup</li> <li>Computer Setting</li> <li>Setup Complete</li> </ul>	Confirming if the printer is properly connected (to the network). Please wait. This may take up to 5 minutes.	
0	Cancel Back Next	

5. จะปรากฏหน้าต่างให้ถอดสาย **USB** เมื่อถอดสายแล้ว คลิก OK



6. ปรากฏหน้าต่างติดตั้งไดรเวอร์เสร็จสมบูรณ์ คลิก Finish

	EpsonNet Setup
EpsonNet Setup	Installation Complete
	WF-7110 Series MAC Address: AC1826385FF8
✓ Before Setup	Setup completed successfully. Add the printer from Print & Scan in System
✓ Select a Printer	Preferences.
<ul> <li>Printer Setup</li> </ul>	NOTE:
Computer Setting	If you connect the printer to your network, the print queue will not be created
Setup Complete	automatically. Open System Preferences and add the printer using Print & Scan. If you connect the printer via USB and the printer driver is installed, the print queue will be created automatically.
3	Cancel Back Finish

### วิธีการเชื่อมต่อ แบบ Auto Wi-Fi Setup แบบ Manual Wi-Fi Setup 1. เลือก Manual Wi-Fi Setup คลิก Next



#### 2. คลิก **OK**



3. คลิก Allow



#### 4. คลิก **Next**

0 0	EpsonNet Setup					
EpsonNet Setup	Manual Wi-Fi Setup					
	Menu selection varies by a printer model.					
	<ul> <li>For touchscreen models press the icon directly on the printer's screen.</li> </ul>					
Ø Before Setup	<ul> <li>For non-touchscreen models use the arrow keys to select items. Then press</li> </ul>					
<ul> <li>Select a Printer</li> </ul>	OK.					
Printer Setup	1 Make sure the printer is powered on and ready to use.					
Computer Setting	More Information					
Setup Complete						
	2 Go to the printer and enter the Wi-Fi setup menu by following one of the methods below depending on your printer.					
	• Select 🛜 🙀					
	Select Wi-Fi Setup.					
	• Tap and then Wi-Fi Setup.					
	3 Select Wi-Fi Setup Wizard.					
?	Cancel Back Next					

5. คลิก **Next** 



#### 6. คลิก **Next**

00	EpsonNet Setup				
EpsonNet Setup	Manual Wi-Fi Setup				
<ul> <li>✓ Before Setup</li> <li>◆ Select a Printer</li> <li>Printer Setup</li> <li>Computer Setting</li> </ul>	<ul> <li>6 If a confirmation screen is displayed on the printer, follow its on-screen instructions until you reach step 7 below. Depending on the printer model, network connection will start without displaying the confirmation screen.</li> <li>7 When a completion message is displayed, finish Wi-Fi setup.</li> </ul>				
Setup Complete	Click the following link if Wi-Fi setup has failed.				
?	Cancel Back Next				

- 7. ให้ทำการตั้งค่า Wi-Fi หน้าเครื่อง ดังต่อไปนี้
  - เลือกที่ Wi-Fi Setup กด **OK**



- เลือก Wi-Fi Setup Wizard กด **OK** 



- เครื่องพิมพ์จะทำการคันหาสัญญาณเครือข่าย



- จะปรากฏรายชื่อเครือข่าย ให้เลือกชื่อเครือข่ายที่ใช้งาน

(ในตัวอย่างใช้งานเครือข่ายชื่อ true\_homewifi\_375) กด OK



- กดปุ่ม Stopจะเป็นการเปลี่ยนโหมดตัวอักษร เช่น ตัวพิมพ์ใหญ่,ดัวพิมพ์เล็ก หรือ ตัวเลข ตั้ง Password ให้กดปุ่มลูกศร ขี้ขึ้น หรือ ขี้ลง ถ้าต้องการลบให้กดปุ่มลูกศรขี้ทางซ้าย ตั้งเสร็จกด OK



- Confirm Settings ให้กด **OK** 



- จะปรากฏข้อความตั้งค่าเครือข่ายเสร็จสมบูรณ์ กด OK



8. จะปรากฏชื่อเครื่องพิมพ์ขึ้นมา คลิก Next

• • •	EpsonNet Setup			
EpsonNet Setup	Select a Printer			
<ul> <li>✓ Before Setup</li> <li>♦ Select a Brinter</li> </ul>	EpsonNet Setup has det connected to your netwo [Next].	ected that the below named prir rk. Select the printer you wish t	nter(s) are already set o connect with and th	up and en click
- Select a Printer	Model Name	Status	Connection Type	MAC Add
Printer Setup	O WF-7110 Series	Network Already Setup	Wireless LAN	AC1826
Computer Setting	L655 Series	Network Already Setup	Wireless LAN	64EB8C
Setup Complete				
			Search Ag	ain
?	Cancel		Back	Next

9. ที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์จะปรากฏหน้าต่างยืนยันการเชื่อมต่อ

0.00	EpsonNet Setup				
EpsonNet Setup	Confirm Connection				
<ul> <li>Before Setup</li> <li>Select a Printer</li> <li>Printer Setup</li> <li>Computer Setting</li> <li>Setua Complete</li> </ul>	WF-7110 Series MAC Address: AC1826385FF8 Confirming if the printer is properly connected (to the network). Please wait. This may take up to 5 minutes.				
0	Cancel Back Next				

10. จะปรากฏหน้าต่างติดตั้งไดรเวอร์เสร็จสมบูรณ์ คลิก Finish



## วิธีการเพิ่มเครื่องพิมพ์ในระบบ Mac



#### 2. เลือกที่ System Preferences



3. เลือก Printers & Scanners

System Preference	es Edit	View Wind	dow Help			
••• < >		System P	references		Q Search	8
General Desktop & Screen Saver	oteo Dock	Mission Control	Language & Region	Security & Privacy	Spotlight	Notifications
CDs & DVDs Displays	Energy Saver	Keyboard	Mouse	Trackpad	Printers & Scanners	Sound
iCloud Internet Accounts	Extensions	Network	Bluetooth	Sharing		
Users & Parental Groups Controls	App Store	Dictation & Speech	Date & Time	Startup Disk	Time Machine	Accessibility
Version Cue CS4						
••• <>		Printer	rs & Scanners	3		Q Search
<ul> <li>Offline</li> <li>EPSON WF-3520 Ser</li> <li>Offline</li> <li>EPSON WF-7110 Series</li> <li>Idle, Last Used</li> <li>EPSON WF-7511 Series</li> <li>Offline</li> <li>L655 Series 192.168</li> <li>Idle</li> <li>Scanners</li> <li>EPSON GT-S55</li> </ul>						
L655 Series 192 Idle Scanners EPSON GT-S55	.168		Location: adm Kind: Epse Status: Offli	nin's MacBoo on AcuLaser ne	k Pro C2900 v3018.	102 PS
Contine C655 Series 192 C655 Series 192 Canners C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	.168 ries D Ser	✓ Share	Location: adm Kind: Epso Status: Offli this printer or A Print	nin's MacBoo on AcuLaser ne n the netwo ter sharing is	k Pro C2900 v3018. rk Sharing turned off.	102 PS g Preferences
Contine  Continue  Continue Con	.168 ries D Ser	✓ Share Default	Location: adm Kind: Epse Status: Offli this printer or A Print t printer: La	nin's MacBoo on AcuLaser ne ter sharing is ist Printer L	k Pro C2900 v3018. rk Sharing turned off.	9 Preferences

5.ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่ Kind เป็น EPSON TCPIP คลิก Add

• • •	Ad	dd
🔒 🌏 🚔		Q Search
Default IP Window	IS	Search
Name		✓ Kind
WF-7110 Series 192	.168.1.33 (IP)	EPSON TCPIP
L655 Series 192.168	i.1.35 (IP)	EPSON TCPIP
L455 (Remote)		EPSON Remote Print
FAX 192.168.1.35 (IF	2)	EPSON FAX
EPSON WF-7110 Se	ries	Bonjour
EPSON WF-7110 Se	ries	USB
Name: WF-	7110 Series 192.168.1.3	33 (IP)
Location:		
Lines ED	CON WE 7110 Parias	
Use: EP:	SON WF-7110 Series	<u> </u>
		bbA
		Add

# 6.จะปรากฏชื่อ เครื่องพิมพ์ที่ทำการ Add ขึ้นมาในระบบ

••• < >	Printers & Scanners	Q Search
<ul> <li>Offline</li> <li>EPSON WF-7110 Ser</li> <li>Idle</li> <li>EPSON WF-7511 Series</li> <li>Offline</li> <li>L655 Series 192.168</li> <li>Idle</li> <li>WF-7110 Series 192</li> <li>Idle</li> <li>WF-7110 Series 192</li> <li>Idle</li> <li>Scanners</li> <li>EPSON GT-S55</li> <li>EPSON L555 Series</li> <li>EPSON WF-3520 Ser</li> </ul>	WF-7110 Series 1 Open Print Que Options & Supp Location: Kind: EPSON WF-7110 Ser Status: Idle	92.168.1.33 (IP) ue lies ies
+ -	Default printer: Last Printer Used	
	Default paper size: A4	