

หัวข้อ : วิธีการบันทึก Memory Access ผ่าน Epson iPrint (Version 6.1.0) สำหรับ Android รองรับปริ้นเดอร์รุ่น : Epson L455/L485/L1455/WF-3521/WF-7511/WF-7611 รองรับระบบปฏิบัติการ : Android

้วิธีการ Save Photos to Memory Device ชึ่งจะต้องตั้งค่าหน้าเครื่องพิมพ์

1.ไปที่ Settings (ตั้งค่า)

2.ไปที่ File Sharing (การแบ่งปืนไฟล์)





3.ไปที่ Write access from Network

4.จะทำการตั้งค่าดังภาพ







- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



ห้วข้อ รองรับปริ้นเตอร์รุ่น รองรับระบบปฏิบัติการ : Android

: วิธีการบันทึก Memory Access ผ่าน Epson iPrint (Version 6.1.0) สำหรับ Android : Epson L455/L485/L1455/WF-3521/WF-7511/WF-7611

5.กดปุ่ม <mark>OK</mark>

6.เสียบ SD Card ที่เครื่องพิมพ์





2



สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.**0-2685-9899**

- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



** ก่อนการใช้งานเครื่องพิมพ์ผ่าน Epson iPrint ที่เครื่องพิมพ์จะต้องมีตั้งค่า Wi-Fi ให้เรียบร้อยก่อน**

<u>วิธีการใช้งาน Epson iPrint (Version 6.1.0)</u>

หมายเหตุ : ให้ทำการติดตั้ง Epson iPrint ก่อนการใช้งาน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store

1.เลือก Setting



3 📢 🛜 📶 100% 📋 17:45 Settings Q Quick settings C D) Ð Data usage Sounds and Display and notifications wallpaper S Pen Help Connections Wi-Fi



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>





3. เลือกสัญญาณ Wi-Fi ที่ด้องการเชื่อมต่อ

**ถ้าสัญญาณ Wi-Fi มีการเชื่อมต่อแล้ว จะโชว์ข้อมูล ตามรูปด้านนล่าง (สังเกตว่าจะมี สัญลักษณ์รูป 🛜 ด้านบน) แสดงว่ามีการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

| WI-FI | | : | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| Smart Automa network bands, t | Smart network switch Automatically switch between Wi-Fi and mobile networks, and also between 2.4 GHz and 5 GHz bands, to maintain a stable Internet connection. | | | | |
| Wi-Fi r | networks | | | | |
| | DIRECT-D388E114 Connected | | | | |
| | ETH-CUSTOMER Saved, Secured | | | | |
| | ETH-BO Secured | | | | |
| | ETH-CS Secured | | | | |
| | Connected to Wi-Fi network DIRECT- ETH-GUE D388E114 . Secured | | | | |



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



: วิธีการบันทึก Memory Access ผ่าน Epson iPrint (Version 6.1.0) สำหรับ Android : Epson L455/L485/L1455/WF-3521/WF-7511/WF-7611 : Android

4.หลังจากทำการเชื่อมต่อสัญญาณได้เรียบแล้ว

5.กดเลือก "Printer is not selected"

เลือกไปที่ Epson iPrint





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เทร.0-2005-5055 เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



6.เลือก **Printer** เพื่อเลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ

7.เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อ

| ← Maintenance | | ← Select Printer |
|--|----------------|--|
| Printer Printer Status | Not selected 🗲 | Local Print to a local printer on the current Wi-Fi net Searching for printers |
| Select a printer. Tap Printer to sele | ect a printer. | L485 Series 192.168.10.1 |
| Remaining Ink/To | pher | |
| Maintenance | | |
| Head Cleaning | > | |
| Nozzle Check | > | |
| Firmware Update | > | |
| Settings | | |
| Advanced Settin | gs | |
| | | |



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เทร.0-2005-9699 เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



หัวข้อ : รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : รองรับระบบปฏิบัติการ :

: วิธีการบันทึก Memory Access ผ่าน Epson iPrint (Version 6.1.0) สำหรับ Android : Epson L455/L485/L1455/WF-3521/WF-7511/WF-7611 : Android

การ : Androi





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตถูกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



หัวข้อ : วิธีการบันทึก Memory Access ผ่าน Epson iPrint (Version 6.1.0) สำหรับ Android รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : Epson L455/L485/L1455/WF-3521/WF-7511/WF-7611 รองรับระบบปฏิบัติการ : Android



12.จะปรากฏรายละเอียด แล้วกด **Transfer**



13.หน้าจอจะทำการ Writing ซึ่งสามารถดูภาพที่ SD Card





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร**.0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>

EPSON THAILAND / Feb 2017 / CS07



วิธีการ Save Photos to Mobile Device

1.เลือกฟังก์ชั่นที่ Memory Access

2.เลือก Save Photos to Mobile Device





3.เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ

← \DCIM NEXT : ↓ EOSMISC 100CANON

4.เลือกรูปที่ต้องการพิมพ์ แล้วกด Next





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



: วิธีการบันทึก Memory Access ผ่าน Epson iPrint (Version 6.1.0) สำหรับ Android : Epson L455/L485/L1455/WF-3521/WF-7511/WF-7611 • Android

5.จะปรากฏรายละเอียด แล้วกด **Transfer**

6.หน้าจอจะทำการ Reading ซึ่งสามารถดูภาพได้ใน Gallery

| ← Confirm Settings |
|---|
| Notice Do not insert or remove a memory device while copying. Do not use other applications. Number of files: 1 Total file size: 3.90 MB Folder to copy: /storage/emulated/0/eproll/ 20161020102300 |
| CHANGE A FOLDER TO COPY TRANSFER |

| ← Confirm Settings | ١ |
|--|---|
| Notice Do not insert or remove a memory device while copying. Do not use other applications. | 1 |
| Total file size: 3.90 MB | |
| Polder 0/1 | I |
| CANCEL | I |
| | |
| CHANGE A FOLDER TO COPY TRANSFER | 2 |



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เกร.0-2005-5055 เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>