

1. เปิดโปรแกรม Fax Utility ที่คอมพิวเตอร์ หรือ พิมพ์คำว่า Fax Utility ตรงช่องค้นหา (Search)

มุมซ้ายด้านนล่างของคอมพิวเตอร์



เลือก เพิ่มเครื่องพิมพ์อื่น (แฟกซ์)

AX Utility	
การรับส่งข้อมูลแห่กข้	ส่งเฉพาะใบปะหน้าเท่านั้น
เครื่องมือ	สมุดโทรศัพท์ PC-FAX
	บันทึกการรับส่งข้อมูลแฟกซ์
การตั้งค่าแท่กซ์	การสังค่า PC-FAX
	การตั้งค่าแห่กซ์สำหรับเครื่องหัมพ์
	เพิ่มเครื่องพิมพ์อื่น (แต่กน์)
อีนา	



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



3. เลือกรุ่นที่ต้องการจะติดตั้ง กด ตกลง

ตัดทั้งไดรเวอร์ PC-FAX	× 1
เลือกรุ่นที่ท่านต้องการจะติดตั้ง	
	
L565 Series	
ตกลง	ยกเล็ก
Siziera	

4. เลือก Port เครื่องพิมพ์ที่ต้องการ แล้วกด **ถัดไป**

อกเป้าหมายการ	กหิมพ์ (พอร์ค)
เอริต	เครื่องพิมพ์
158007	EPSON L565 Series



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>

EPSON THAILAND / Feb 2017 / CS07



5. กด **ติดตั้ง**

ติลตั้งไลรเวอร์ PC-FAX		— X — 1			
ใดรเวอร์ PC-FAX ถูกติดตั้งหร้อมการตั้งค่าต่อไปนี้					
ชื่อเครื่องพิมพ์	:	EPSON L565 Series			
วิธีการเชื่อมต่อ	•	US8			
พอร์ด	ł	US8007			
	_				
<ข้อนกลับ	_	คิดตั้ง ยกเล็ก			

6. ติดตั้งไดร์เวอร์ PC-FAX เสร็จสมบูรณ์ กด ตกลง

ดีลช้มไลรเรอร์ PC-FAX	x
การคิดตั้งไดรเวอร์ PC-FAX เสร็จสมบูรณ์	
ดกรง	



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>