

<u>สำหรับรุ่น L100 , L200 , L800</u> (ต้องกดจากหน้าเครื่องพิมพ์เท่านั้น)

1. ปิดเครื่องพิมพ์



2. ใส่กระดาษที่เครื่องพิมพ์



กดปุ่มสัญญาลักษ์หยดหมึก () ค้างไว้ พร้อมเปิดเครื่อง () หลังจากไฟปุ่มเปิดเครื่องติด

ให้กดค้างไว้อีก 3 วินาที แล้วจึงเอามือออก





สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899 เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ <u>www.epson.co.th</u>



4. จะแสดงข้อความดังนี้



- 1. แสดงเวอร์ชั่นของ Firmware
- 2. แสดงปริมาณงานพิมพ์ทั้งหมดของเครื่องพิมพ์

<u>สำหรับรุ่น L110 , L210 , L300 , L350 , L355</u>

- วิธีที่ 1 วิธีเดียวกับรุ่น L100 , L200 , L800
- วิธีที่ 2 ผ่านไดร์เวอร์







Troubleshoot Remove device

Properties

3. เลือก " การบำรุงรักษา " และเลือก " ทดสอบการพิมพ์ "

🖶 EPSON L355 Series on 172.16.80.70 Printing Preferences x ระบบการพิมพ์ ลักษณะการพิมพ์ การบำรุงรักษา A ทดสอบการพิมพ์ EPSON Status Monitor 3 X ทำความสะอาดหัวพิมพ์ กำหนดสถานะพรินเตอร์ AA การปรับตำแหน่งของหัวพิมพ์ Co ทำความสะอาดแบบขั้นสูง การตั้งค่าเอ็กซ์เทน รายการคอยงานพิมพ์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ส่วนชื่อเพิ่ม Þ การจัดการงานพิมพ์ ภาษา ไทย (Thai) • Version 1.51.00 บริการด้านเทคนิค OK Cancel Apply Help สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ EPSON โทร.**0-2685-9899** เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ www.epson.co.th EPSON THAILAND / Mar. 2012



4. เลือก "พิมพ์"



5. จะแสดงข้อความดังนี้

Serial Number	S45K000137
Firmware Version	XD11CC 3E 3E
A-las Dans	
Color Pages	570
B/W Pages	195
Blank Pages	7
Brank Tuges	1
Total Pages	772
XD11CC QP120A49	



สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899

- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



<u>สำหรับ Mac OS X</u>

1. คลิก Apple > System preferences



2. ดับเบิ้ลคลิก Print & Scan



3. ดับเบิ้ลคลิกที่ไดร์เวอร์

000	Print & Scan	
Show All	Q	
EPSON Epson Stylu	Print Scan	
EPSON L110 Series	EPSON L355 Series-2	
EPSON L200		
Offline EPSON L355 Series	Open Print Queue	
	Options & Supplies	
ePSON L355 Series-2	Location: admin's Computer	
EPSON L355 Series-3	Kind: EPSON L355 Series	
EPSON LQ-300+	Status: Idle	
EPSON LQ-310		
Paused FDCON ME 201 Corior	Share this printer on the network Sharing Preferences	
+ -	A Printer sharing is turned oπ.	
Def	ault printer: EPSON WF-3520 Series 🗘	
Default	: paper size: 🗛 🗘	
n		
Uick the lock to prevent furth	ier changes.	
FROOM	 สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ 	
EPSON	ไทร.0-2685-9899 • เวลาทำการ ∶ วับจับทร์ – ศกร์ เวลา 8.30 – 17.30 บ.ยกเว้บวับหยุดบักขัดฌ	กษ์
Line	• <u>www.epson.co.th</u>	_



4. เลือก " Printer Setup "

000	cå E	PSON L355 Series-2		
Delete Hold Job Info	Pause Printer Supply Level	s Printer Setup		Printer Scanner
e	inter Ready			
Status	Name	Sent	Completed	

5. เลือก " Utility " และเลือก " Open Printer Utility "

000	Series-2
Delete	Image: Supply Levels Image: Supply Levels
6	General Driver Supply Levels Utility Open Printer Utility
	Print Test Page Clean Print Heads
Sta	
	CancelOK



- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



6. เลือก "Nozzle Check "



7. เลือก " Print "

000		Epson Printer U	Itility 4	
EP	SON	EPSON L355 Seri	ies-2	
Q	Nozzle Che	ck		
To per compu paper	form a nozzle (iter. Also make feed. Click [Prir	heck, make sure that the sure that A4 or Letter size tt] to print a nozzle check	e printer is on and connected to the ce plain paper is loaded in the rear c pattern or click [Cancel] to quit.	
			Cancel Print	



สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ รัฐร อ วรรร ออออ

- โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



8. จะแสดงข้อความดังนี้

 		and the owner water w
 	2	
 	_	

Serial Number Firmware Version

Color Pages B/W Pages Blank Pages Total Pages XD11CC.3E.3E 570 195

S45K000137

7 772

XD11CC QP120A49



สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899 เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ <u>www.epson.co.th</u>