วิธีการตรวจสอบและทำความสะอาคหัวพิมพ์ เครื่องพิมพ์รุ่น m L800 สำหรับ m Mac~OS

<u>เมื่องานพิมพ์มีความผิดปกติ</u>

เมื่อมีสีของงานพิมพ์ขาดหายไป หรือมีเส้นขาวเกิดบนผลงานพิมพ์ ควรทดสอบระบบการทำงานของหัวพิมพ์



03	Finder	File	Edit	View
Al Sc Al	bout This oftware Up pp Store	Mac odate		
S	stem Pref	erence	es	
D	ock			•
Lo	ocation			•
Re	ecent Item	ıs		►
Fo	orce Quit I	Finder	70	80
SI	eep			
Re	estart			
Sł	ut Down.			
Lo	og Out ad	min	0	жQ

2.คลิก Print and Scan (สำหรับ Mac 10.7)... (หรือเลือก Print and Fax สำหรับ Mac 10.6)



3. ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องพิมพ์

Printers EPSON L800 ดับเบิ้ลร	ลลิก	EPSON L800		
EPSON WP-4011 Series Idle EPSON WP-4011 Seri Idle, Last Used		Open Print Que Options & Supp	lies	
	1	ocation: admin's Computer Kind: EPSON L800 Series Status: Idle		
+ -	Share Share	this printer on the network	Sharing Preferen	ces
Defau	It printer:	Last Printer Used	:	

4.จะปรากฎหน้าต่างดังรูป คลิกที่ Printer Setup

Belete Hold Job Info	Pause Printer Supply Leve	EPSON L800		
\$	rinter Ready			
Status	Name	Sent	Completed	

5.คลิก Utility จากนั้นคลิก Open Printer Utility

000	EPSON L800
Delete Hold Job Info	Ause Printer Supply Levels Printer Setup
	General Driver Supply Levels Utility
0	Open Printer Utility Print Test Page
Stat	Clean Print Heads
	Cancel OK
	10.2

6.คลิก Nozzle Check



7.คลิก **Print**



8.จะแสดงหน้าต่างกำลังพิมพ์แบบทดสอบ

000	Epson Printer Utility 4
EP:	Processing
To perform a noz computer. Make paper position; o that A4 or Letter a nozzle check p	zzle check, make sure that the printer is on and connected to the sure that the CD/DVD tray is removed and the front tray is in the therwise "Nozzle Check" cannot be performed. Also make sure size plain paper is loaded in the sheet feeder. Click [Print] to print attern or click [Cancel] to quit.
	Cancel Print

9. การเปรียบเทียบงานพิมพ์

<u>ลักษณะที่ 1</u> คือระบบการพิมพ์ปกติ ให้เลือกปุ่ม **Finish**

<u>ลักษณะที่ 2</u> คือระบบการพิมพ์ผิดปกติ ให้เถือกปุ่ม **Clean** เพื่อทำขั้นตอนต่อไป

00	Epson Printer Utility 4
EPSON	EPSON L800
Nozzle C	heck
1	
0	
Upper: Good Lower: Cleaning needed	d
Compare the printe has broken lines, cl	d pattern with the sample above. If the nozzle check pattern lick [Clean]. Click [Finish] to quit.
Clean	Finish

10.ตรวจสอบที่เครื่องพิมพ์ด้องหมุนตัวล็อคไปที่รูปขณะที่พิมพ์ 🖨 จากนั้นคลิก Start



11.จะปรากฎหน้าต่างกำลังทำความสะอาคหัวพิมพ์



12.คลิก Print Nozzle Check Pattern เพื่อพิมพ์แบบทคสอบ จากนั้นทำตามขั้นตอนตามข้อ10 ถึง ข้อ12

000	Epson Printer Utility 4	
EPSO	EPSON L800	
Head C	eaning	
The cleaning cyc Nozzle Check Pa	e is finished. To verify that the cleaning was effective, click [Pri tern].	nt
Print Nozzle	Check Pattern Finis	h

หมายเหตุ :

- การทำความสะอาดหัวพิมพ์จะใช้น้ำหมึกจากทุกตลับ ดังนั้นควรทำความสะอาดหัวพิมพ์ เมื่อคุณภาพการพิมพ์ลดลงเท่านั้น

- ถ้าคุณภาพการพิมพ์ยังไม่ดีขึ้น หลังจากการทำความสะอาด 2 รอบ ให้ปัดเครื่องพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 5-10 นาที

จากนั้นทำความสะอาดหัวพิมพ์อีกครั้งถ้าคุณภาพงานพิมพ์ยังไม่ดีขึ้นให้ทำ <u>"Power Ink Flushing"</u> หรือ<u>"ทำความสะอาดแบบขั้นสูง"</u> แต่วิธีการดังกล่าว ไม่ ควรเกิน2ครั้ง หากเกิน 2 ครั้ง อาจทำให้แผ่นซับหมึกเต็มให้ติดต่อสูนย์บริการเอปสันทั่วประเทศไทย

**วิธีการ Power Ink Flushing

1.คลิก Power Ink Flushing

000	Epson Prin	ter Utility 4	
EPSO	EPSON L800		Version 9.00 (9.00)
*	Connected Ready		
	2		Update
EPSON Status Monitor	Nozzle Check	Head Cleaning	AAA Print Head Alignment
Power Ink Flushing	Ink Tank Utility		
Printer List			

2.คลิก **Next**



3.ตรวจสอบที่เครื่องพิมพ์ต้องหมุนตัวลีอคไปที่รูปขณะที่พิมพ์ 📼 จากนั้นคลิก Next



4.คลิก **start**



5.จะปรากฏหน้าต่างกำลังทำความสะอาดหัวพิมพ์



6.กลิก Print Nozzle Check Pattern เพื่อพิมพ์แบบทดสอบ

000	Epson Printer Utility 4	
EPSO	EPSON L800	
Power	Ink Flushing	
Power Ink Flushi To check that in	ng is complete. k flushing was effective, click [Print Nozzle C	heck Pattern].
Print Nozzle	Check Pattern	Finish

** ถ้าคุณภาพงานพิมพ์ยังไม่ดีขึ้นให้ปีคพักเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที หากยังไม่ดีขึ้นแนะนำติดค่อสูนย์บริการเอปสันทั่วประเทส