วิธีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ L100,L200 ครั้งแรก

้ข้อควรระวัง : - ห้ามเชื่อมต่อสายไฟและสาย USB ก่อนการเติมน้ำหมึก - ดึงเทปกาวสีฟ้าที่ติดหัวพิมพ์ออกก่อนเปิดเครื่องพิมพ์

1. แกะวัสดุกันกระเทือนออกทั้งหมด รวมถึง บริเวณหัวพิมพ์ภายในเครื่อง ดังจุดที่ 3



2. ยกชุดตลับหมึกออกจากข้างเครื่องพิมพ์ โดยการยกขึ้นตรงๆ แล้ววางลงระนาบ เดียวกับพื้น ดังขั้นตอนที่ 3





3. เปิดฝาครอบชุดตลับน้ำหมึกออก



กำเตือน : ห้ามดึงและวางชุดตลับน้ำหมึก ในลักษณะบิดหรือฝืนท่อน้ำหมึก

4. ดึงจุกปิดตลับน้ำหมึกออก



ดึงฝาจุกขวดน้ำหมึกออก ---> เปิดฝาขวด
 จากนั้นแกะสติกเกอร์ปิดผนึกออก ---> ปิดฝาขวด

6. เดิมน้ำหมึกให้ครงกับสัญลักษณ์หน้าขวดหมึก และ ควรเติมหมึกให้หมดขวด



7. เมื่อใส่น้ำหมึกครบทุกสีแล้ว ให้ปัดจุกตลับน้ำหมึกกลับเข้าที่ให้แน่น





<u>คำเตือน</u> : เมื่อเติมน้ำหมึกเรียบร้อยแล้ว<u>อย่าทิ้งขวดหมึก</u> เนื่องจากจะต้องใช้ ID ที่แสดงอยู่ข้างขวด ในขั้นตอนการติดตั้งไดร์เวอร์

8. เมื่อปิดจุกตลับหมึกแล้วปิดฝาครอบตลับหมึกขึ้น



9. ยกชุดตลับหมึกขึ้นแล้ววางให้เข้าตัวล็อกที่ตัวเครื่อง ดังรูป



คำเตือน : ก่อนพิมพ์ ควรตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าได้ยกชุดตลับหมึกกลับเข้าที่เครื่องพิมพ์แล้ว และห้ามวางตลับหมึกราบกับพื้นขณะพิมพ์งาน หรือ ห้ามให้ดำแหน่งของชุด ตลับหมึกสูงหรือ ต่ำกว่าตัวเครื่อง



10. เชื่อมต่อสายไฟ และเสียบปลั๊กโดยยังไม่ต้องเปิดเครื่องพิมพ์



การติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์



ข้อสังเกต : ในการใช้เครื่องพิมพ์ ท่านต้องใส่ ID หมึกพิมพ์ที่แสดงอยู่ข้างขวด แต่ละขวดในขั้นตอนการติดคั้งไคร์เวอร์ลงกอมพิวเตอร์ รวมถึง การเติมน้ำหมึก

คำเตือน : ห้ามต่อสาย USB จนกว่าจะได้รับคำแนะนำให้เชื่อมต่อ ในขั้นตอนการติดตั้งไดร์เวอร์

หมายเหตุ : ID ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขรวมกันทั้งหมด 13 หลัก



คำเตือน : ห้ามต่อสาย USB จนกว่าจะได้รับคำแนะนำให้เชื่อมต่อ ในขั้นตอนการติดตั้งไดร์เวอร์

1. ใส่แผ่นซีดีไคร์เวอร์ เพื่อเริ่มการติดตั้ง



2. จะปรากฏหน้าจอการติดตั้งให้เลือกภาษา จากนั้นเลือก ติดตั้งอย่างง่าย



3. จากนั้นให้เลือก เห็นด้วย แล้วกดปุ่ม **ถัดไป**



4. คลิกปุ่ม ติดตั้ง



5. ให้รอการติดตั้งซอฟต์แวร์ ประมาณ 5-7 นาที



6. คลิกปุ่ม **Finish**



7. จากนั้นให้รอประมาณ 1-2 นาที จนกระทั่งขึ้นหน้าจอต่อไป



8. เมื่อขึ้นหน้าจอให้เชื่อมต่อสาย USB ให้เชื่อมต่อสาย USB ระหว่างเครื่องพิมพ์ และคอมพิวเตอร์ จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์ (จะต้องเป็นเครื่องที่ทำการใส่น้ำหมึก ครบทุกตลับแล้วเท่านั้น)จากนั้นให้รอจนกว่าจะปรากฏหน้าจอต่อไป ตามขั้นตอนที่ 9

E Epsen Install Hwi	20 0
E Install Navi	. โปรดเชื่อมต่อสาม USB หลัวเปิดครื่องกับทั
 tansorratitures. cronstanta charaction chait chait chait chait chait 	ridédesion ¹ u PC en rédourningung 2 unit
	sen fey

9.เมื่อขึ้นหน้าจอ "หมึกกำลังติดตั้ง" ให้กดปุ่ม ถัดไป



10. จากนั้นให้ใส่ ID หมึกพิมพ์ 13 หลัก จากข้างขวด ให้ตรงกับสีและเลข ID หมึกพิมพ์ให้ถูกต้อง

มีกกำลังพิดทั้ง					
ป้อนดำเลข 13 ด้า ข้อควรทราบ: รหัว	ว เพื่อกำหนดหหัสไว่ ขอกกำหนดให้ใช้ได้	ทักษาสหมึกแต่สะ เพียงครั้งเดียว	nov		Я
ดไหรินอมเซียว					Å
สีเหลือะ					
ສີມ່າະພາະເຈັນ					
âm					
ດລັກນຸ່ມ (ດັດໄປ) ເ	หือเริ่มการตัดตั้งหน่	in			
			ด้านหลัง	Antu	- รกเล็ก

11. เมื่อใส่ ID หมึกพิมพ์ถูกต้องแต่ละสีแล้วจะมีเครื่องหมาย П (สีเขียว) ขึ้นด้านหลัง ตามตัวอย่าง หากใส่ครบแล้วให้กดปุ่ม **ถัดไป**

หมึกกำลังพิดตั้ง						X
ป้อนดัวเลข 13 ด้ว ข้อควรทราบ: รหัว	เพื่อกำหนด อุกกำหนดให้	เพิ่สให้กับขว ปีชัได้เพื่องค	ดหมิกแต่สะร พื้งเดียว	8.94		A
สีน้ำเงินออเซียว	XXX	xxx	XXX	XXXX	~	8.
	ขหัสนี้สามารถใช้ได้					
สีเหลือง	XXX	XXX	XXX	XXXX	V	-
	จหัสนี้สามา	หกใช้ได้				
สีม่วงแดงเข้ม	XXX	XXX	XXX	XXXX	V [
	จหัสนี้สามารถใช้ได้					
ân	XXX	XXX	XXX	XXXX	×	
	หัสไสนา	ารกใช้ได้				
ດລັດປຸ່ມ (ຄັດໄປ) ເ	พื่อเริ่มการตัด	เดือหมัก				
				ด้านห	ás den te	ปราเล็ก

12. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ "หมึกกำลังติดตั้ง" ให้รอประมาณ 20 นาที หรือรอกระทั่ง ควงไฟ ปุ่ม Power ติดสีเขียวค้างแล้วจึงกดปุ่ม ตกลง ห้าม คึงปลั๊กไฟ , สาย USB หรือปิดเครื่องพิมพ์ขณะหมึกกำลังติดตั้ง



13. คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น การติดตั้ง

