

รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7, XP

Windows 7 ไปที่ Start - - > Devices and Printers คลิกขวาที่ไอคอน EPSON L110 Series เลือก Printing preferences 1 <u>Windows XP</u> ไปที่ Start - - > Printers and Faxes คลิกขวาที่ไอคอน EPSON L110 Series เลือก Printing preferences



2. จะปรากฏหน้าต่าง Printing preferences ดังรูป

<u>ระบบการพิมพ์ : Main</u>



English Version



ขนาดกระดาษ / Document Size : เลือกขนาดกระดาษที่ต้องการ จัดวางเอกสาร / Orientation : แนวตั้ง(Portrait) / แนวนอน(Landscape)

	plain papers 👻	กระดาษธรรมดา 🔻
	plain papers	กระดาษธรรมดา
	Epson Matte Epson Premium Glossy	กระดาษเอปสินผิวด้าน กระดาษเอปสับผิวบันคุณกาพสง
ชนิดกระดาษ / Paper type	Envelope	ช่องจุดหมาย

<mark>ลักษณะงานพิมพ์ / Quality :</mark> เลือกลักษณะงานพิมพ์ที่ด้องการ หรือเลือก ค่ากำหนดเพิ่มเดิม เพื่อปรับดั้งค่าดามด้องการ เลือกสี / Color : เลือกโหมดสีที่ต้องการ

การพิมพ์ 2 หน้า / 2 Sided Printing : เลือกเพื่อใช้งานโหมดการพิมพ์ 2 หน้า หากต้องการตั้งค่าเพิ่มเติม

คลิกที่ ^{ปรับแต่ง...}จะแสดงหน้าต่างดังรูป EPSON line

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.**0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



หัวข้อ รองรับปริ้นเตอร์รุ่น รองรับระบบปฏิบัติการ

รุ่น : (ดิการ : Windows 7, XP



้<mark>จำนวนสำเนา / Copies :</mark> เลือกจำนวนสำเนา และรูปแบบการพิมพ์ที่ต้องการ เช่น "ทีละชุดสำเนา″ จะพิมพ์เรียงทีละชุดออกมาให้ หรือ "ย้อนจากหลัง″ จะพิมพ์จากแผ่นสุดท้ายออกมาก่อน



แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ / Print Preview ลดระดับเสียงขณะพิมพ์ / Quiet Mode การจัดการงานพิมพ์ / Job Arranger Lite

แสดงค่ากำหนด / Show Setting : จะแสดงค่ากำหนดปัจจุบันทั้งหมด

เพิ่ม/ลบ เพื่อกำหนด...

📃 🗄 คลิกที่นี่หากต้องการบันทึกการตั้งค่ารูปแบบต่างๆ

. 5 19 1				
กำหนด โดยมู โช				
ทางลัดการพืมพ์			ชื่อ	
🖹 เอกสาร - รวดเร็ว			Test 1	
🗏 เอกสาร - คุณภาพมาตรฐาน			ไอคอน	
🔠 เอกสาร - คุณภาพสูง				
12 Ianans - 2-Up				
📋 เอกสาร - ส์เทา รวดเร็ว			•	۴
🖾 เอกสาร - เหาดำ			รายละเอียด	
🛷 Test 1				*
				Ŧ
			วัน และ เวลา	
			24/10/2556 9:31:12	
แสดง ช่อน	ลบ กลับสู่ค่าเริ่มต้น]		บันทึก
ราชการ	ด่ากำหนดปัจจุบัน		ด่าที่บันทึก	<u>^</u>
ประเภทกระดาษ	พีตกระดาษด้านหลัง		พีดกระดาษด้านหลัง	E
ขนาดกระดาษ	Letter 8 1/2 x 11 1		Letter 8 1/2 x 11 นั้ว	
พิมพ์ไร้ขอบ	ไม่ใช้		ไม่ใช้	
จัดวางเอกสาร	แนวตั้ง		แนวตั้ง	
ชนิดกระดาษ	กระดาษธรรมดา		กระดาษธรรมดา	
ลักษณะงานพืมพ์	มาตรฐาน		มาตรฐาน	-
ราหละเล็หออดเอาแ				*
			10	dauarata



สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ

- โทร**.0-2685-9899**
- ี เวลาทำการ :วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

2



2

ลักษณะการพิมพ์ : More Options

lepson L110 Series Printing Preferences	s EX	🖶 EPSON L110 Series Printing Preferences	;	×
ระบบการพิมพ์ ลักษณะการพิมพ์ การปารุงรั	ักษา	Main More Options Maintenance		
หางลัดการพืมพ์	ขนาดกระดาษ Letter 8 1/2 x 11 นั้ว 🔹	Printing Presets	Document Size	Letter 8 1/2 x 11 in 💌
เพิ่ม/ลบ เพื่อกำหนด	ทางออกกระดาษ เช่นเดียวกับขนาดเอกสาร 🔻	Add/Remove Presets	Output Paper	Same as Document Size 🔹
 เอกสาร - รวดเร็ว เอกสาร - คุณภาพมาตรฐาน เอกสาร - คุณภาพสูง เอกสาร - 2-Up เอกสาร - 2-Up เอาสาร - สับทรรดเร็ว 	📄 เห็ม/ลดขนาล เอกสาร 💿 หอลิทนโกระดาช 💿 การะรูม 👘 % ปรับค่าสิ		Reduce/Enlarg Fit to Page Color Correction	ge Document
🕮 เอกสาร - เทาตำ		菌 Document - Grayscale	Automatic	Custom Advanced
	พัมพ์ลารน้ำ "ไม่ใช้สายน้ำ " เห็ม/ลบ ปรับแต่ง มีรับแต่ง		Watermark	None V Add/Delete Settings Settings Settings
	คำกำหนดส่วนเห็มเด็ม ทนนเมืององคา ♥ หันท์ความเร็วสูง กลัมชายไปขวา		Additional Setting Rotate 180	s o
กลับสู่ค่าเริ่มต้น	แสดงค่ากำหนด	Reset Defaults		Show Settings
	OK Cancel Apply Help		ОК	Cancel Apply Help

ขนาดกระดาษ / Document Size : เลือกขนาดกระดาษที่ต้องการ ทางออกกระดาษ / Output Paper : เลือกขนาดกระดาษที่ใช้พิมพ์

<mark>เพิ่ม / ลดขนาด เอกสาร์ :</mark> เลือกเพื่อปรับขนาดกระดาษตามต้องการ "พอดีหน้ากระดาษ″ หรือ "การซุม″ สามารถเพิ่มลดขนาดได้ตั้งแต่ 10 – 400 %

📝 เพิ่ม/ลดขนาด เอกสาร				
🔘 พอดีหน้ากระดาษ	🔘 การชุ่ม	10	▲ ▼	%

้**ปรับค่าสี่ / Color Correction :** มีให้เลือก 2 หัวข้อคือ "อัตโนมัติ″ หรือ "กำหนดเอง″ หากเลือกกำหนดเอง สามารถคลิกที่ _______กำหนดการพิมพ์ขึ้นสูง... จะแสดงหน้าต่างเพื่อปรับตั้งค่าสีดังนี้

1	ปรับด่าสื						
	การจัดการค่าสั ด การจัดการค่าส์ PhotoEnhanc	al ie				_	
	 ICM ไม่มีการปรับค่ 	าลี					A second
	โหมดสี	EPS	DN Vivid	•	· unitaria martina de la construcción de la constru	<u></u>	A CARACTERISTIC CONTRACTORS
	รปแบบการจัดก	การค่าสื			< ภาพปัจจุบ้	Ĩu>	<ภาพที่ปรับแต่ง>
	🥥 ວາກລຸມສັ		🔘 ແດນເລື່ອນ				Y
			กลับสู่ค่า	แร็มต้น		G	R
	ความสว่าง	0	ņ	+			
	ความเข้ม	0	Ģ	+		c	м
	ความสด	0	Ģ	+			В
	ความเข้ม	0	ņ	+		แนวนอน 0	แนวตั้ง 0 💉
						9081	อกเล็ก ดำแนะนำ
	ſ	ตัวเลือกเ	สริมรูปภาพ				
		🔽 เพิ่มเพื่	່າບ້າງສາວາ				
		ลดต	าแดงภาพถ่าย				
		ตก	ลงย	เกเล็ก	ดำแนะนำ		
Sussion / Image Ontio	nc ·						
· / mage optio							



สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ

- โทร.**0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

•



ตอร์รุ่น : ปฏิบัติการ : Windows 7, XP



พิมพ์**ลายน้ำ / Watermark :** สร้างbackground ลายน้ำได้จากหัวข้อนี้



- 1. พิมพ์ลายน้ำ / Watermark : เลือกข้อความมาดรฐานที่มีในไดร์เวอร์
- 2. เพิ่ม/ลบ.../ Add/Delete : จะแสดงหน้าต่าง ``กำหนดลายน้ำโดยผู้ใช้″

 รูปแบบ "ข้อความ" ชื่อ ใส่ข้อความ คลิก "บันทึก" จะปรากฏชื่อที่สร้าง 	5.—	กำหนดลายน้ำโดยผู้ใช้ รูปแบบ 1.	 ทำหนดลาย รูปแบบ	เง่าโดยมู่ใช้ ─ ข้อความ Epson BMP EPSON Msg	OBMP 1.	6.	 รูปแบบ "BMP" ชื่อ เลือกไฟล์ที่ต้องการ จะปรากฏชื่อไฟล์ที่เลือก บันทึก จะปรากฏชื่อที่สร้าง
	2	ชื่อ Epson	ชื่อ	Epson BMP		2.	
	3	ข้อความ Epson Hotline	ชื่อไฟล์	:thrpornpan\De	sktop_2013-10-25_	4.	
	4	มันทึก ลบ เลือก ดกลง ธกเล็ก ศำแนะนำ	5. ມັນນໍ ແກ່	ก็ก ลบ ลง ยกเล็ก	(เลือก ศานนะนำ	3.	

3. ปรับแต่ง.../Settings...: จะปรากฏหน้าต่างให้ปรับตั้งค่าลายน้ำดังรูป

Vatermark		
Position K C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Watermark Text File Color Density Font Style Angle	BPSON Mog Epson Holline Browse Browse Ught Dark DokChampa Vodefine Cricle Square -30 Degree
Layering Front	-	- +
Size +		
Print on First Page only		
		OK Cancel Help

- 4. หัว หรือ ท้าย / Header/Footer : คลิกเพื่อใช้งานฟังก์ชั่นนี้
- 5. ปรับแต่ง.../Settings...: จะแสดงหน้าต่างการตั้งค่ากำหนด หัว หรือ ท้าย

การตั้งด่ากำหนด หัว หรือ ก่	ที่ข	
มุมบนช้าย	ตรงกลางบน	มุมบนขวา
ไม่ใช้ลายน้ำ 🔻	ชื่อผู้ใช้งาน	 ชื่อคอมพิวเตอร์
มุมล่างซ้าย	ตรงกลางล่าง	มุมล่างขวา
วันที่ 🔻	วันที่ หรือ เวลา	 ไม่ใช้ลายน้ำ ▼
กลับสู่ค่าเ	ริ่มต้น ตกลง	ยกเลิก ดำแนะนำ



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร.0-2685-989**9**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



็นเตอร์รุ่น : บบปฏิบัติการ : Windows 7, XP

<mark>ค่ากำหนดส่วนเพิ่มเติม / Additional Settings :</mark> สามารถเลือกได้ดังนี้

ด่า

ากำหนดส่วนเพิ่มเติม	Additional Settings
📝 หมุน180 องศา	📝 Rotate 180°
📝 พิมพ์ความเร็วสูง	📝 High Speed
📝 กลับซ้ายไปขวา	📝 Mirror Image

แสดงค่ากำหนด
: คลิกเพื่อดูค่ากำหนดทั้งหมด

<u>การบำรุงรักษา : Maintenance</u>

🖶 EPSON L110 Series Printing Preferences	—	🖶 EPSON L110 Series Printing Preferences	
ระบบการพิมพ์ ลักษณะการพิมพ์ การปารุงรักษา		Main More Options Maintenance	
เลือนการพัมพ์ EPSON Status Monitor 3		Nozzle Check	EPSON Status Monitor 3
ทำหนดสถานะพรินเดอร์		Head Cleaning	Monitoring Preferences
AA การปรับสาแหน่งของหัวพันท์		A·A Print Head Alignment	
ทำความสะอาดแบบขึ้นสูง การตั้งค่าเอ็กขั้งหน		Power Ink Flushing	Extended Settings
ทำความสะอาด Paper Guide รายการคอยงามพิมพ์		Paper Guide Cleaning	Print Queue
การจัดการงานหันท์ ย่อมูลเครื่องหันต์และอุปกร	ณ์ส่วนชื่อเพิ่ม	Job Arranger Lite	Printer and Option Information
ภาษา โทธ (Tha) 💌 🛞 อัพเดร	าชอฟต์แวร์	Language (English (English)	▼ 🛞 Software Update
Version 1.51.00	านเทคนิค	Version 1.51.00	Technical Support
OK Cancel Apply	Help		DK Cancel Apply Help

ทดสอบการพิมพ์ / Nozzle Check : คลิกเพื่อทดสอบระบบฉีดพ่นหมึก



*<mark>ทำความสะอาดหัวพิมพ์ / Head Cleaning :</mark> คลิกเพื่อทำความสะอาดหัวพิมพ์ เมื่อเกิดปัญหาหัวพิมพ์อุดตัน

การปรับดำแหน่งของหัวพิมพ์ / Print Head Alignment : คลิกเพื่อปรับแนวการพิมพ์ กรณีเกิดปัญหาดังรูป 🗛 A

*ทำความสะอาดแบบขั้นสูง / Power Ink Flushing : คลิกเพื่อทำความสะอาดขั้นสูง กรณีทำความสะอาดแบบธรรมดาไม่หาย

<mark>ทำความสะอาด Paper Guide / Paper Guide Cleaning :</mark> คลิกที่ Cleaning เพื่อทำความสะอาดภายในตัวเครื่อง กรณีมีหมึกเลอะ ขั้นตอนนี้ เครื่องพิมพ์จะให้ป้อนกระดาษ A4



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร**.0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 - www.epson.co.th

5



หัวข้อ รองรับปริ้นเตอร์รุ่น 2

: หน้าต่าง Printing Preference รุ่น L110

รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7, XP



การจัดการงานพิมพ์ / Job Arranger Lite : คลิกเพื่อใช้งานโปรแกรม Job Arranger Lite

EPSON Status Monitor 3 : คลิกเพื่อดูสถานะเครื่องพิมพ์

กำหนดสถานะพรินเตอร์ / Monitoring Preferences : จะแสดงหน้าต่างตั้งค่าการเดือน

กำหนดสถานะพรินเตอร์ : EPSON L110 Series	?	×	Monitoring Preference	s : EPSON L110	Series	? X
เปิด/ปิดการแจ้งเดือน			Select Notification			
รายการแจ้งเดือน	แจ้งเดือนที่หน้าจอ	^	Event	Sc	reen Notification	•
มิ ผิดพลาด พบข้อผิดพลาดในการต่อเชื่อมกับเครื่อ	ใช้ ไม่ใช้	E	Error	Or	1 #	=
🗹 การเลือกเครื่องพิมพ์เออเรอร์	ใช้		Printer Selection E	innor Or	" 1	
🗆 คลับหมึกใกล้หมด	ไม่ใช้	-	Ink Low	of	ff	-
🔲 ด้วอย่างข้อความการแจ้งสถานะ	ด่าเริ่มต้น		Simple status notific	ation	Default	
เลือกไอคอน Shortcut		_	Select Shortcut Icon			
🌼 📃 ไอดอน Shortcut	ທັງອຍ່ານ		🏐 📃 Shortcut Icor	n	Example	
	<	£ E				
ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Shortcut เพื่อแสดงสถาง	มะของเครื่องพิมพ์		Double-clicking the Sh Window.	ortcut Icon oper	ns the Printer Statu	5
🥅 อนุญาตให้ดูสถานะเครื่องพิมพ์ผ่านระบบเครือข่	าย		Allow monitoring of s	hared printers		
📝 แสดงข้อเสนอของเอปสั้น			Display Epson Offers			
🔲 ให้ข้อมูลการใช้งานกับเอปสัน			Share my usage info	mation with Eps	on	
ตกลง ยกเล็ก	ดำแนะนำ		ОК	Cancel	Help	

การตั้งค่าเอ็กข์เทน / Extended Settings : คลิกเพื่อตั้งค่าเพิ่มเติม

การดังค่าเอ๊กซ์เทน	Extended Settings
ດາະຕຳນາມສຄ້າ ອ້ານເຄັ່ງປະທະການເວັນສູງ ⊈ EPSON Status Monitor 3	Settings High Speed Copies Cable EPSON Status Monitor 3
🥅 การแยกหน้า	Separator Page
 ใช้ spool RAW datatype โหมด Page Rendering เห็นหน่อม Bitmap เห็นแน่นที่ว่าง เปลี่ยนห่าดรามละเลือดมาดรฐาน Refine screening pattern คลักเลือกเพื่อให้สามารถติมห่านร่านรบพลายสำเนา ได้เร็วขึ้น ได้เริ่มอร์ที่ต่องการใช่งามลอลต่ะ ยังค่า paper source 	Always Spool RAW Datatype Page Rendering Mode Print as Bitmap Skip Blank Page Change Standard Resolution Refine screening pattern Allow Applications to Perform ICM Color Matching Always Use the Driver's Paper Source Setting
ออฟเชท มน	Top 0 (0. tmm) -300 300
ช้าย (0.1มม.) -300 300	Left 0 (0.1mm) -300 300
กลับสู่ค่าเริ่มต่น ตกลง ธกเล็ก ตำแนะนำ	Reset Defaults OK Cancel Help



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร.**0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

6



2 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7, XP

รายการคอยงานพิมพ์ /Print Queue : คลิกเพื่อดูคิวงานที่สั่งพิมพ์

ข้อมูลเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ส่วนชื้อเพิ่ม /Printer and Option Information : จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

ข้อมูลเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ส่วนชื่อเพิ่ม	Printer and Option Information
เวลาการยิดไฟ	Power Off Timer
ดำกำหนดปัจจุบันของเครื่องพันท์ : - ขั้วโมง	Current Printer Setting : - hours
4 ขั้วโมง ซ do	
รำนวนแต่งกระดาษที่สะข้าไปในตร้อกกับก์	Number of Sheets of Paper Fed into the Printer
รำนวนแต่งระแสดเมื่อ EPSON Status Monitor 3 ถูกเปิดไข้กาน	The number of sheets is displayed when EPSON Status Monitor 3 is enabled.
รำนวนแต่น	Number of Sheets
enes sans duruth	OK Cancel Help

**ภาษา / Language : เลือกภาษาที่ต้องการ

อัพเดทชอฟต์แวร์ / Update Software : คลิกเพื่ออัพเดทไดร์เวอร์ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

บริการด้านเทคนิค / Technical Support : คลิกเพื่อ link ไปที่ http://www.epson.com

Note * : การทำความสะอาดหัวพิมพ์ ควรทำเมื่อเกิดปัญหาการพิมพ์เท่านั้น , การทำความสะอาดแบบขั้นสูงไม่ควรทำเกิน 2 ครั้ง

** : ไดร์เวอร์บางเวอร์ชั่น อาจไม่มีหัวข้อนี้ให้เลือก

