วิธีการพิมพ์งาน Wi-Fi Direct รุ่น L455 สำหรับ iOS และ Android

วิธีการตั้งค่า Wi-Fi Direct ที่เครื่องพิมพ์

1.ไปที่ **Wi-Fi Setup** กด **OK**



3.เลือก Connection Setup กด OK



5.ตั้ง **Password** กด **OK**



2.ไปที่ Wi-Fi Direct Setup กด OK



4.ถ้าเป็นการใช้งานครั้งแรกให้ตั้ง **Password** ก่อน กดปุ่มลูกศรชี้ลง สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 4 เครื่อง (ถ้าเคยตั้งแล้วกด OK ,Password จะเป็นตัวเดิมที่เคยตั้งไว้)



6.กดปุ่ม **รูปบ้าน** (Home) จะเป็นการเปลี่ยนโหมดตัวอักษร เช่น ตัวพิมพ์ใหญ่,ตัวพิมพ์เล็ก หรือ ตัวเลข ตั้ง **Password** ให้กดปุ่มลูกศร ชี้ขึ้น หรือ ชี้ลง ถ้าต้องการลบให้กดปุ่มลูกศรชี้ทางซ้าย ตั้งเสร็จกด **OK**



7.เครื่องกำลังตั้งค่าให้รอสักครู่



9.จะแสดงชื่อ SSID และ Password



หมายเหตุ :

- 1. Network (SSID) : ไม่สามารถเปลี่ยนได้ เนื่องจากเป็นค่าจากทางโรงงาน
- 2. Password : สามารถเปลี่ยนได้ สามารถใส่ได้สูงสุด 8-22 ตัวอักษร
- 3.สามารถเชื่อมุต่อได้สูงสุด 4 เครื่อง

4.กรณีที่มีการสั่งพิมพ์งานหลาย ๆ เครื่องพร้อมกัน และหน้าจอแสดงข้อความ

"Connection request received. ให้กดปุ่ม **OK** เพื่อทำการพิมพ์งานต่อ แต่หากไม่ต้องการพิมพ์ต่อ ให้กดปุ่ม Stop ที่หน้าเครื่องพิมพ์



8.กด OK เพื่อดูชื่อ SSID และ Password



10.หน้าจอหลักจะขึ้นสัญลักษณ์ **AP**

แจ้งการตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้นำอุปกรณ์ที่ต้องการพิมพ์เชื่อมต่อ



วิธีการสั่งพิมพ์งานจาก Smart Phone

iOS

1.เปิดสัญญาณ Wi-Fi และเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct ในที่นี้ เป็น **DIRECT-26930C76**



3.เลือกไฟล์ที่ต้องการพิมพ์ ในที่นี้เลือกผ่าน Epson iPrint



2.ใส่ รหัสผ่าน (Password) ที่มีการตั้งค่าไว้ที่เครื่องพิมพ์ และกดปุ่ม เข้าร่วม (Join)

••••• TRUE	-н	18:14			@ Ø 100% 💼			
ป้อนรหัสผ่านสำหรับ "DIRECT-26930C76"								
ษณสก	U	บอนรหสผาน				12.12.391		
							_	
รหสผาน								
	2 4	E	6	7		0	0	
12	3 4	5	6	-	8	9	0	
- /	: ;	()	₿	&	@	"	
#1-	1							
			:	:	1			
ABC		space					Join	

4.หากไม่ต้องการตั้งค่าให้เลือก พิมพ์ (Print)



5.หากต้องการตั้งค่าให้กดปุ่ม **ตั้งค่า (Settings)** 6.ตัวอย่าง หน้าต่างการตั้งค่า



●●●●● TRUE-H	11:18	€ 🥘 100% 💶 ►				
P	rint Settings	Done				
Printer	L455 Se	eries 💼 >				
Copies	1	- +				
Paper Size	A4 210 x 2	297 mm >				
Media Type Premium Photo Pap >						
Layout		Borders				
Print Quality		Best >				
Paper Source	Re	ear Tray >				
Color		Color >				

7.หากตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้กด พิมพ์ (Print)



8.แสดงหน้าต่างกำลังพิมพ์



Android

หมายเหตุ : หากไม่สามารถพิมพ์ผ่าน Android ได้ ให้เช็ค Version ของ Android ในการพิมพ์จะรองรับ Android Version 4.4 ขึ้นไป (หากใช้ Androi Version ต่ำกว่าให้ลองพิมพ์ผ่าน Epson iPrint)

1.เปิดสัญญาณ Wi-Fi และเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct ในที่นี้ เป็น **DIRECT-26930C76**



2.ใส่ รหัสผ่าน (Password) ที่มีการตั้งค่าไว้ที่เครื่องพิมพ์ และกดปุ่ม เชื่อมต่อ (Connect)



3.เลือกไฟล์ที่ต้องการพิมพ์



4.หากไม่ต้องการตั้งค่าเลือก พิมพ์ (Print)



5.เลือกโปรแกรมที่ช่วยในการพิมพ์ ในที่นี้เลือกเป็น Samsung Print

Jurgo 25558 wini Winni Coogle Print Coogle Print

6.หากต้องการตั้งค่าให้กดปุ่ม ตั้งค่า (Settings)



7.ตัวอย่าง หน้าต่างการตั้งค่า



8.หากตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้กด พิมพ์ (Print)

