วิธีการ Copy to CD/DVD รุ่น L850

ข้อควรทราบ : เข้าเมนูการตั้งค่าให้เรียบร้อยก่อน ค่อยทำการใส่ถาด CD /DVD

1.ไปที่ **Copy** Menu



2.เลือกว่าจะ พิมพ์**สี (Color)** หรือ **ขาว-ดำ (B&W)** หลังจากนั้น กดปุ่ม Settings

	8/	With Border		
	1 ()		1 copies	
		Color	Density	Ok
		B&W		Or
	2	A4 Plain Paper Standard Quality Actual Size		
		🐼 Сору	₹≣ Settings	

3.เลือกหัวข้อ Copy to CD/DVD แล้วกดปุ่ม OK



4.ขึ้นข้อความให้วางต้นฉบับที่หน้ากระจก กดปุ่ม **OK**



5.วางคว่ำแผ่น CD/DVD ดันฉบับ ตรงกึ่งกลาง (ตามรูปภาพ)



6.ขึ้นข้อความแนะนำ วิธีการวางตันฉบับแผ่น CD/DVD กดปุ่ม OK



7.ขึ้นข้อความแนะนำ วิธีการวางต้นฉบับที่เป็นรูปภาพ กดปุ่ม OK



8.ขึ้นข้อความให้ปรับ Inner and Outer CD/DVD กดปุ่ม OK



9.ปรับ Inner and Outer ตามที่ต้องการ กดปุ่ม OK



10.เลือกหัวข้อ **Print on a CD/DVD**



11.ใส่แผ่น CD /DVD ที่ต้องการ Copy (ตามรูปภาพ)

**แผ่น CD/DVD ที่ต้องการ Copy ต้องเป็นแผ่นที่รองรับการพิมพ์บนหน้าปกซีดีเท่านั้น





12.ขึ้นข้อความให้ปรับ Tray Lever ให้กด OK และทำตาม **** รูปภาพหลังปรับ**





รูปภาพก่อนปรับ



** รูปภาพหลังปรับ



13.ใส่ถาดป้อน CD/DVD ให้ดำแหน่ง <mark>สามเหลี่ยมชนกัน</mark> ตามรูปภาพ





14.กดปุ่ม **OK** เพื่อเริ่มการ Copy



15.ขึ้นข้อความว่ากำลัง Copy เมื่อทำการเสร็จ ถาดป้อน CD/DVD จะเลื่อนออกมา

