วิธีการใช้งาน Epson Print CD รุ่น L850 สำหรับ Windows

1.ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Print CD



2.เลือกรูปภาพที่ต้องการพิมพ์บนแผ่น CD/DVD สามารถเลือกได้จาก **Background** หรือ **Picture** และตั้งค่าตามต้องการ



3.ในที่นี้เลือกรูปภาพจาก **Background** ตามตัวอย่างด้านล่าง



4.คลิกที่ File > Print



5.จะปรากฏหน้างต่างดังรูป

- Printer : ให้เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ ที่ต้องการใช้งาน
- Copies : เลือกจำนวนที่ต้องการทำสำเนา
- Media Type : เลือก CD/DVD
- Print Color Correction : ปรับความมืด สว่าง
- Print Confirm Pattern :
- Adjust Print Position : ปรับดำแหน่งในการพิมพ์
- Tray : เลือกถาดที่ป้อน CD/DVD
- Manual Print : การตั้งค่าขั้นสูง
- Test Print : ทดสอบการพิมพ์
- คลิก Print เพื่อสั่งพิมพ์

Print			x
Printer:	EPSON L850 Series	-	
Copies:	1		
Media Type:	CD/DVD	•	
Print Color Corre Lighter -3 -2	ection Default Darker -1 0 +1 +2 +3	Adjust Print Position None	
Print Confirmatio	on Pattern Confirmation Pattern	Adjust Print Positio	n
Position	First Second	Third Manual Print	
Color	Confirmation Pattern	Test Print	
		Print Cancel Help	

6.ใส่แผ่น CD/DVD ที่ถาดป้อน CD/DVD

***แผ่น CD/DVD ต้องเป็นแผ่นที่รองรับการพิมพ์บนหน้าปกซีดีเท่านั้น



7.ปรับ Tray Lever เพื่อป้อนถาดป้อน CD/DVD ตามรูปภาพ





** รูปภาพหลังปรับ

8.ใส่ถาดป้อน CD/DVD ให้ดำแหน่ง <mark>สามเหลี่ยมชนกัน</mark> ดามรูปภาพ



9.เลือกเครื่องพิมพ์ และคลิกที่ **Print** เพื่อเริ่มทำการพิมพ์

Print			×
Printer:	EPSON L850 Series	•	
Copies:	1		
Media Type:	CD/DVD	-	
Print Color Corr Lighter -3 -2	ection Default Darker -1 0 +1 +2 +3	Adjust Print Posit	ion None
Print Confirmati	on Pattern		Adjust Print Position
 None Print Density 	Confirmation Pattern		Тгау
Position	First O Second	Third	Manual Print
Color	Confirmation Pattern		Test Print
		Print	Cancel Help