วิธีการตั้งค่าเลือกพิมพ์ขาว-ดำ (L-Series) สำหรับ Windows



2.คลิก **Devices and Printers**



3.หาไอคอนของปริ้นเตอร์ที่ต้องการตั้งค่า ในที่นี้ ยกตัวอย่างรุ่น Epson L210



4.คลิกขวาที่ไอคอน เลือก **Printing preferences**



5. เมนูภาษาไทย คลิก ระบบการพิมพ์ [1] >> คลิก เทาดำ [2] >> คลิก OK [3]

EPSON L210 Series Printing Preferences			×
ระบบการพิมพ์ ลักษณะการพิมพ์ การปารุงรัก ทางลัดการพิมท <mark>ู่1</mark>	เษา		
เพิ่ม/ลบ เพื่อกำหนด	ขนาดกระดาษ	A4 210 x 297 :	มม. 🔻
 แอกสาร - รวดเร็ว เอกสาร - คุณภาพมาตรฐาน เอกสาร - คุณภาพสูง เอกสาร - คุณภาพสูง เอกสาร - 2-Up เอกสาร - สีเทา รวดเร็ว เอกสาร - เทาดำ 	จัดวางเอกสาร	🔘 แนวตั้ง	🔘 แนวนอน
	ชนิดกระดาษ ลักษณะงานพิมพ์ เลือกสั	กระดาษธรรมดา 🔻	
		มาตรฐาน 🔘 เลือกสั	• เทาต่า 2
	🔲 การพิมพ์ 2 หน้า		ปรับแต่ง
	วิธีพิมพ์ลง 1 หน้า	ไม่ใช้	◄ จัดสำดับ
	สำนวน 1	-	11 22 33
	🗖 i	โละชุดสำเนา	🔲 ย้อนจากหลัง
	📃 แสดงตัวอย่ 🔲 การจัดการง	างก่อนพิมพ์ านพิมพ์	🔲 ลดระดับเสียงขณะพิมพ่
กลับสู่ค่าเริ่มต้น ปริมาณน้ำหมึก	3		แสดงค่ากำหนด
	ОК	Cancel	Apply Help

เมนูภาษาอังกฤษ คลิก Main [1] >> คลิก Grayscale [2] >> คลิก OK [3]

EPSON L210 Series Printing Preferences	; 	100	X
Main More Options Maintenance			
Printing Presets			
Add/Remove Presets	Document Size	A4 210 x 297 mr	n 🔹
Document - Fast Document - Standard Quality Document - High Quality	Orientation	Portrait	🔘 Landscape
12 Document - 2-Up	Paper Type	plain papers	•
Document - Grayscale	Quality	Standard	_
	Color	Color	Grayscale
	2-Sided Printin	9	Settings
	Multi-Page	Off •	Page Order
	Copies 1	×	
		Collate	Reverse Order
	Print Previe	ew	Quiet Mode
	Job Arranger Lite		
Reset Defaults Ink Levels	3		Show Settings
	ОК	Cancel	Apply Help