กรณีที่ต้องการพิมพ์ 2 หน้า (2-sided printing) แต่ในไดรเวอร์ไม่ให้เลือกใช้งาน สำหรับ Windows

<u>สำหรับ Driver L100/L200/L800</u>

้ตัวอย่าง : Driver ที่ไม่สามารถเลือก การพิมพ์ 2 หน้า (2-sided printing) ได้

EPSON L100 Series Printing Preference	is X	🖶 EPSON L100 Series Printing Preferences	×
🔗 ทางลัด 🖏 กำหนดการพิมพ์ขั้นสูง 🗊 ร	🛱 ระบบการพิมพ์ ปแบบการพิมพ์ 🥢 การปารุงรักษา	Advanced	🗊 Page Layout 🧪 Maintenance
รูปแบบการพัมพ์ เพิ่ม/ลดขนาด เอกสาร ขนาดกระดาษที่พัมพ์ เปอร์เซ็นด์	การพิมพ์ 2 หน้า (๑) ไม่ใช้ (ช่ ระยะขอบ () พิมพ์แบบแผ่นพับ	Layout Reduce/Enlarge Document By Output Paper Size By Percentage %	2-sided printing Off On Margins Folded Booklet
 รีธิพิมพ์ลง 1 หน้า สำนวนหน้าต่อ 1 แผ่น พิมพโปสเตอร์ มีมพ์กรอบของหน้า รัดสำดับ 	การทำสำเนา สำนวน 1 💭 ย้อนจากหลัง 🗇 หีละชุดสำเนา ปีปี 22 🐊 กำหนดการพิมพ์แบบไร้ขอบ ชนาดของภาพ	Multi-Page Pages per Sheet Poster Printing Print Page Borders Page Order	Copies Copies 1 Reverse Order Collate 1 2 33 Borderless Enlargement Method
พิมพ์ลายน้ำ ใม่ใช้ลายน้ำ เพิ่ม/ลบ ดำกำหนด	ขอบเซต ่่า่า ต่ำ กลาง มาก ลักษณะการพิมพ์ พมุน180 องศา กลับข้ายไปขวา	Watermark None Add/Del Settings	Expansion Min Mid Max More Options Rotate 180° Mirror Image
ОК	Cancel Apply Help	ОК	Cancel Apply Help

<u>วิธีการแก้ไข</u>

1.คลิกที่ การบำรุงรักษา (Maintenance)



2.คลิกที่ ความเร็ว & ดำเนินการ...(Speed & Progress)



3.<u>เอาเครื่องหมายถูกออก</u>จากหัวข้อ ไม่ใช้ EPSON Status Monitor 3 (Disable EPSON Status Monitor3)



จะมีเครื่องหมายถูกที่หัวข้อ <mark>แสดงสถานะขณะ</mark>พิมพ์ (Show Progress Meter) คลิก ตกลง (OK)

Speed & Progress
การกำหนดค่า
🗌 พิมพ์ส่าเนาความเร็วสง
🔽 แสดงสถานะขณะพิมพ์
🔲 ไม่ใช้ EPSON Status Monitor 3
🔲 เว้นแผ่นที่ว่าง
กำหนดสถานะพรินเตอร์
🔲 ใช้ spool RAW datatype
🕅 โหมด Page Rendering
🥅 พิมพ์แบบ Bitmap
🕅 คลิกเลือกเพื่อให้สามารถพิมพ์งานจำนวนหลายสำเนาได้เร็วขึ้น
🔲 เปลี่ยนค่าความละเอียดมาตรฐาน
กลับสู่ค่าเริ่มต้น ตกลง ยกเล็ก คำแนะนำ

4.คลิกที่ รูปแบบการพิมพ์ (Page Layout)

EPSON L100 Series Printing Preference	25	EPSON L100 Series Printing Preferences	;
🕎 ทางลัด	🚔 ระบบการพิมพ์	🕎 Shortcuts 🚔 Main 🔹 Advanced	1 Page Layout 🥢 Maintenance
😰 กำหนดการพิมพ์ขั้นสูง 📋 🕯	รูปแบบการพิมพ์ 🖉 การปารุงรักษา	Lavout	2-sided printing
หัมห์อการพิมพ์ 1) รุปแบบการพิมพ์ เห็ม/ลดขนาด เอกสาร ขนาดกระดาษที่ทีมพ่ เปอร์เช็นต์ เปอร์เช็นต์ วิธีพิมพ์ลง 1 หน้า รำมามหาบ้าต่อ 1 แต่น พิมพ์โปสเตอร์ มี พิมพ์กรอบของหน้า มัมพ์กรอบของหน้า มัมพ์กรอบของหน้า	เป็นขยากรพิมพ์ 2 หน้า การพิมพ์ 2 หน้า ๑ ไม่ไช่ ๑ ไป ไช่ไช่ไช่ ๑ ไม่ไช่ไช่ไช่ไช่ ๑ ไม่ไช่ ๑ ไม่ไช	Layout Reduce/Enlarge Document By Output Paper Size By Percentage Multi-Page Pages per Sheet Poster Printing Print Page Borders Page Order Watermark	2-sided printing Off On Margins Folded Booklet Copies Copies Reverse Order Collate Borderless Enlargement Method Expansion Min Mid Max
ไม่ใช้ลายน้ำ ▼ เพิ่ม/ลบ คำกำหนด	ลักษณะการพิมพ์ ☐ หมุน180 องศา ☐ กลับช้ายไปขวา	Add/Del Settings	More Options Rotate 180° Mirror Image
ОК	Cancel Apply Help	ОК	Cancel Apply Help

5.คลิก ใช้ (On) เพื่อเปิดใช้งาน การพิมพ์ 2 หน้า (2-sided printing) และ คลิก OK เพื่อบันทึกค่า

🅎 ทางลัด	🚔 ระบบการพิมพ์	🕎 Shortcuts 🚔 Main 🕸 Advanced	🗊 Page Layout 🧪 Maintenance
🕸 กำหนดการพิมพ์ขั้นสุง 🗇 ร	ปแบบการพิมพ์ 🧷 การปารุงรักษา	Layout	2-sided printing
รูปแบบการพิมพ์	การพิมพ์ 2 หน้า	Reduce/Enlarge Document	© off
🔲 เพิ่ม/ลดขนาด เอกสาร	🔘 ไม่ใช้	By Output Paper Size	On
🔵 ขนาดกระดาษที่พิมพ่	🔘 ใช้	▼	Margins
	ระยะขอบ	By Percentage %	
🔵 เปอร์เซ็นต์ 🛛 🚔 %	พิมพ์แบบแผ่นพับ		Folded Booklet
	_ การทำสำเนา		Copies
	สำนวน 1 🚔	Multi-Page	Copies 1
🔲 วิธีพิมพ์ลง 1 หน้า	เข้ามาวาคมอัง	Pages per Sheet	Reverse Order
🔵 จำนวนหน้าต่อ 1 แผ่น		Poster Printing	✓ Collate
🔘 พิมพโปสเตอร์	🗹 ทละชุดสาเนา 💷 💶		Bandadaaa
A	กำหนดการพิมพ์แบบไร้ขอบ	Y	bordeness
พิมพ์กรอบของหน้า	ขนาดของภาพ	Print Page Borders	Enlargement Method
ຈັດສຳດັນ		Page Order	
			Expansion
พื้นพ่อวยป้า	ขอบเขต	Watermark	
	ต่ำ กลาง มาก		Min Mid Max
ไม่ใช้ลายน้ำ 👻	_ ลักษณะการพิมพ์	None 🔻	More Options
utular dadama	ทมน180 องศา	Add/Del	Rotate 180°
เพม/สบ	🔲 กลับซ้ายไปขวา		Mirror Image

<u>สำหรับ Driver L210/L300/L350/L355/L550/L555</u>

🖶 EPSON L210 Series Printing Preference	s	X	EPSON L210 Series Printing Preference	s		X
ระบบการพิมพ์ ลักษณะการพิมพ์ การปารุงรักษา			Main More Options Maintenance			
ทางลัดการพิมพ์			Printing Presets			
เพิ่ม/ลบ เพื่อกำหนด	ขนาดกระดาษ A4 210 x	297 มม. 🔻	Add/Remove Presets	Document Size	A4 210 x 297	nm 🔻
🗐 เอกสาร-รวดเร็ว 🗐 เอกสาร-คุณภาพมาตรฐาน 🗃 เอกสาร-คุณภาพสูง	จัดวางเอกสาร 🎯 แนวตั้ง 	🔘 แนวนอน	Document - Fast Document - Standard Quality Document - High Quality Document - High Quality	Orientation	Portrait	C Landscape
ี่⊔ี่ยี่เอกสาร-2-Up ชี่∎ี่เอกสาร-สีเทา รวดเร็ว	ชนิดกระดาษ	รมดา 🔻	Document - Fast Grayscale	Paper Type	plain papers	▼
🗟 เอกสาร - เทาดำ	ลักษณะงานพิมพ์ มาตรฐาน	•	🗐 Document - Grayscale	Quality	Standard	
	เลือกสี 🍥 เลือกสี	🔘 เทาดำ		Color	Olor	Grayscale
	🗌 การพิมพ์ 2 หน้า	ปรับแต่ง		2-Sided Printin	ng	Settings
กลับสู่ดำเร็มต่น ปริมาณน้ำหมัก	วิธีพิมพ์ลง 1 หน้า ไม่ไข้ สำนวน 1 🚖 พิละชุดสำเนา แสดงลัวอย่างก่อนพิมพ์ การจัดการงานพิมพ์	 รัดสำตับ รัฐสำตับ รัฐสำตับ รัฐสำตับ รัฐสำตับ รัฐสำตับ สุดระดับเสียงขณะหันพ่ แสดงค่ากำหนด 	Reset Defaults Ink Levels	Multi-Page Copies 1 Print Previ Job Arrange	Off Collate ew ger Lite	Page Order 11 2 2 33 Reverse Order Quiet Mode Show Settings
	OK Cancel	Apply Help		ОК	Cancel	Apply Help

<u>วิธีการแก้ไข</u>

1.คลิกที่ การบำรุงรักษา (Maintenance)

🖶 EPSON L210 Series Printing Preferences	X
ระบบการพิมพ์ ลักษณะการพิมพ์ การป่ารุงรักษา	
ญ ทดสอบการพิมพ์	EPSON Status Monitor 3
ทำความสะอาดทั่งพิมพ์	ก้าหนดสถานะพรินเตอร์
A:A การปรับต่าแหน่งของหัวทิมพ์	
งาความสะอาดแบบขั้นสูง	การตั้งค่าเอ็กซ์เทน
	รายการคอยงานพิมพ์
การจัดการงานพิมพ์	ข้อมูลเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ส่วนชื่อเพิ่ม
ภาษา (ไทย (Thai)	🔻 🛞 อัพเดทชอฟต์แวร์
Version 1.53.00	บริการด้านเทคนิค
01	K Cancel Apply Help

2.คลิกที่ การตั้งค่าเอ๊กซ์เทน (Extended Settings)



3.เลือกที่หัวข้อ เปิด EPSON Status Monitor3 (Enable EPSON Status Monitor3) หลังจากนั้นคลิก <mark>ตกลง (OK)</mark>

การกำหนด	ค่า				
🗌 พิมพ์ส่า	าเนาความเร็วสง	_			
🔲 เปิด EP	SON Status Me	onitor 3			
🔲 การแย	กหน้า				
ins spo	ol RAVV dataty	pe			
แหมด เ	Page Rendering	9			
📃 พิมพ์แร	บบ Bitmap				
🔲 เว้นแต่	นที่ว่าง				
🔲 เปลี่ยน	ด่าความละเอียด	ามาตรฐาน			
Refine	screening pat	tern			
🔲 คลิกเลี	iอกเพื่อให้สามา	รถพิมพ์งานสาน	วนหลายสำเนา	ได้เร็ว	ขึ้น
🔲 ไดร์เวอ	อร์ที่ต้องการใช้ง	านตลอด'ร ตั้งค	in paper sourc	e	
ออฟเซท					
1114		0		0	(0.1มม.)
	200		200		
	-300		300		
		- Ģ		0	(0.1มม.)
2018	-200		300		
1010	-300				

าารตั้งค่าเอ๊ก	าช์เทน	hai	-					
การกำหนด	ค่า							
🔲 พิมพ์สำ	🔲 พิมพ์สำเนาความเร็วสูง							
🔽 เปิด EP	SON Status Mo	onitor 3						
📃 การแย	กหน้า							
Le spo	ol RAW dataty	pe						
ี เหมด เ	Page Rendering	3						
พัมพ์แร	uu Bitmap							
📃 เว้นแต่	นที่ว่าง							
🔲 เปลี่ยน	ค่าความละเอียด	มาตรฐาน						
Refine	screening patt	ern						
🔲 คลิกเลี	อกเพื่อให้สามา	รถพิมพ์งานสานว	นหลายสำเนา	ได้เร็วข้	ใน -			
📃 ไดร์เวอ	วร์ที่ต้องการใช้ง [.]	านตลอด'ร ตั้งค่า	paper sourc	e				
ออฟเซท		-		•	(0.1)			
บน	1	÷.		0	(0.1111.)			
	-300		300					
าร้าย				0	(0.1มม.)			
		Ť						
	-300		300					
(a time i dan	Én cin							
เมษาสีษาเ	1011	MITINU	ยกเลก		Minuteni			

4.คลิกที่ ระบบการพิมพ์ (Main)

EPSON L210 Series Printing Preference	rs 🛛	🖶 EPSON L210 Series Printing Preference	5	X
ระบบการพิมพ์ ลักษณะการพิมพ์ การปารุงรั	ักษา	Main More Options Maintenance		
ทางลัดการพิมพ์		Printing Presets		
เพิ่ม/ลบ เพื่อกำหนด	ขนาดกระดาษ 🗛 210 x 297 มม. 💌	Add/Remove Presets	Document Size	A4 210 x 297 mm 👻
🗐 তেনরাড - ড্রতন্ট্র 🗐 তেনরাড - প্ররোগ্যযালডন্ত্রায 🗐 তেনরাড - প্ররোগ্যর্থ	จัดวางเอกสาร 🔘 แนวตั้ง 💿 แนวนอน	Document - Fast Document - Standard Quality Document - Standard Quality Document - High Quality	Orientation	Portrait O Landscape
💷 เอกสาร - 2-Up 🗐 เอกสาร - สีเทา รวดเร็ว	ชนิดกระดาษ กระดาษธรรมดา 🔻	Document - 2-Up Document - East Gravscale	Paper Type	plain papers 🔹
🗒 เอกสาร - เทาดำ	ลักษณะงานพิมพ์ มาตรฐาน ▼	Document - Grayscale	Quality	Standard 🔹
	เลือกสั 🔘 เลือกสี 🔘 เทาดำ		Color	Olor Grayscale
	🗖 การพืมพ์ 2 หม้า ปรับแต่ง		2-Sided Printing	Settings
	วิธีพิมพ์ลง 1 หน้า ไม่ใช้ 🔹 จัดสำดับ		Multi-Page (Off Page Order
	สำนวน 1 🚔 🚺 🔁 🔞		Copies 1	☐1 22 33
	🔲 ทีละชุดสำเนา 📃 ย้อนจากหลัง			Collate Reverse Order
	🔲 แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ 📄 ฉดระดับเสียงขณะพิมพ์ 🔲 การจัดการงานพิมพ์		Print Preview Job Arranger	Quiet Mode
กลับสู่ค่าเริ่มต้น ปริมาณน้ำหมึก	แสดงค่ากำหนด	Reset Defaults Ink Levels		Show Settings
	OK Cancel Apply Help		ОК	Cancel Apply Help

5.หัวข้อ ระบบการพิมพ์ (Main) คลิกเลือก การพิมพ์ 2 หน้า (2-sided Printing) และ คลิก OK เพื่อบันทึกค่า

🖶 EPSON L210 Series Printing Preference	25	EPSON L210 Series Printing Preferences	×		
ระบบการพิมพ์ ลักษณะการพิมพ์ การปารุงร่	รักษา	Main More Options Maintenance	Main More Options Maintenance		
ทางลัดการพิมพ์		Printing Presets			
เพิ่ม/ลบ เพื่อกำหนด	ขนาดกระดาษ A4 210 x 297 มม.	Add/Remove Presets	Document Size A4 210 x 297 mm 🔹		
 แอกสาร - รวดเร็ว เอกสาร - คุณภาพมาตรฐาน เอกสาร - คุณภาพสูง เอกสาร - 2-Up เอกสาร - สัเทา รวดเร็ว เอกสาร - เทาศา 	ฉัดวางเอกสาร ๏ิแบวตั้ง ─ิแบวนอน ชนิตกระตาษ กระตาษธรรมดา ลักษณะงานพิมพ์ <u>มาตรฐาน</u> เลือกสี ๏ิเลือกสี ─ิเทาตำ	Document - Fast Document - Standard Quality Document - High Quality Document - 2-Up Document - Fast Grayscale Document - Grayscale	Orientation Paper Type Plain papers Quality Color Co		
	📝 การพิมพ์ 2 หน้า ปรับแต่ง		✓ 2-Sided Printing Settings		
	วิธีพืมพ์ลง 1 หน้า ไม่ใช้ ▾ จัดสำดับ		Multi-Page Off Page Order		
	สำนวน 1 🚖ี ✓ ทีละชุดสำเนา ย่อนจากหลัง □ แสดงตัวอย่างก่อนหิมพ์ □ ลดระดับเสียงขอ □ การจัดการงานพิมพ์		Copies 1 Collate Colla		
กลับสู่ค่าเริ่มต้น ปริมาณน้ำหมึก	แสดงค่ากำหา	Reset Defaults Ink Levels	Show Settings		
	OK Cancel Apply H		OK Cancel Apply Help		

<u>สำหรับ Driver L120/L455/L850/L1300/L1800</u>

EPSON L1300 Series Printing Preference ระบบการพิมพ์ ลักษณะการพิมพ์ การปารูงร์	res	Main More	e Options Maintenance	es	
หางลัดการพัมพ์ เพิ่ม/ลบ เพื่อกำทนด เอกสาร - รวดเร็ว เอกสาร - คุณภาพมาตรฐาน เอกสาร - คุณภาพสูง เอกสาร - 240p เอกสาร - 240p เอกสาร - 241 เอกสาร - 341 เอกสาร - 43	ขนาดกระดาษ A4 210 x 297 มม. จัดวางเอกสาร (อ) แนวตั้ง (C) แนวนอน ชนิดกระดาษ กระดาษธรรมดา ลักษณะงานพิมพ์ มาตรฐาน เลือกสี (อ) เลือกสี (C) เทาดำ (การพิมพ์ 2 พน้า ปรีบแต่ง	Printing Pr Ac	resets id/Remove Presets ent - Fast ent - Standard Quality ent - High Quality ent - 2-Up ent - Fast Grayscale ent - Grayscale ent - A3	Document Size (Orientation (Paper Type (Quality (Color (2-Sided Printing	A4 210 x 297 mm Portrait Landscape plain papers Standard Color Grayscale Settings
แสดงค่ากำหนด กลับสู่ด่าเริ่มต่น ปริมาณน้ำหนัก	วิธีพิมพ์ลง 1 พบ้า ไม่ไข่ จัดสำดับ รำนวน 1 ทีละชุดสำเนา ย์อนจากหลัง ลดระดับเสืองขณะทัมท์ แสดงตัวอย่างก่อนทีมท์ การจัดการงานทัมท์ OK Cancel Apply Hel	Show Se Reset De	faults Ink Levels	Multi-Page (Copies 1 Quiet Mode Print Preview Job Arranger Lite OK	Off Page Order Collate Reverse Order Off e Cancel Apply Help

<u>วิธีการแก้ไข</u>

1.คลิกที่ การบำรุงรักษา (Maintenance)

EPSON L1300 Series Printing Preferences					
ระบบการพิมพ์ ลักษณะการพิมพ์ การปารุงรักษา					
👰 ทดสอบการพิมพ์	EPSON Status Monitor 3				
ทำความสะอาดหัวพิมพ์	กำหนดสถานะหรินเตอร์				
A·A การปรับตำแหน่งของหัวพิมพ์					
ทำความสะอาดแบบขั้นสูง	การตั้งค่าเอ็กซ์เทน				
	รายการคอยงานพืมพ์				
การจัดการงานพิมพ์	ข้อมูลเครื่องพัมพ์และอุปกรณ์ส่วนชื่อเพิ่ม				
ภาษา โทธ (Thai)	🔻 🞯 อัพเดทชอฟต์แวร์				
Version 2.10.00	บริการด้านเทคนิด				
0	K Cancel Apply Help				

2.คลิกที่ การตั้งค่าเอ๊กช์เทน (Extended Settings)

EPSON L1300 Series Printing Preferences	X
ระบบการพิมพ์ ลักษณะการพิมพ์ การปารุงรักษา	
💫 ทดสอบการพิมพ์	EPSON Status Monitor 3
ทำความสะอาดหัวพัมพ์	ก้าหนดสถานะพรินเตอร์
A A การปรับตำแหน่งของหัวพิมพ์	
ฟาความสะอาดแบบขึ้นสูง	การตั้งค่าเอ็กซ์เทน
	รายการคอยงานพิมพ์
การจัดการงานพิมพ์	ข้อมูลเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ส่วนชื่อเพิ่ม
ภาษา (Thai)	🗸 🛞 อัพเดทช่อฟต์แวร์
Version 2.10.00	บริการด้านเทคนิค
	OK Cancel Apply Help

3.เลือกที่หัวข้อ เปิด EPSON Status Monitor3 (Enable EPSON Status Monitor3) หลังจากนั้นคลิก ตกลง (OK)

การตั้งก่าเจ็กซ์เทน				Extended Settings						
ออฟเซท			การกำหนดค่า		Offset					Settings
ด้านหน้าบน -3 ด้านหน้าล่าง -3 ด้านหลังบน -3 ด้านหลังบ้าย -3	, Ç 300 , Ç 300 , Ç 300 , Ç	0 (0.1111) 300 0 (0.1111) 300 0 (0.1111) 300 0 (0.1111) 300 300 0 (0.1111)	 เป็ล EPSON Status Monitor 3 ครวจสอบความกว้างของกระดาษก่อนสังพันท์ กระดาษพนาและชองจดหมาย การแอกหน้า ใช้ spool RAW datatype โหมด Page Rendering พันท์แบบ Bitmap เว็นแต่นที่ร่าง เปลี่ยนดำความละเอียดมาตรฐาน Refine screening pattern คลิกเลือกเพื่อไท้สามารถพันท์งานจำนวนพลายสำเนาได้เร็วขึ้น ได้ร่วอร์ที่ต้องการใช้งานตลอดร์ ดังค่า paper source 		Front Top Front Left Back Top Back Left	-300 -300 -300 -300	Ç Ç Ç		2 (0. 1mm) (0. 1mm) (0. 1mm) (0. 1mm)	
กลับสู่ดำเริ่มต้น ดกลง ยกเล็ก ดำนนะนำ								Set Defaults OK Cancel Help		

4.คลิกที่ ระบบการพิมพ์ (Main) เลือก การพิมพ์ 2 หน้า (2-Sided Printing) และ คลิก OK เพื่อบันทึกค่า

EPSON L1300 Series Printing Preference	Σes Σ		EPSON L1300 Series Printing Preferences						
ระบบการพิมพ์ ลักษณะการพิมพ์ การบำรุงร่	รักษา		Main More Options Maintenance						
ทางลัดการพิมพ์			Printing Presets						
เพิ่ม/ลบ เพื่อกำหนด ขนาดกระดาษ A4 210 x 297 มม. 🔻			Add/Remove Presets Document Size A4 210 x 297 r	A4 210 x 297 mm 🔹					
 เอกสาร - รวดเร็ว เอกสาร - คุณภาพมาตรฐาน เอกสาร - คุณภาพสูง เอกสาร - 2-Up เอกสาร - 2-Up เอกสาร - สิเทา รวดเร็ว เอกสาร - สิงาาร - สิงาาร 	จัดวางเอกสาร ๏ิแนวตั้ง ─ิแนวนอน ชนิดกระดาษ <u>กระดาษธรรมดา ▼</u> ลักษณะงานพิมพ์ <u>มาตรฐาน ▼</u> เลือกสั ๏ิเลือกสี ─ิเทาตำ IV การนิมพ์ 2 หน้า]	Document - Fast Document - Standard Quality Document - High Quality Document - 2-Up Document - Fast Grayscale Document - Grayscale Document - A3 Color Orientation Or	Candscape					
แสดงค่ากำหนด กลับสู่ค่าเริ่มต่น ปริมาณน้ำหมัก	 ✔ี การพัมพ์ 2 หน้า ปรับแต่ง วีธีพัมพ์ลง 1 หน้า ไม่ใช้ ▼ จัดสำดับ สำนวน 1 ➡ พี พิละชุดสำเนา ม้อนจากหลัง ลดระดับเสียงขณะพัมพ์ ใม่ใช้ ▼ แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ การจัดการงานพิมพ์ 		Image: Show Settings Image: Show Settings Reset Defaults Ink Levels	Page Order Page Order Collate Reverse Order					
	OK Cancel Apply Help		OK Cancel	Apply Help					