การเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router) รุ่น L355 สำหรับ Windows

1. Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Access Point

สำหรับ Win7,8

้คลิกขวาที่ไอคอน 🏙 ด้านล่างขวาจอคอมพิวเตอร์ และเลือกชื่อ Router หรือ Access Point ที่ใช้งาน จากนั้นคลิก Connect

Wireless Network Connection	^	
Epson_Tester 2	lite.	-
noonew	22	
linksys	lte.	
2	onnect	
Plantheon	lite.	
Aloha Sathorn	.all	
88144	.all	
TP-LINK 5C	.atl	-
Open Network and Sharing	Center	

สำหรับ WinXP

1.คลิกขวาที่ไอคอน 🌌 ด้านล่างขวาจอคอมพิวเตอร์ เลือก View Available Wireless Network



2.เลือกชื่อ Router หรือ Access Point จากนั้นคลิก Connect



3.หากปรากฎหน้าต่างให้ใส่ Password ให้ใส่ Password ของ Router หรือ Access Point จากนั้นคลิก Connect



4.จะปรากฎสถานะ Connected



2. วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์และเช็ต Wi-Fi

หมายเหตุ :

1.สำหรับการติดตั้งแบบ Wi-Fi ต้องติดตั้งจากแผ่นซีดีไดร์เวอร์เท่านั้น หากไม่มีแผ่นไดรเวอร์ให้ดาวน์โหลดที่ http://www.mediafire.com/download/8xxaetrrjbp3c9i/L355_CD(2).zip

2.ก่อนติดตั้งไดร์เวอร์ให้ทำการเชื่อมต่อสาย USB กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเปิดเครื่องปริ้นเตอร์ไว้ (เพื่อช่วยในการ Connect Wi-Fi)

3.ระยะห่างระหว่างคอมพิวเตอร์,ปริ้นเตอร์ และ Router ต้องไม่ห่างกันมาก (ควรอยู่ใกล้ ๆ กัน เพื่อช่วยในการ Connect ให้ง่ายยิ่งขึ้น)

1.ใส่แผ่นไดร์เวอร์



2.ดับเบิ้ลคลิกไดร์ซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดร์ซีดี Epson เลือก Open และดับเบิ้ลคลิกเลือก InstallNavi



3.คลิกที่ I agree to the contens of the License Agreement จากนั้นคลิก Next



4.คลิก <mark>Next</mark>



5.คลิก Start Connection



6.คลิก **Install**

EPSON L355 Series	
Start & Connection	
The following software is installed with this product : - Epson Driver and Utilities - Epson Network Utilities - Epson Online Guides	
Installation Options : ☑ Installing the Latest Version Install the latest version of the driver from the Epson website.	
Cancel 🗲 Back	Install 🄿

7.จะปรากฎหน้าต่างดังรูป

E EPSON L355 Series	
Downloading	

8.คลิก **Install**

• Windows Security	X
Would you like to install this device software?	
Name: EPSON Printers Publisher: SEIKO EPSON Corporation	
Always trust software from "SEIKO EPSON Install Corporation".	Don't Install
You should only install driver software from publishers you trust. <u>How can</u> <u>device software is safe to install?</u>	<u>I decide which</u>

9.จะปรากฎหน้าต่างกำลังติดตั้ง



10.คลิกที่ Ink charging is complate จากนั้นคลิก Next



11.เลือก Wi-Fi Network Connection



หรือ Easy Wi-Fi Setup (หากปรากฏหน้าต่างนี้) แต่ถ้าไม่มีให้ข้ามไปข้อต่อไป



หากปรากฎหน้าต่างให้เสียบสาย USB ให้ทำการเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับคอมพิวเดอร์ (แต่ถ้าไม่มีให้ข้ามไปข้อต่อไป)



จะขึ้นหน้าต่างกำลังเชื่อมต่อ

E EPSON L355 Series	
The product has connected to the computer.	
Updating the settings Please wait	
Do not remove a USB cable until instructed to do so.	

12.หากปรากฎหน้าต่างด้านล่าง ให้เลือก Wi-Fi Auto Connect



13.หากปรากฎหน้าต่าง Filrewall Warning ให้ทำการ ปิด Firewall หรือ Anti Virus ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน

สำหรับ WinXP คลิก Allow Access (Windows Firewall only) จากนั้นคลิก Next



สำหรับ Win7,8 คลิก Next



14.จะปรากฏหน้าต่างกำลัง ค้นหา





15.คลิกปุ่ม **Next**

EpsonNet Setup	
EpsonNet Setup	Printer Wi-Fi Setup
 ✓ Before Setup ✓ Select a Printer 	Follow the instructions below to continue setup using the printer control panel. After you finish making operations, the screen changes automatically. Please wait
Printer Setup Computer Setting Setup Complete	To set up Wi-Fi Auto Connect, perform the following operations on the printer control panel <u>within 10 minutes</u> . <u>Before you start the printer Wi-Fi setup, place your printer close to the computer.</u> Note: If you do not complete the operations within the specified time frame, the Wi-Fi setup will be canceled.
	Next ④
0	Cancel Back Next

16.จะปรากฎหน้าต่างแนะนำวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ <mark>กดปุ่ม Wi-Fi ที่หน้าเครื่องพิมพ์ 3 วินาท</mark>ี

หรือ จนกว่าไฟ Wi-Fi กระพริบสลับกัน ดังรูป



17.จะปรากฎหน้าต่างกำลังติดตั้ง

Wi-Fi

EpsonNet Setup		
EpsonNet Setup	Printer Wi-Fi Setup	
 Before Setup Select a Printer Printer Setup 	Setting up a Wi-Fi. After your settings are complete, the screen changes automatically. Please wait	
Computer Setting		
Setup Complete		
0	Cancel Back	Next

18.คลิกเลือกชื่อเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก Next

EpsonNet Setup				
EpsonNet Setup	Select a Printer			
	Select the printer you w The MAC address can be Installation Guide for mo	vant to set up from the list. 9 found on the network stat re information)	Use the MAC address tus sheet. (Please see	to identify the printer. the Network
🛩 Before Setup				
→ Select a Printer	Model Name	Status	MAC Address	IP Address
Printer Setup	L355 Series	Network Not Set	A4EE57EFA10E	NONE
Computer Setting				
Setup Complete				
> /				
				Search Again
- DR				
0				
	Cancel		Back	Next

19.เลือกชื่อ Router ที่ต้องการเชื่อมต่อ จากนั้นคลิก Next

🖾 EpsonNet Setup			
EpsonNet Setup	Wi-Fi Network Name (S	SID)	
	L355 Series MAC Addre	ess: A4EE57EFA10E	
✓ Before Setup	Select or enter the name (SSID) of y	our Wi-Fi network, router/access point.	
✓ Select a Printer		Communication Mode: All	*
➡ Printer Setup	SSID	Communication Mode	^
Computer Setting	PS	Infrastructure	
Setup Complete	TP-LINK to0724	Infrastructure Infrastructure	=
	🔂 Sonic Boom Thailand	Infrastructure	
	@TRUEWIFI	Infrastructure	
	true_homewiti_1/	Infrastructure	~
		Search Agair	1
	Enter Manually		
0	Cancel	Back	ext

20.จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

🖾 EpsonNet Setup		
EpsonNet Setup	Sending Settings	
	L355 Series MAC Address: A4EE57EFA10E	
✓ Before Setup	Sending settings to the printer. Please wait.	
✓ Select a Printer		
✤ Printer Setup		
Computer Setting		
Setup Complete		
	•	
0	Cancel Back N	ext

21.ใส่ password ของ Router (หากไม่ทราบกรุณาสอบถามกับทาง Router ที่ใช้งานอีกครั้ง) จากนั้นคลิก Next

EpsonNet Setup	
EpsonNet Setup	Enter Security Key/Password (WPA)
	L355 Series MAC Address: A4EE57EFA10E
✓ Before Setup	Enter Security Key/Password (WPA)
✓ Select a Printer	Noonew1131
	If your security key/password contains upper or lower case letters, be sure to enter them correctly.
Computer Setting	If you do not know your security key/password, check the bottom of your router/access point, or contact the person who set up your Wi-Fi.
Setup Complete	
PRA	
0	
	Caricer Back Next

22.คลิกเลือก Acquire the Address Automatically Using DHCP (Recommended) กรณีไม่ทราบ IP ว่างของวงเน็ตเวิร์ค หรือเลือก Set the IP Address Manually (Advanced) กรณีทราบ IP ว่างในวงเน็ตเวิร์ค จากนั้นใส่ IP Address / Subpot mack / Default Cateway

IP Address / Subnet mask / Default Gateway

EpsonNet Setup	
EpsonNet Setup	IP Address Settings
	L355 Series MAC Address: A4EE57EFA10E
✓ Before Setup	If your network supports DHCP, IP address settings can be acquired automatically. Select Address Manually if your network does not support DHCP.
✓ Select a Printer	เลือกกรณีไม่ทราบ IP ว่างของวงเน็ตเวิร์ด
 Printer Setup 	
Computer Setting	Acquire the IP Address Automatically Using DHCP (Recommended)
Setup Complete	Set the IP Address Manualy (Advanced) สิยกกรณีทราบ IP ว่างของวงเน็ตเวิร์ก
	IP Address:
	192 . 168 . 1 . 60
	Subnet Mask:
	255 . 255 . 255 . 0
	Default Gateway:
	192 . 168 . 1 . 1
0	Cancel Back Next

หมายเหตุ : หากไม่ปรากฏหน้าต่าง ตามรูปด้านบน ให้ทำการ

1.ปิด Anti Virus หรือ Windows Firewall และเริ่มการติดตั้งใหม่

2.รีเซ็ต Wi-Fi ของเครื่องพิมพ์ หรือ ปิด-เปิด Router และเริ่มการติดตั้งใหม่

3.ให้ใช้สาย LAN เชื่อมต่อระหว่าง <u>คอมพิวเตอร์</u> กับ <u>Router</u> แทนการใช้ Wi-Fi และ ปิดการใช้ Wi-Fi เพื่อใช้ LAN อย่างเดียว **(สำหรับการดิดตั้งครั้งแรกเท่านั้น หลังจากดิดตั้งเสร็จแล้วสามารถดึงสาย LAN ออกได้เลย)** แล้วดิดตั้งไดร์เวอร์อีก

้ครั้ง เนื่องจากการใช้งานผ่าน Wi-Fi ของ Windows 7,8 จะมี Security ค่อนข้างสูง ทำให้การติดดั้งค่อนข้างยากกว่า Windows อื่นๆ

4.ลองเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ในการเชื่อมต่อ

5.หากยังไม่ได้ กรุณาติดต่อทาง Router เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล เช่น Security ของ Router ว่าเซ็ดค่าเป็นอะไร หรือ ลด Security ของ Router ดู เช่น เปลี่ยนจาก WPA2 PSK เป็น WPA PSK หรือ WEP

วิ<mark>ธีการรีเช็ต Wi-Fi</mark> : ให้ทำการปิดเครื่องพิมพ์ก่อน หลังจากนั้น <mark>กดปุ่ม เปิด-ปิด เครื่อง พร้อมปุ่มสัญลักษณ์รูปตัว i</mark> (ดังรูปภาพ) **<mark>กด 2 ปุ่ม พร้อมกัน 5 วินาทีแล้วปล่อยมือ</mark>** หลังจากนั้นเริ่มการติดตั้งใหม่จากแผ่นซีดีไดร์เวอร์อีกครั้ง



23.แต่ถ้าสามารถใส่ IP Prnter ได้แล้ว จะปรากฏหน้าต่างดังรูป รอสักครู่

EpsonNet Setup		- • ×
EpsonNet Setup	Sending Settings	
	L355 Series MAC Address: A4EE57EFA10E	
✓ Before Setup	Sending settings to the printer. Please wait.	
✓ Select a Printer		
Computer Setting		
Setup Complete		
	•	
0	Cancel Back	Next

24.จะปรากฏหน้าต่างดังรูป รอสักครู่

EpsonNet Setup			
EpsonNet Setup	Computer Dri	iver Settings	
	L355 Series	MAC Address: A4EE57EFA10E	
✓ Before Setup	Please wait		
✓ Select a Printer			
Y Printer Setup			
Setup Complete			
0	Cancel	Back	Next

25. คลิก **OK** จากนั้นให้ถอดสาย USB (หากปรากฏหน้าต่างนี้)



26.คลิกที่ Print Test Page เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ จากนั้นคลิก Finish

EpsonNet Setup	
EpsonNet Setup	Installation Complete L355 Series MAC Address: A4EE57EFA10E
✓ Before Setup	Setup completed successfully. Click "Finish" to close the Setup.
✓ Select a Printer	
 Printer Setup 	Printer
Computer Setting	Network printing is now enabled. Click "Print Test Page" to try printing over the network.
→ Setup Complete	See your documentation for details on loading paper.
0	Print Test Page Cancel Back Finish

27.คลิก **Next**



28.คลิก Cancel



29.คลิก **Yes**



30.คลิก **Do not install** จากนั้นคลิก Next

EPSON L355 Series	
User Information	
EPSON Customer Research Participation	
Product Name : L355 Series Serial Number : S45K000137	
ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้เอปสันพรินเตอร์	
ี่≡ เรียนท่านผู้ใช้พรินเตอร์ที่เคารพ	
เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ขอเรียนเชิญท่านเข้ามีส่วนร่วมในโครงการ การเรียนรู้เอปสัน	
จุดประสงค์ของการเรียนรู้นี้ เพื่อรวบรวมข้อมูล อันจะทำให้เราเข้าใจถึงความต้องการแล ของท่านดียิ่งขึ้น ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราเข้าถึงความต้องการของท่านอย่างแท้จริง และสา ข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคต ข้อมูลที่ต้องการ จะประกอบด้วยรายกา จะถูกทยอยส่งกลับมายังเอปสัน ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ดังนี้	
- รุ่นของเครื่องพรินเตอร์ <	
 Instal now Do not instal Remind me later 	
	Next

31.คลิก **Next**

EPSON L355 Series	
User Information	
Online Product Registration	
Product Name : L355 Series Serial Number : S45K000137	
Thanks for buying Epson. Please register your Epson product.	
Please select your country/region.	
Thakanu V	
Register	Next \bigcirc

32.คลิก **Exit**



33.คลิก <mark>OK</mark>

