วิธีการพิมพ์ 2 หน้า (กำหนดเอง) รุ่น L-Series สำหรับ Windows

1.ไปที่ Start → Devices and Printers หรือ Printer and Fax คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ แล้วเลือก Printing preferences



2.จะปรากฏหน้าต่างดังรูปด้านล่าง

	EPSON L455 Series on 172.16.80.50 Printing Preferences					
ระบบการพิมพ์ ลักษณะการพิมพ์ การปารุงรักษา						
	ทางลัดการพิมพ์					
	เพิ่ม/ลบ เพื่อกำหนด	ขนาดกระดาษ	โA4 210 x 297 มม. ▼			
	🗐 เอกสาร - รวดเร็ว 🗐 เอกสาร - คุณภาพมาตรฐาน 🖼 เอกสาร - คุณภาพสง	จัดวางเอกสาร	💿 แนวตั้ง 💿 แนวนอน			
	112 เอกสาร - 2-Up ∭า เอกสาร - สีเทา รวดเร็ว ∰า เอกสาร - เทาดำ	ชนิดกระดาษ	กระดาษธรรมดา 💌			
		ลักษณะงานพิมพ์	มาตรฐาน 🔻			
		เลือกสั	🔘 เลือกสี 🔘 เทาดำ			
		การพิมพ์ 2 หน้า	ไม่ไข้ 🔹			
			ปรับแต่ง			
		วิธีพิมพ์ลง 1 หน้า	ไม่ใช่ ▼ จัดลำดับ			
		จำนวน 1	 ทีละชุดสำเนา ย้อนจากหลัง 			
		ลดระดับเสียงขณะ — แสด <i>ม</i> ังอย่างว่	พิมพ์ ไม่ใช้ 🔻			
	กลับสู่ค่าเริ่มต้น ปริมาณน้ำหมึก	🥅 แสดงตวอยางกอนพมพ 🥅 การจัดการงานพิมพ่				
		ОК	Cancel Apply Help			

3.เลือก **การพิมพ์ 2 หน้า** เป็น ผู้ใช้กำหนด แล้วคลิก OK

การพิมพ์ 2 หน้า	ไม่ใช้ 👻
	ไม่ใช้
	ผู้ใช้กำหนด (เข้าเล่มด้านยาว)
	ผู้ใช้กำหนด (เข้าเล่มด้านสั้น)

ผู้ใช้กำหนด (เข้าเล่มด้านยาว) :



ผู้ใช้กำหนด (เข้าเล่มด้านสั้น) :



4.เปิดเอกสารที่ต้องการพิมพ์ ขึ้นมา และสั่งพิมพ์ หากเอกสารมีหลายหน้า เครื่องพิมพ์จะทำการพิมพ์หน้าคี่ ออกมา ทั้งหมดก่อน และจะขึ้นหน้าต่างดังรูป เพื่อให้กลับกระดาษ และพิมพ์หน้าคู่ออกมาทั้งหมด

การพิมพ์ 2 หน้า
 ข้างการและสามารถพิมพ์ผ่าน Wi-Fi/network ได้
ยกเลิก พิมพ์ต่อ

5.เมื่อกลับกระดาษเสร็จ คลิกที่ พิมพ์ต่อ เพื่อทำการพิมพ์หน้าหลัง



หมายเหตุ : หากสั่งพิมพ์หน้าแรกได้ แต่หน้าที่สองไม่ได้ และขึ้นหน้าต่างดังรูปด้านล่าง ให้เช็คขนาดกระดาษ ที่ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ การพิมพ์ 2 หน้า ขนาดกระดาษต้องเป็นขนาดมาตรฐานเท่านั้น คือ ขนาด A4 210X297 มม.

BPSON Status Monitor 3 : \\172.16.80.50\EPSON L455 Ser	ies 🗖 🗖 🗙				
EPSON ข้อผิดพลาดของการโหลดกระดาษหลายหน้า					
วิธีการใช้แฟกซ์.pdf					
ปฏิบัติตามดังนี้ - นำกระดาษออก และป้อนกลับไปใหม่อีกครั้ง กดปุ่ม เริ่ม ที่เครื่อง พิมพ์ - คลิก [ยกเลิก] เพื่อยกเลิกการพิมพ์ เมื่อปรากฏ ถ้าการทำงานไม่ยก เลิก ท่านสามารถยกเลิกได้ที่เครื่องพิมพ์					
	บริการด้านเทคนิค				
การบระมาณบรมาณนาหมุก					
สีน้ำเงินอมเขียว สีม่วงแดงเข้ม สีเหลือง	สีดำ				
ระดับหมึกโดยประมาณอาจแตกต่างจากระดับหมึกจริง เพื่อยืนยันระ∂ัดับ ระดับหมึกในแท้งค์หมึกทั้งหมดบนเครื่องพิมพ์ด้วยสายตา การใช้งานผล้ หมึกต่ำกว่าเส้นที่ระบุไว้ในแท้งค์ อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้	บหมึกโดยประมาณอาจแตกต่างจากระดับหมึกจริง เพื่อยืนยันระ⊙ัดับหมึกที่เหลืออยู่จริง ให้ตรวจดู บหมึกในแท้งค์หมึกทั้งหมดบนเครื่องพิมพ์ด้วยสายตา การใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเมื่อระดับ าต่ากว่าเส้นที่ระบุไว้ในแท้งค์ อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้				
รายการคอยงานพิมพ์ ยกเล็ก					