วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router) รุ่น L655 สำหรับ Windows

วิธีการตั้งค่า Wi-Fi ที่เครื่องพิมพ์

1. ไปที่ **Wi-Fi Setup** กด **OK**



2. เลือก Wi-Fi Setup Wizard กด OK



3. เครื่องพิมพ์จะแสดงข้อความกำลังค้นหาสัญญาณ Wi-Fi



4. เลือกชื่อ Wi-Fi ที่ลูกค้าใช้งาน (ในตัวอย่างใช้เป็นชื่อ **true_homewifi_375**) กด OK



5. จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ **Password** เข้าใช้งาน Wi-Fi ของลูกค้า



6. เมื่อใส่ **Password** เสร็จแล้ว กด **OK**



หมายเหตุ: กด [▲] หรือ [▼] เพื่อเปลี่ยนอักขระ เป็นอักษรดัวเล็ก ตัวใหญ่ หรือ ดัวเลข

7. จะปรากฏหน้าต่าง Confirm Setting กด OK



8. จะปรากฏหน้าต่างกำลังตั้งค่า Wi-Fi ของเครื่องพิมพ์



9. จะปรากฏหน้าต่างตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ กด OK



10. ที่หน้าเครื่องจะปรากฏสัญญาณ Wi-Fi เป็นการแจ้งว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับราวเตอร์แล้ว



วิธีการสั่งพิมพ์งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 1. Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Access Point

คลิกขวาที่ไอคอน 🏧 ด้านล่างขวาจอคอมพิวเตอร์ และเลือกชื่อ Wi-Fi ของลูกค้า คลิก Connect

~	-
lte.	
inect	
Ite.	
llee.	
31	
lite.	
2	
	Ŧ
	^ سال سال سال سال سال سال سال سال

จะมีหน้าต่างให้ใส่ Password Wi-Fi ของลูกค้า เมื่อใส่เสร็จแล้ว คลิก OK

😰 Connect to a Net	vork	X
Type the netwo	rk security <mark>k</mark> ey	
Security key:	••••••• Hide characters	
	ОК	Cancel

2. วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์และเช็ต Network

หมายเหตุ: สำหรับการติดตั้งแบบ Network ต้องติดตั้งจากแผ่นชีดีไดร์เวอร์เท่านั้น

1. ใส่แผ่นไดร์เวอร์



 ดับเบิ้ลคลิกไดร์ซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดร์ซีดี Epson เลือก Open และดับเบิ้ลคลิกเลือก InstallNavi

 Hard Disk Drives (2) System (C) Device with Removable Storage (1) Disk Storage (1)<th>Organize 👻 AutoPlay</th><th>r) به المراجع بي المراجع المراجع</th><th>کی د د م • • • •</th><th>Name</th>	Organize 👻 AutoPlay	r) به المراجع بي المراجع	کی د د م • • • •	Name
	 ✓ Favorites E Desitop Dewnloads Recent Places Ubraries Music Yideos Videos Videos Data (D) DVD RW Drive (F) IS Network 	 Hard Disk Drives (2) System (C) Bit GB free of 73.5 GB Devices with Removable Storage (1) DVD RW Drive (2) (PSON 0 Cpfs 		 _cdres _model Apps Driver Manual Network AUTORUN InstallNavi

3. คลิกที่ ฉันยอมรับในเนื้อหาของข้อตกลงการใช้โปรแกรม คลิก ถัดไป



4. คลิก ถัดไป

Install Navi [L655 Series] วัวเฉือกการติดตั้งชอฟต์แวร์	100	2	EPSO
ปรดเมือกตัวเมือกการติดตั้งที่จำเป็น			
ข้อมูลในการเชื่อมต่อกั	ับอินเตอร์เน ็ด	ด	
ซอฟต์แวร์ EPSON จะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพื่อ	จุดประสงค์ต่อไปนี้:		
 เพื่ออัพเดทข้อมูลใหม่ของซอฟต์แวร์ เพื่อติดตั้งบริการเสริมตัวใหม่ 			
ทั้งนี้คุณสามารถแก้ไขการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ โดยตั้งค่าการรับข้อมูลและตั้งค่าการอัพเดทจาก	การออกซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ได้		
🛈 หากข้อความไฟร์วอลล์ปรากฏขึ้นระหว่าง	การติดตั้ง ให้เลือก [ยกเลิก	าการบล็อก] หรือ <mark>[อนุญาต</mark>]	I l
📝 ดิดตั้ง (แนะนำ) เวอร์ชั่นอ่าสุด			
ติดตั้งไดรฟเวอร์เวอร์ชั่นล่าสุดจากเว็บไซต์ Epson			
การตรวจสอบสถานะผลิตภัณฑ์และการจัพเดทล์ ดุณสามารถตรวจสอบสถานะของผลิตภัณฑ์ เช่น ปรีมา ผลิตภัณฑ์	วัดโนมัติ (แนะนำ) เฉเน่าหมึกที่คงเหลือได้โดยอัตโนมั	ดี รวมถึงติดตั้งชอฟต์แวร์อันเลท	ตัวใหม่ล่าสุดของ
ยกเลิก	ย้อ	อนกลับ	กัดไป

5. เครื่องจะทำการ ติดตั้งไดรเวอร์

🕒 Install Navi [L655 Series]	<u> </u>
การเตรียมการติดตั้ง	EPSON
กำลังเตรียมการติดตั้งไปขดรอสักครู่	

้หมายเหตุ: กรณีที่ทำการติดตั้งหมึกเสร็จสมบูรณ์แล้วสามารถข้ามไปดูที่ข้อ 25 เพื่อดูวิธีการติดตั้งไดรเวอร์

6. จะปรากฏหน้าต่างแนะนำให้แกะวัสดุกันกระแทก คลิก <mark>ถัดไป</mark>



7. จะปรากฏหน้าต่างให้ปิดฝาสแกนเนอร์ คลิก ถัดไป



8. จะปรากฏหน้าต่างแนะนำวิธีการเชื่อมต่อสายสัญญาณแฟกซ์ คลิก ถัดไป



9. จะปรากฏหน้าต่างแนะนำวิธีการเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ คลิก ถัดไป



10. จะปรากฏหน้าต่างแนะนำวิธีการเดิมหมึก คลิก ถัดไป



11. จะปรากฏหน้าต่างแนะนำวิธีการเปิดขวดหมึก คลิก ถัดไป



12. จะปรากฏหน้าต่างแนะนำวิธีการเติมหมึกใส่ในเครื่องพิมพ์ คลิก ถัดไป



13. จะปรากฏหน้าต่างปิดฝาหมึกในกรณีที่หมึกเหลือ คลิก ถัดไป

🕒 Install Navi [L655 Series]			
การเติมหมึก			EPSON
-			
ใส่ฝ <mark>า</mark> ปิดขวดหมึกใน	ัตรงกับด้านบนของฝ า	ปิด	
	\cap	e	
	8 8	Ļ	
	-	A t	
		I	
	1 1		
	ยกเลิก	ย้อนกลับ	กัดไป

14. จะปรากฏหน้าต่างแนะนำให้ปิดจุกหมึกที่เครื่องพิมพ์กรณีเดิมหมึกเสร็จแล้ว คลิก ถัดไป



15. จะปรากฏหน้าต่างแนะนำให้เดิมหมึกสีอื่นด้วยวิธีที่กล่าวมาข้างต้น คลิก ถัดไป



16. จะปรากฏหน้าต่างแนะนำให้ปิดฝาครอบชุดตลับหมึกเมื่อเติมหมึกเสร็จครบทุกสี คลิก ถัดไป



17. จะปรากฏหน้าต่างแนะนำวิธีการเชื่อมต่อสายไฟ และเสียบปลั๊กไฟ คลิก ถัดไป



18. จะปรากฏหน้าต่างให้เปิดเครื่องพิมพ์ คลิก ถัดไป

E Install Navi [L655 Series] การเปิดเครื่องพิมพ์			EPSON
เปิดเครื่องพิมพ์			•
หมายเหตุ: หากข้อความแสดงข้อผิดห อ้างพัง	พลาดปรากฏขึ้น ปีดเครื่องพิมา	พ์และตรวจสอบว่าไม่มีวัสดุกันกระ	เทือนอยู่ภายในเครื่อง
	ยกเล็ก	ย้อนกลับ	กัดไป

19. จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกภาษา/ประเทศ และตั้งค่าวันที่และเวลา คลิก ถัดไป

🖬 Install Navi [L655 Series]	
การเลือกภาษา ประเทศ และเวลา	EPSON
เลือกภาษา ประเทศ/ภูมิภาค และตั้งค่าวันที่และเวลาโดยใช้ปุ่ม ▼, ▲ และ OK Common Settings Language English OK Proceed	
ยกเริก ม้อนกลับ กัดไป	

20. จะปรากฏหน้าต่างให้กดชาร์จหมึกครั้งแรก คลิก ถัดไป



21. จะปรากฏหน้าต่างยืนยันการเดิมหมึกเสร็จสมบูรณ์ คลิกที่ ฉันเดิมหมึกลงในตลับหมึกเสร็จแล้ว คลิก ถัดไป



22. จะปรากฏหน้าต่างให้เริ่มชาร์จหมึกครั้งแรก คลิก ถัดไป



23. จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่าแฟกซ์ คลิก ถัดไป

Install Navi [L655 Series]	- C X
การติดตั้งโทรสาร	EPSON
ทำการตั้งค่าโทรสารทั่วไปตามวิชาร์ด ท่านสามารถข้ามวิชาร์ดและทำการตั้ง ภายหลังได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าโทรสาร ให้ดู ดู่มือผู้ใช้ Fax Settings Start setting up? Connect the phone line ▲ Yes ► No	งค่าใน ⊧
หมายเหตุ: "DRD" คืออะไร? หากท่านใช้บริการเสียงเรียกที่แตกต่างของผู้ให้บริการโทรศัพท์ ให้เลือกรูปแบบเสียงเรียกที่ต้องการ ใช้สำหรับการรับโทรสาร บริการเสียงเรียกที่แตกต่าง ซึ่งให้บริการโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์ (ชื่อ บริการอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัท) จะช่วยให้ท่านมีหลายหมายเลขได้ในสายเดียว แต่ละ หมายเลขจะถูกกำหนดรูปแบบเสียงเรียกที่แตกต่างกัน ท่านสามารถใช้หนึ่งหมายเลขสำหรับการโทร และหมายเลขอ้นๆ สำหรับโทรสาร	
ยกเล็ก ย้อนกลับ ถัง	าไป

24. จะปรากฏหน้าต่างแจ้งข้อมูล คลิก ถัดไป

ท่านรัหรือไม่ว่าท่านสามารถสร้างผล	กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อทำการพิมพ์?
1. ประเภทกระดาษที่ท่านใช้มีอิทธิพ การเลือกกระดาษที่ผ่านการรับรองภ เช่น TH 12281:2002 หรือที่ติดฉลา ช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมผ่า การใช้งานเฉพาะด้าน สามารถใช้กร แกรม	ลต่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของเครื่องพิมพ์ ายใต้โครงการริเริ่มการดูแลสิ่งแวดล้อม อาทิ กอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ จะสามารถ เนโครงการริเริ่มที่บริษัทผู้ผลิตนำมาใช้ สำหรับ ะดาษขนาดบาง อาทิเช่น กระดาษขนาด 64
2. ท่านสามารถช่วยลดอัตราการสิ้นเ ครื่องหมาย Energy Star	ปลืองพลังงานโดยการชื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
3. ท่านสามารถลดปริมาณการใช้กร พิมพ์หน้ากระดาษทั้งสองด้าน	ะดาษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้โดยการ
ł. ตามมาตรฐาน เดรื่องพิมพ์ของท่า	นจะมีพึงก์ชันการจัดการพลังงาน ที่ซึ่งจะปิด

25. จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกประเภทการเชื่อมต่อ เลือก การเชื่อมต่อ Wi-Fi (แนะนำ) คลิก ถัดไป



26. จะปรากฏหน้าต่างแจ้งเดือนเครื่องกำลังเตรียมการติดตั้งไดรเวอร์



27. จะปรากฏหน้าต่างเลือกการตั้งค่า เลือก คอมพิวเตอร์เท่านั้น เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏ คลิก ถัดไป

ากรถาก Navi (เธวว sei ถือกการตั้งค่าที่ต่	^{ข้} องการ		EPS
New	เครื่องพิมพ์ แอะดอมพิวเต หน้าจอต่อไปนี้จะนำทางคุณไ	เอร่ ปยังกระบวนการทั้งค่า เครื่องพิมพ์ เป็นครั้ง	แรกและคอมพิวเตอร์
•	ดอมพิวเตอร์เท่านั้น เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นี้กับ เครื ตรวจดูว่าได้เปิด เครื่องพิมพ์	องพิมพ์ ซึ่งใช้งานอยู่ เมือก เครื่องพิมพ์ จา และเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณแล้ว	กรายการด้านลาง หากไม่ได้แสดงอยู่ในรายการ
C)	นลิตภัณฑ์	MAC แอดเดรส	IP แอดเตรส
	L655 Series	64EB8C701B3B	192.168.1.34
<u>การกำหนดค่าขั้นสุง</u>	<u></u>		
มกเจิก		ย้อนกล่	ถัง กัดไป

28. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งโปรแกรม



29. คลิกที่รุ่นเครื่องพิมพ์ คลิก ถัดไป

งอกเครอง [.]	พิมพ์				EPS
ารตั้งค่าการเชื่อมต่อเ	ครือข่ายของเครื่องพิมพ์ ให้	เลือกจากรายการ ใช้ M	AC แอดเดรสในการร	ะบุเครื่องพืมพ์ สามารถดู MAC แล	อดเดรส
อรุ่น	สถานะ	ประเภทการเชื่อมต่อ	MAC แอดเดรส	IP แอดเดรส	
L655 Series	ไว่ม่ตั้งค่าไดรเวอร์	LAN ไร้สาย	64EB8C701B3B	192.168.1.34	
				<mark>ด</mark> ้นหาอีกค	ารั้ง
				(คันหาอีกค	ารัง
				<u>ค้</u> นหาอีกค	เร้ง
				<u>ค</u> ุ่นหาอีกค	ารั้ง

30. เครื่องจะเริ่มทำติดตั้งเครื่องพิมพ์

EpsonNet Setup			
การตั้งค่าไ	ดรเวอร์คอมพิวเดอร์		EPSON
L655 Series	MAC แอดเตรส: 66EB8C709B3B		
โปรดรอสักครู่			
ยกเล็ก		ย้อนกลับ	ถัดไป

31. จะปรากฎหน้าต่างติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิก ถัดไป

		C I I
าารติดตั้งเสร็จสมบูรณ์		EPSON
การติดตั้งชองไต่แวร์และการติดตั้งห	ารือข่ายเสร็จสมบูรณ์	
ไตรเวอร์เครื่องพิมพ์	:L655 Series(Network)	
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ชื่อพอร์ต	:L655 Series(Network) :EP701B3B:L655 SERIES	
ไตรเวอร์เครื่องพิมพ์ ชื่อพอร์ต IP แอดเดรส	:L655 Series(Network) :EP701B3B:L655 SERIES :192.168.1.34	

32. จะมีหน้าต่างให้กด พิมพ์หน้าทดสอบ คลิก Next



33. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น



34. จะปรากฏหน้าต่างกำลังตรวจสอบการอัพเดตซอฟต์แวร์

L655 Series	(เครือข่าย)	_	••		
การอัพเดย	าผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น				
ขอแนะนำเป็นอย	างยิ่ <u>งให้ท่านเลือกการอัพเตตเหล่านี้เ</u> ร	<u>พื่อเพิ่มประสิทธิภาพใ</u>	ห้กับผลิตภัณฑ์ของท่าน		
ชอฟท์แวร์	Install Navi [L655 Series]	-	-		ขนาด
ชอฟต์แวร์ ในที่นี้ ท่านสามา	ตรวจสอบการอังแตทชองไร ที่ไ	ท่แวร์			
ชอฟท์แวร์		_]	ขนาด

35. จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกดิดตั้งโปรแกรมอื่นเพิ่มเดิม

		8
	120	
ทสานเพอเพมประสทธภา สถานะ	Version	บนาด
อการสแกน คู่มือกำแนะนำ	า และซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ได้	
สถานะ	Version	บนาด
อัพเตต	2.52.00	- MB
อพเตต	3.10.41	- MB
	หล่านี้เพื่อเพิ่มประพิทธิกา สถานะ ว้อการสแกน คู่มือกำแนะน่ สถานะ อัพเลต อัพเลต อัพเลต	หล่านี้เห็อเพิ่มประสิทธิกาพให้กับผลิตภัณฑ์ของท่าน สถานะ Version ว้อการสแลน อุมีออำแนะนำ และชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชนอีนๆ ได่ สถานะ Version อันเลด 2.52.00 อันเลด 3.10.41

36. หากไม่ต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเดิม แนะนำให้เอาเครื่องหมายถูกออก คลิก ปิดหน้าต่าง

655 Series(เครือข่าย)	•	0	G
การอั พเดตผลิตภัณฑ์ที่จำ เอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านเลือกการเ	เป็น เพเตตเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิกา	งให้กับผลิตภัณฑ์ของท่าน	
ชองไท้แวร์	สถานะ	Version	บนาด
ชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน่	อื่นๆ		
ชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์ แท้นี่ ท่าแสามารถเลือกไปของรา หางปการ์	อ ื่นๆ โมงฟ์หรือการสแกน คู่มือคำแแะน่ สถานะ	ำ และขอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชนอึ่นๆ ได้ Version	216125
ชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์ แท้ผี่ ท่านสามารถเลือกไปชแกรมการร ของไท้แวร์ 🏾 🏝 Easy Photo Print	อื่นๆ มิมพ์หรือการสแกน คู่มือกำแนะน สถานะ อัพเดจ	ำ และชอฟค์แวร์ที่เป็นประโยชนอีนๆ ได้ Version 2.52.00	ชนาด - MB
ชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์	อื่นๆ	م مى مى م	

37. จะปรากฏหน้าต่างติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ คลิก เสร็จสิ้น



วิธีการรีเชต Wi-Fi ที่หน้าเครื่องพิมพ์

ี้หากมีการเปลี่ยนราวเตอร์ใหม่ หรือทำการตั้งค่าเน็ตเวิร์กจากหน้าเครื่องพิมพ์แล้วแจ้งลัมเหลว จะต้องทำการรีเซตระบบเน็ตเวิร์กของเครื่องพิมพ์ เพื่อให้กลับสู่ค่าเริ่มต้น สามารถทำได้ที่หน้าเครื่องพิมพ์ ดังนี้

- 1. ให้ถอดสายเชื่อมต่อทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์ ให้เหลือแค่สายไฟ
- 2. ไปที่ **Setup** กด **OK**



3. ที่หัวข้อ Setup ให้เลือกไปที่ Restore Default Settings กด OK



4. ที่หัวข้อ Restore Default Settings ให้เลือกไปที่ Network Settings กด OK



5. จะปรากฏข้อความให้ยืนยันการรีเซตระบบเน็ตเวิร์ก กด [▲] เพื่อยืนยัน



6. จะปรากฏข้อความแจ้ง **Default restored** เป็นการแจ้งว่าได้รีเซตระบบเน็ตเวิร์กของเครื่องพิมพ์กลับสู่ค่าเริ่มต้น แล้ว กด OK



7. จากนั้นให้กดย้อนกลับมาที่เมนูหลักเพื่อเริ่มการตั้งค่าใหม่