วิธีการเชื่อมต่อแบบ Lan ต่อเข้า Router รุ่น L655 สำหรับ Windows

การตั้งค่าที่เครื่องพิมพ์

ที่เครื่องพิมพ์ให้ทำการเชื่อมต่อสาย Lan จากราวเตอร์มาต่อที่ช่อง Lan ด้านหลังเครื่องพิมพ์ ดังรูป



วิธีการสั่งพิมพ์งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 1. Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Access Point

คลิกขวาที่ไอคอน 🌌 ด้านล่างขวาจอคอมพิวเตอร์ และเลือกชื่อ Wi-Fi ของลูกค้าที่อยู่วงเดียวกัน กับราวเตอร์ที่เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อ คลิก Connect

| Not connected | ** | |
|-----------------------------|--------|---|
| Wireless Network Connection | ~ = | จะมีหน้าต่างให้ใส่ Password Wi-Fi ของลูกค้า เมื่อใส่เสร็จแล้ว คลิก |
| true_homewifi_375 | _ lte. | Connect to a Network |
| linksys | onnect | Type the network security key |
| ETH | lte. | Security key: |
| ETH-guest | Sul | I Hide characters |
| tung-class601 | lte. | |
| HP7AC3F8 | 2 | OK Cancel |
| | - A - | |

หรือถ้าหากลูกค้าใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ที่ไม่ได้ใช้สัญญาณ Wi-Fi ก็สามารถเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สาย Lan ต่อเข้ากับราวเตอร์วงเดียวกันกับที่เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อ

2. วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์และเช็ต Network

หมายเหตุ: สำหรับการติดตั้งแบบ Network ต้องติดตั้งจากแผ่นชีดีไดร์เวอร์เท่านั้น

1. ใส่แผ่นไดร์เวอร์



 ดับเบิ้ลคลิกไดร์ซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดร์ซีดี Epson เลือก Open และดับเบิ้ลคลิกเลือก InstallNavi

3. คลิกที่ ฉันยอมรับในเนื้อหาของข้อตกลงการใช้โปรแกรม คลิก ถัดไป

| Install Navi [L655 Series] | x |
|--|-----|
| ข้อตกลงการใช้โปรแกรม EPS | ON |
| อ่านข้อตกลงการใช้โปรแกรมต่อไปนี้อย่างละเอียด | |
| SEIKO EPSON CORPORATION สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมชอฟต์แวร | - H |
| สำคัญ! กรุณาอ่านสัญญาอนุญาตให้ไข้โปรแกรมซอฟต์แวร์ฉบับนี้โดยละเอียด ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์, ส่วนอุปกรณ์ แบบอักษร (fontware), ลักษณะอักษรพัมพ์ (typeface) และ/หรือ ข้อมูล รวมถึงหนังสือคำอธิบายประกอบใดๆ (รวม เรียก "ซอฟต์แวร์") ควรอุกดิตตั้ง หรือใช้งานโดยผู้ได้รับอนุญาต ("ท่าน") ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านจะตกลงกับ บริษัท ไซ โก้ เอปสิน คอร์ปอเรชั่น ("เอปสิน") ตามข้อตกลงและเรื่อนไขที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ การใช้งานหรือติดตั้งตอฟต์แวร์นี้ ถือ เสมือนว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ การใช้งานหรือติดตั้งตอฟต์แวร์นี้ ถือ เสมือนว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งหรือ ใช้งานซอฟต์แวร์ | |
| 1. การอนุญาต เอปสันและคู่คำของเอปสันตกลงอนุญาตให้ท่านติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง เครื่องใด หรือคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่ท่านประสงค์จะใช้งานโดยตรงหรือผ่านเครือข่าย การอนุญาตนี้ เป็นการอนุญาต เฉพาะบุคคล แต่ไม่จำกัดการอนุญาตให้เพียงผู้หนึ่งผู้ใด ไม่มีค่าสิทธิ และไม่สามารถให้อนุญาตช่วงได้ ท่านสามารถให้ผู้ ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายใช้งานซอฟต์แวร์ได้ แต่ท่านจะต้อง (ก) ดำเนินการเพื่อให้เป็นที่แน้ใจ | • |
| สินขอมรับในเมื่อหาของข้อตกองการใช้โปรแกรม | |
| ยกเลิก ถัดไป | |

4. คลิก <mark>ถัดไป</mark>

| Install Navi [L655 Series] | X |
|--|--------------|
| ตัวเลือกการติดตั้งซอฟต์แวร์ | EPSON |
| โปรดเมือกตัวเมือกการติดตั้งที่จำเป็น | |
| ข้อมูลในการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต | * |
| ซอฟต์แวร์ EPSON จะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้: | |
| เพื่ออัพเดทข้อมูลใหม่ของซอฟต์แวร์ เพื่อติดตั้งบริการเสริมตัวใหม่ | н |
| ทั้งนี้คุณสามารถแก้ไขการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออกซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ได้ โดยตั้งค่าการรับข้อมูลและตั้งค่าการอัพเดทจาก | |
| 🕡 หากข้อความไฟร์วอลล์ปรากฏขึ้นระหว่างการติดตั้ง ให้เลือก [ยกเลิกการบล็อก] หรือ [อนุญาต] | - |
| 👽 ติดตั้ง (แนะนำ) เวอร์ชั่นล่าสุด | |
| ติดตั้งไตรงใเวอร์ชั่นล่าสุดจากเว็บไซต์ Epson | |
| 📝 การตรวจสอบสถานะผลิตภัณฑ์และการอัพเดทอัตโนมัติ (แนะนำ) ดุณสามารถตรวจสอบสถานะของผลิตภัณฑ์ เช่น ปริมาณน้ำหมึกที่คงเหลือได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงติดตั้งชอฟตแวร่อัพเดทตัวไห ผลิตภัณฑ์ | าม่อ่าสุดของ |
| ยกเลิก ย้อนกลับ | กัดไป |

5. เครื่องจะทำการ ติดตั้งไดรเวอร์



้หมายเหตุ: กรณีที่ทำการติดตั้งหมึกเสร็จสมบูรณ์แล้วสามารถข้ามไปดูที่ข้อ 25 เพื่อดูวิธีการดิดตั้งไดรเวอร์

6. จะปรากฏหน้าต่างแนะนำให้แกะวัสดุกันกระแทก คลิก ถัดไป



7. จะปรากฏหน้าต่างให้ปิดฝาสแกนเนอร์ คลิก ถัดไป



8. จะปรากฏหน้าต่างแนะนำวิธีการเชื่อมต่อสายสัญญาณแฟกซ์ คลิก ถัดไป



9. จะปรากฏหน้าต่างแนะนำวิธีการเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ คลิก ถัดไป



10. จะปรากฏหน้าต่างแนะนำวิธีการเดิมหมึก คลิก ถัดไป



11. จะปรากฏหน้าต่างแนะนำวิธีการเปิดขวดหมึก คลิก ถัดไป



12. จะปรากฏหน้าต่างแนะนำวิธีการเติมหมึกใส่ในเครื่องพิมพ์ คลิก ถัดไป



13. จะปรากฏหน้าต่างปิดฝาหมึกในกรณีที่หมึกเหลือ คลิก ถัดไป

| Install Navi [L655 Series] | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|
| การเติมหมึก | | EPSON |
| | | |
| ใส่ฝ <mark>า</mark> ปิดขวดหมึกให้ | ตรงกับด้านบนของฝ <mark>า</mark> ปิด | Ĩ. |
| | | |
| | O e | |
| | 8 8 | |
| | A + A | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | ยกเล็ก ย้อนกลับ | J ถัดไป |

14. จะปรากฏหน้าต่างแนะนำให้ปิดจุกหมึกที่เครื่องพิมพ์กรณีเดิมหมึกเสร็จแล้ว คลิก ถัดไป



15. จะปรากฏหน้าต่างแนะนำให้เดิมหมึกสีอื่นด้วยวิธีที่กล่าวมาข้างต้น คลิก ถัดไป



16. จะปรากฏหน้าต่างแนะนำให้ปิดฝาครอบชุดตลับหมึกเมื่อเติมหมึกเสร็จครบทุกสี คลิก ถัดไป



17. จะปรากฏหน้าต่างแนะนำวิธีการเชื่อมต่อสายไฟ และเสียบปลั๊กไฟ คลิก ถัดไป



18. จะปรากฏหน้าต่างให้เปิดเครื่องพิมพ์ คลิก ถัดไป



19. จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกภาษา/ประเทศ และตั้งค่าวันที่และเวลา คลิก ถัดไป

| Install Navi [L655 Series] | x |
|--|-------|
| การเลือกภาษา ประเทศ และเวลา | EPSON |
| เลือกภาษา ประเทศ/ภูมิภาค และตั้งค่าวันที่และเวลาโดยใช้ปุ่ม ▼, ▲ และ (Common Settings Language <mark>English</mark> เฬ Proceed | OK |
| | 1 |
| ยกเล็ก ย้องเกลับ | กัดไป |

20. จะปรากฏหน้าต่างให้กดชาร์จหมึกครั้งแรก คลิก ถัดไป



21. จะปรากฏหน้าต่างยืนยันการเดิมหมึกเสร็จสมบูรณ์ คลิกที่ ฉันเดิมหมึกลงในตลับหมึกเสร็จแล้ว คลิก ถัดไป



22. จะปรากฏหน้าต่างให้เริ่มชาร์จหมึกครั้งแรก คลิก ถัดไป



23. จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่าแฟกซ์ คลิก ถัดไป

| ารผิดผู้ปั้นรสาร | EPSO |
|--|--|
| ทำการตั้งค่าโทรสารทั่วไปตามวิชาร์ด ท่านสามารถข้ามวิชาร์ด ภายหลังได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าโทรสาร ให้ดู Fax Settings Start setting up? Connect the phone line ▲ Yes ► No | ลและทำการตั้งค่าใน ดู่มือผู้ใช้ |
| หมายเหตุ: • "DRD" คืออะไร? หากท่านใช้บริการเลียงเรียกที่แตกต่างของผู้ให้บริการโทรศัพท์ ให้เลือกรูปแบบ ใช้สำหรับการรับโทรสาร บริการเลียงเรียกที่แตกต่าง ซึ่งให้บริการโดยผู้ให้บ บริการอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัท) จะช่วยให้ท่านมีหลายหมายเลขได้ไห หมายเลขจะถูกกำหนดรูปแบบเลียงเรียกที่แตกต่างกัน ท่านสามารถใช้หนึ่งหมา และหมายเลขอ้นๆ สำหรับโทรสาร | บเลียงเรียกที่ต้องการ เริการโทรศัพท์ (ชื่อ แสายเดียว แต่ละ ยเลขสำหรับการโทร |
| ยกเล็ก ย้อนกลับ | กัดไป |

24. จะปรากฏหน้าต่างแจ้งข้อมูล คลิก ถัดไป

| ນມູລ | | EPS |
|--|---|---|
| ท่านรู้หรือไม่ว่าท่านสาม | ารถสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | เมื่อทำการพิมพ์? |
| 1. ประเภทกระดาษที่ท่าห การเลือกกระดาษที่ผ่าน≀ เช่น TH 12281:2002 ห ช่วยลดผลกระทบทางสิ่ง การใช้งานเฉพาะด้าน ส แกรม | นใช่มีอิทธิพลต่อผลกระทบทางสังเ การรับรองภายใต้โครงการริเริ่มกา รือที่ติดฉลากอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ งแวดล้อมผ่านโครงการริเริ่มที่บริษั ามารถใช้กระดาษขนาดบาง อาทิเ | แวดล้อมของเครืองพิมพ์ รดูแลสิ่งแวดล้อม อาทิ เป็นที่ยอมรับ จะสามารถ ทผู้ผลิตนำมาใช้ สำหรับ ช่น กระดาษขนาด 64 |
| 2. ท่านสามารถช่วยลดอ้ เครื่องหมาย Energy Sta | วัตราการสิ้นเปลืองพลังงานโดยกา ar | รชื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ |
| 3. ท่านสามารถลดปริมา พิมพ์หน้ากระดาษทั้งสอ _เ | ณการใช้กระดาษ และผลกระทบต่ งด้าน | iอสิ่งแวดล้อมได้โดยการ |
| 4. ตามมาตรฐาน เครื่องเ เครื่องเมื่อไม่มีการใช้งาน | พิมพ์ของท่านจะมีฟังก์ชันการจัดก น อันเป็นคุณสมบัติการประหยัดพลํ | ารพลังงาน ที่ซึ่งจะปิด งังงานที่ดีที่สุด |
| | | |

25. จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกประเภทการเชื่อมต่อ เลือก การเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ด คลิก ถัดไป



26. จะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือนเครื่องกำลังเตรียมการติดตั้งไดรเวอร์

| 🖕 Install Navi [L655 Series] | |
|------------------------------------|-------|
| การเตรียมการติดตั้ง | EPSON |
| ก่ำลังแตรียมการติดตั้งโปรตรอสักครุ | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

ี่ 27. จะปรากฏหน้าต่างเลือกการดั้งค่า เลือก <mark>คอมพิวเตอร์เท่านั้น</mark> เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏ คลิก <mark>ถัดไป</mark>

| | 🖱 เครื่องพิมพ์ และคอมพิวเต | ei | | |
|--------------------|--|--|--|---|
| New | หน้าจอต่อไปเนื้จะนำทางคณไป | ! ขังกระบวนการตั้งค่า เครื่องพิมพ์ เป็นครั้ง | งแรกและคอมพิวเตอร์ | |
| | | | | |
| | | | | _ |
| | | | | the second se |
| | 🔊 ดอมพิวเตอร์เท่านั้น | | | |
| | ๑ คอมพิวเตอร์เท่านั้น เชื่อแต่อออมพิวเตอร์นี้กับ เอรีย | เงณิยน์ ซึ่งให้งานอย่ เอือก เครื่องพิมพ์ อา | เครามการต้านอ่าง หากไม่ได้แสดงอมใ | นรามการ |
| += | คอมพิวเตอร์เท่านั้น เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นี้กับ เครื ตรวจดูว่าได้เปิด เครื่องพิมพ์ แ | วงพิมพ์ ซึ่งใช้งานอยู่ เลือก เครื่องพิมพ์ จา ละเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณแล้ว | เกรายการด้านล่าง หากไม่ได้แสดงอยุใ | ในรายการ |
| ŧ | ๑ คอมพิวเตอร์เท่านั้น เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นี่กับ เครื่ ตรวจดูว่าได้เปิด เครื่องพิมพ์ แ | างพิมพ์ ซึ่งใช้งานอยู่ เลือก เครื่องพิมพ์ จา ละเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณแล้ว | เกรายการด้านล่าง หากไม่ได้แสดงอยุใ | ในรายการ |
| | คอมพิวเตอร์เท่านั้น เชื่อมต่อกอมพิวเตอร์นี้กับ เครื ตรวจดูว่าได้เปิด เครื่องพิมพ์ แ แล๊ตภัณฑ์ | งงพิมพ์ ซึ่งใช้งาแอยู่ เลือก เครื่องพิมพ์ จา ละเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณแล้ว MAC แอดเกรส | เกรายการด้านล่าง หากไม่ได้แสดงอยุใ IP แอดเตรส | ในรายการ |
| ا عن ا | คอมพิวเตอร์เท่านั้น เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เก็บ เครีย ตรวจดุว่าได้เปิด เครื่องพิมพ์ แ ผลิตภัณฑ์ L655 Series | วงพิมพ์ ซึ่งใช้งานอยู่ เดือก เครื่องพิมพ์ จา ละเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณแล้ว MAC แอดเตรส 64EB8C701B3B | เกรายการด้านล่าง หากไม่ได้แสดงอยุใ IP แอดเกรส 192.168.1.34 | ในรายการ |
| ا عالی ن | คอมพิวเตอร์เท่านั้น เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เก็บ เครีย ตรวจดุว่าได้เปิด เครื่องพิมพ์ แ แล็ตภัณฑ์ L655 Series | วงพิมพ์ ซึ่งใช้งานอยู่ เลือก เครื่องพิมพ์ จา ละเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณแล้ว MAC แอดแกรส 64EB8C701B3B | เกรายการด้านล่าง หากไม่ได้แสดงอยุใ IP แอดเดรส 192.168.1.34 | ในรายการ |

28. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งโปรแกรม

| E Install Navi [L655 Series] | | | | |
|------------------------------|------|-------|-----------------------------|------------|
| การติดตั้งยูทิลิตี้เครือข่าย | | | | EPSON |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 10 M | |
| and the | -77/ | | | - |
| | | | Th | \bigcirc |
| | | | · · · | \cup |
| | | - Ale | | |
| | | | | 1 |
| | | | | |
| | | | | |

29. คลิกที่รุ่นเครื่องพิมพ์ คลิก ถัดไป

| อรุ่น | สถานะ | ประเภทการเชื่อมต่อ | MAC แอดเดรส | IP แอดเดรส | |
|-------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------|------------|
| L655 Series | ไว่ม่ตั้งค่าไดรเวอร์ | LAN แบบใช้สาย | 64EB8C701B3B | 192.168.1.34 | |
| | | | | ค้น | หาอีกครั้ง |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

30. เครื่องจะเริ่มทำติดตั้งเครื่องพิมพ์

| EpsonNet Setup | | – – × |
|----------------|---------------------------|--------------|
| การตั้งค่าไ | ดรเวอร์คอมพิวเดอร์ | EPSON |
| L655 Series | MAC แอดเตรส: 66EB8C709B3B | |
| โปรดรอสักครู่ | | |
| ยกเลิก | ย้อนกลับ | ถัดไป |

31. จะปรากฏหน้าต่างดิดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิก ถัดไป

| E Install Navi [L655 Series] | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ | | EPSON |
| | | |
| การติดตั้งชอฟต์แวร์และการติดตั้งเครื | <i>เ</i> อข่ายเสร็จสมบรณ์ | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | and the second se | |
| | | |
| - | | |
| | | |
| | | |
| ไตรเวอร์เครื่องพิมพ์ | :L655 Series(Network) | |
| บอพอรต IP แอดเตรส | :192.168.1.34 | |
| MAC แอดเดรส | :64EB8C701B3B | |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 30 2 | | |
| | | กัดไป |

32. จะมีหน้าต่างให้กด พิมพ์หน้าทดสอบ คลิก Next



33. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น



34. จะปรากฏหน้าต่างกำลังตรวจสอบการอัพเดตซอฟต์แวร์

| L655 Series | เครือข่าย) | - 0 | • | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|----|------|
| การอัพเดต | ผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น | | | | |
| ขอแนะนำเป็นอย | เงยิ่งให้ท่านเลือกการอัพเตตเหล่า | นี้เพื่อเพิ่มประสิทธิกาพให้กับเ | งลิตภัณฑ์ของท่าน | | |
| ชอฟท์แวร์ | Install Navi [L655 Series | 1 mm | - | 23 | ขนาด |
| JOMMUT J. | 16 | | | | |
| ในที่นี้ ท่านสามา ชอฟท์แวร์ | sa) | | | | ขนาด |
| ในที่นี้ ท่านสามา ชอฟท์แวร์ | 391 | | | | ขนาด |
| ในที่นี้ ท่านสามา ชองไท์แวร์ | 90) | | | | บนาด |

35. จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกติดตั้งโปรแกรมอื่นเพิ่มเติม

| • | O | A |
|--------------------------------|---|---|
| ใน | | U |
| ดตเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิกา | พให้กับผลิตภัณฑ์ของท่าน | |
| สถานะ | Version | บนาด |
| | | |
| นๆ | | |
| พ์หรือการสแกน คู่มือกำแนะนำ | ำ และซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ได้ | |
| สถานะ | Version | ขนาด |
| ฉันเตต | 2.52.00 | - MB |
| 014154141 | | |
| อัพเลต | 3.10.41 | - MB |
| อัพเสด | 3.10.41 | - MB |
| | าน ดดเหล่านี้เงื่อเงิ่มประสิทธิกา สถานะ 4ๆ งังร้อการสมถน คู่มือคำแนะน่ สถานะ | ไน ดดเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ของท่าน สถานะ Version นๆ นที่รอการสแกน คุ่มือกำแนะนำ และชองไดแรร์ที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ได้ สถานะ Version |

36. หากไม่ต้องการดิดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเดิม แนะนำให้เอาเครื่องหมายถูกออก คลิก <mark>ปิดหน้าต่าง</mark>

| 655 Series(ตรึงข่าย) การอัพเดตผลิตภัณฑ์ที่จำเว | • 1u | 0 | e |
|--|---|---|----------------------|
| เอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านเลือกการอัพ | เลตเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภา | ฟให้กับผลิตภัณฑ์ของท่าน | |
| รอฟท์แวร์ | สถานะ | Version | บนาด |
| ชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์อื่ | นๆ | | |
| ชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์อี่ แก้นี่ ท่าแสามารถเฉือกไปรแกรมการพิม | นๆ พ์หรือการสแกน คู่มือกำแนะนำ | า และชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ได้ | |
| ชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์อี่ แก้นี้ ท่าแสามารถเมือกไปหเกรมการพิม มอฟท์แวร์ | น ๆ พ่หรือการสแกน คู่มือคำแนะนำ สถานะ ฉันเวล |) และชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชนอีนๆ ได้ Version 2.52.00 | ชนาด |
| ชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์อี่ แก้นี้ ท่าแสามารถเฉือกไปหเดรมการพิม องไท้แวร์ 3 & Easy Photo Print 3 & Event Manager | นๆ พ์หรือการสแกน คู่มือดำแนะนำ สถานะ อัพเลต อัพเลต |) และชอฟล์แวร์ที่เป็นประโยชนอันๆ ได้ Version 2.52.00 3.10.41 | ชแาด - MB - MB |

37. จะปรากฏหน้าต่างติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ คลิก เสร็จสิ้น



วิธีการรีเชต Wi-Fi ที่หน้าเครื่องพิมพ์

ี้หากมีการเปลี่ยนราวเตอร์ใหม่ หรือทำการตั้งค่าเน็ตเวิร์กจากหน้าเครื่องพิมพ์แล้วแจ้งล้มเหลว จะต้องทำการรีเซตระบบเน็ตเวิร์กของเครื่องพิมพ์ เพื่อให้กลับสู่ค่าเริ่มต้น สามารถทำได้ที่หน้าเครื่องพิมพ์ ดังนี้

- 1. ให้ถอดสายเชื่อมต่อทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์ ให้เหลือแค่สายไฟ
- 2. ไปที่ **Setup** กด **OK**



3. ที่หัวข้อ Setup ให้เลือกไปที่ Restore Default Settings กด OK



4. ที่หัวข้อ Restore Default Settings ให้เลือกไปที่ Network Settings กด OK



5. จะปรากฏข้อความให้ยืนยันการรีเซตระบบเน็ตเวิร์ก กด [▲] เพื่อยืนยัน



6. จะปรากฏข้อความแจ้ง **Default restored** เป็นการแจ้งว่าได้รีเซตระบบเน็ตเวิร์กของเครื่องพิมพ์กลับสู่ค่าเริ่มต้น แล้ว กด **OK**



7. จากนั้นให้กดย้อนกลับมาที่เมนูหลักเพื่อเริ่มการตั้งค่าใหม่