้วิธีการกำหนดค่า IP Address แบบขั้นสูง หรือ Set IP แบบ Manual ผ่านหน้าเครื่องพิมพ์ รุ่น L655

วิธีการกำหนดค่า IP Address แบบขั้นสูงที่เครื่องพิมพ์

หากเครื่องพิมพ์ได้รับ IP Address มาจากราวเตอร์แล้ว แต่ต้องการตั้งค่า IP Address ที่ได้รับมาแบบ Auto ให้เป็นแบบ Manual หรือ ต้องการเปลี่ยนหมายเลข IP Address ของเครื่องพิมพ์ผ่านหน้าเครื่องพิมพ์สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่ **Setup** กด **OK**



2. ที่หัวข้อ Setup เลือก Network Settings กด OK



3. ที่หัวข้อ Network Settings เลือก Advance Setup กด OK



4. ที่ Advanced Setup จะปรากฏหน้าต่าง แจ้งรายละเอียดการตั้งค่าระบบเน็ตเวิร์กของเครื่องพิมพ์



5. กด **[▼]** ไปที่ **TCP/IP Address** กด **OK**



6. หากลูกค้าไม่ต้องการได้ค่า IP Address มาเป็นแบบแรนดอม ให้กด [▼] แล้วเลือกไปที่ Manual กด OK



7. จะปรากฏหน้าด่าง **IP Address** ให้ใส่หมายเลข IP Adrdress ที่ต้องการและด้องอยู่ในวงเน็ตเวิร์กเดียวกันกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งาน กด **OK**



8. จะปรากฏหน้าต่าง **Subnet Mask** ให้ใส่หมายเลข Subnet Mask ที่อยู่ในวงเน็ตเวิร์กเดียวกันกับเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่จะใช้งาน กด OK



9. จะปรากฏหน้าต่าง **Default Gateway** ให้ใส่หมายเลข Default Gateway ที่อยู่ในวงเน็ตเวิร์กเดียวกันกับเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่จะใช้งาน กด **OK**



10. ที่หน้าเครื่อพิมพ์จะปรากฏข้อความ กำลังอัพเดตข้อมูล



11. ที่หน้าเครื่อพิมพ์จะปรากฏข้อความ ตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ กด OK



12. จากนั้นให้กดย้อนกลับมาที่เมนูหลักเพื่อเริ่มการใช้งาน

วิธีการรีเชต Wi-Fi ที่หน้าเครื่องพิมพ์

ี่หากมีการเปลี่ยนราวเตอร์ใหม่ หรือทำการตั้งค่าเน็ตเวิร์กจากหน้าเครื่องพิมพ์แล้วแจ้งล้มเหลว จะต้องทำการรีเซตระบบเน็ตเวิร์กของเครื่องพิมพ์ เพื่อให้กลับสู่ค่าเริ่มต้น สามารถทำได้ที่หน้าเครื่องพิมพ์ ดังนี้

- 1. ให้ถอดสายเชื่อมต่อทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์ ให้เหลือแค่สายไฟ
- 2. ไปที่ **Setup** กด **OK**



3. ที่หัวข้อ Setup ให้เลือกไปที่ Restore Default Settings กด OK



4. ที่หัวข้อ Restore Default Settings ให้เลือกไปที่ Network Settings กด OK



5. จะปรากฏข้อความให้ยืนยันการรีเซตระบบเน็ตเวิร์ก กด [▲] เพื่อยืนยัน



6. จะปรากฏข้อความแจ้ง **Default restored** เป็นการแจ้งว่าได้รีเซตระบบเน็ตเวิร์กของเครื่องพิมพ์กลับสู่ค่าเริ่มต้น แล้ว กด OK



7. จากนั้นให้กดย้อนกลับมาที่เมนูหลักเพื่อเริ่มการตั้งค่าใหม่