# วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router) รุ่น L565 สำหรับ Windows

วิธีการตั้งค่า Wi-Fi ที่เครื่องพิมพ์

1. ไปที่ **Wi-Fi Setup** กด **OK** 



2. เลือก Wi-Fi Setup Wizard กด OK

Wi-Fi Setup
⊠Wi-Fi Setup Wizard
OB Proceed

3. เครื่องพิมพ์จะแสดงข้อความกำลังค้นหาสัญญาณ Wi-Fi



4. เลือกชื่อ Wi-Fi ที่ลูกค้าใช้งาน (ในตัวอย่างใช้เป็นชื่อ **Epson WiFi**) กด **OK** 



5. จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ **Password** เข้าใช้งาน Wi-Fi ของลูกค้า

Epson WiFi	A
Enter Password	
Change char.	

6. เมื่อใส่ **Password** เสร็จแล้ว กด **OK** 

Epson WiFi	1
Enter Password	
00000000000000000	
OB Done	

หมายเหตุ: กด [▲] หรือ [▼] เพื่อเปลี่ยนอักขระ เป็นอักษรดัวเล็ก ตัวใหญ่ หรือ ดัวเลข

7. จะปรากฏหน้าต่าง Confirm Settings กด OK



8. จะปรากฏหน้าต่างกำลังตั้งค่า Wi-Fi ของเครื่องพิมพ์

Information
Setting up Wi-Fi
Please wait.

9. จะปรากฏหน้าต่างตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ กด OK



10. ที่หน้าเครื่องจะปรากฏสัญญาณ Wi-Fi เป็นการแจ้งว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับราวเตอร์แล้ว



## วิธีการสั่งพิมพ์งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 1. Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Access Point

คลิกขวาที่ไอคอน 🌌 ด้านล่างขวาจอคอมพิวเตอร์ และเลือกชื่อ Wi-Fi ที่ใช้งาน คลิก Connect

Not connected	*
Connections are available	
Dial-up and VPN	
Wireless Network Connection	
Epson WiFi	=
Connect automatically	
DIRECT-8CE66005	
DIRECT-26385FF8	
ETH	
DIRECT-8C6FE39D	
_DIRECT-8C6FF39F	-
Open Network and Sharing Center	

จะมีหน้าต่างให้ใส่ Password Wi-Fi ที่ใช้งาน เมื่อใส่เสร็จแล้ว คลิก OK



#### 2. วิธีการดิดตั้งไดร์เวอร์และเซ็ต Network

## หมายเหตุ: สำหรับการติดตั้งแบบ Network ต้องติดตั้งจากแผ่นชีดีไดร์เวอร์เท่านั้น หรือ ดาวน์โหลดได้จากลิงค์อัพโหลดไดรเวอร์ด้านล่าง

http://www.mediafire.com/download/9jv3dj2sfrt8egw/l565.rar

1. ใส่แผ่นไดร์เวอร์



 ดับเบิ้ลคลิกไดร์ซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดร์ซีดี Epson เลือก Open และดับเบิ้ลคลิกเลือก InstallNavi



#### 3. คลิกที่ ฉันยอมรับในเนื้อหาของข้อตกลงการใช้โปรแกรม คลิก ถัดไป



4. คลิก ถัดไป

รดเลือก	วิเมือกการติดตั้งที่จำเป็น	
ข้อ	<b>ู</b> ู่มูลในการเชื่อมต่อกับอินเดอร์เน็ต	
ชอฟต์เ	ร์ EPSON จะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้:	
• ហើ • ហើ	อัพเดทข้อมูลใหม่ของซอฟต์แวร์ ติดดี้งบริการเสริมตัวใหม่	
า้งนี้คุย โดยตั้ง	สามารถแก้ไขการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออกซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ได้ าการรับข้อมูลและตั้งค่าการอัพเดทจาก	
i	หากข้อความไฟร์วอลล์ปรากฏขึ้นระหว่างการติดตั้ง ให้เลือก [ยกเลิกการบล็อก]หรือ [อนุญาต]	
🔽 พิศ	ั้ง (แนะนำ) เวอร์ชั้นจ่าสุด	
କା	ังไดรฟเวอร์เวอร์ชั่นล่าสุดจากเว็บไซต์ Epson	
<b>V กา</b> คุเ ม	<mark>ครวจสอบสถานะผลิตภัณฑ์และการอัพเดทอัดโนมัติ (แนะนำ)</mark> สามารถตรวจสอบสถานะของผลิตภัณฑ์ เช่น ปริมาณน้ำหมึกที่คงเหลือได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงติดตั้งชอฟต์แวร์อัพเดทตัวไหม่ล่าสุดของ ภัณฑ์	

5. จะปรากฏหน้าต่าง การเตรียมการติดตั้ง

🔄 Install Navi [L565 Series]	
การเตรียมการติดตั้ง	EPSON
กำลังเตรียมการซิดตั้ง โปรดรถสักดร	

 จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกการติดตั้งครั้งแรกหรือไม่ คลิกเลือก ไม่ เครื่องพิมพ์ ถูกใช้งานอยู่ – อนุญาตให้ คอมพิวเตอร์เครื่องนี้พิมพ์ได้ หลังจากนั้น คลิก ชื่อรุ่น L565 Series และ คลิก ถัดไป

การติดตั้งครั้งแรกห	<sub>่</sub> เรือไม่?			EPSON
ท่านกำลังติดตั้ง เครื่องพิม	มพ์ เป็นครั้งแรกหรือไม่?			
	* - อารอีออั้งครั้งแรก			
New	ม - <b>การสอง</b>	ใปนังกระบานการตั้งก่า เกร็กงพิมพ์		
	NIE 199799 (DIE 92-16 TH PATTINE)	100411320 860 139996 1 60 804 068 0		
	ม่: เครื่องพิมพ์ ลูกใช้งาน	อยู่ - อนุญาตให้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้	พิมพ์ได้	
+	ม่: <b>เครื่องพิมพ์ ลุกใช้งาน</b> เลือก เครื่องพิมพ์ จากรายการ	อยู่ - อนุญาตให้ถอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ด้านล่างนี้ หากไม่ได้แสดงอยู่ในรายการ คว	พิมพ์ได้ ระแนใจว่าได้เปิด เครื่องพิมพ์ และเป	ชื่อมต่อกับเครือ
+	<b>ม่: เครื่องพิมพ์ ลูกใช้งาน</b> เลือก เครื่องพิมพ์ จากรายการ: ข่ายของท่านแล้ว	เอยู่ - อนุญาตให้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ด้านล่างนี้ หากไม่ได้แสดงอยู่ในรายการ คว	พิมพ์ได้ วรแนใจว่าได้เปิด เครื่องทิมพ์ และเร่	ชื่อมต่อกับเครือ
+	ไม่: <b>เครื่องพิมพ์ ตุกใช้งาน</b> เมือก เครื่องพิมพ์ จากรายการ: ข่ายของท่านแล้ว	เอยู่ - อนุญาตให้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ด้าแล่างนี้ หากไม่ได้แสดงอยู่ในรายการ ดา	พิมพ์ได้ วรแนใจว่าได้เปิด เครื่องพิมพ์ และเข่	ชื่อมต่อกับเครือ
	ไม่: เครื่องพิมพ์ ตุกใช้งาน เมือก เครื่องพิมพ์ จากรายการ ข่ายของท่านแล้ว ผลิตภัณฑ์	เอยู่ - อนุญาตให้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ด้านล่างนี้ หากไม่ได้แสดงอยู่ในรายการ คว MAC แอดเดรส	พิมพ์ได้ วรแนใจว่าได้เปิด เครื่องพิมพ์ และเข่ IP แอดเดรส	ชื่อมต่อกับเครือ
	ม่: เครื่องพิมพ์ ตุกใช้งาน เมือกเครื่องพิมพ์ จากรายการเ ข่ายของท่านแล้ว ผลิตภัณฑ์ L565 Series	อยู่ - อนุญาตให้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ด้านถ่างนี้ หากไม่ได้แสดงอยู่ในรายการ คว MAC แอลเตรส 64EB8CE66005	พิมพ์ได้ วรแนใจว่าได้เปิด เครื่องพิมพ์ และเข่ IP แอดเดรส 172.20.10.2	ชื่อมต่อกับเครือ
C	ไม้: เครื่องพิมพ์ ลูกใช้งาน เมือก เครื่องทิมพ์ จากรายการ ข่ายของท่านแล้ว ผลิตภัณฑ์ L565 Series	เอยู่ - จนุญาคให้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ด้าแล่างนี้ หากไม่ได้แสดงอยู่ในรายการ คว MAC แอดเตรส 64EB8CE66005	พิมพ์ได้ วรแนใจว่าได้เปิด เครื่องพิมพ์ และเร่ IP แอดเครส 172.20.10.2	ชื่อมต่อกับเครือ
	ไม่: เครื่องพิมพ์ ตุดใช้งาน เมือก เครื่องพิมพ์ จากรายการ ข่ายของท่านแล้ว ผลิตภัณฑ์ L565 Series	เอยู่ - อนุญาคให้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ด้าแล่างนี้ หากไม่ได้แสดงอยู่ในรายการ ดา MAC แอดเดรส 64EB8CE66005	พิมพ์ได้ วรแนใจว่าได้เปิด เครื่องพิมพ์ และเล่ IP แอดเดรส 172.20.10.2	ชื่อมต่อกับเครือ
ราชกำหแลด่าชั่นสุง	ไม่: เครื่องพิมพ์ ตุกใช้งาน เมือก เครื่องพิมพ์ จากรายการ ข่ายของท่านแล้ว ผลิตภัณฑ์ L565 Series	เอยู่ - อนุญาคให้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ด้าแล่างนี้ หากไม่ได้แสดงอยู่ในรายการ ดา MAC แอดเลรส 64EB8CE66005	พิมพ์ได้ เรแนใจว่าได้เปิด เครื่องพิมพ์ และเข่ IP แอดเกรส 172.20.10.2	ชื่อมต่อกับเครือ
คารกำหแสดาชั่นสุง	ไม่: เครื่องพิมพ์ ตุกใช้งาน เมือกเครื่องพิมพ์ จากรายการ ข่ายของท่านแล้ว ผลิตภัณฑ์ L565 Series	เอยู่ - อนุญาตให้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ด้านล่างนี้ หากไม่ได้แสดงอยู่ในรายการ คว MAC แอดเตรส 64EB8CE66005	พิมพ์ได้ เรแนใจว่าได้เปิด เครื่องพิมพ์ และเข่ IP แอดเดรส 172.20.10.2	ชื่อมต่อกับเครือ

7. จะปรากฏหน้าต่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น

E Install Navi [L565 Series]	
การติดตั้งชอฟต์แวร์ที่จำเป็น	EPSON
กำลังดาวนโหลดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	
	$\bigcirc$
	U
A CONTRACT OF A	

8. จะปรากฏหน้าต่าง การติดตั้งยูทิลิดี้เครือข่าย



จะปรากฏหน้าต่างเลือกเครื่องพิมพ์ เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏ คลิก ถัดไป

					Carried Contraction
ลือกเครื่อง	พิมพ์				EPS
แกา <mark>ร</mark> ตั้งค่าการเชื่อมต่อเ	ครือข่ายของเครื่องพิมพ์ ให้	ัเลือกจากรายการ ใช้ M	AC แอดเดรสในการร	ะบุเครื่อง <del>พิ</del> มพ์ สามารถ	ดู MAC แอดเดรส
ชื่อรุ่น	สถานะ	ประเภทการเชื่อมต่อ	MAC แอดเดรส	IP แอดเดรส	
🗙 L565 Series	<u>ไ</u> ่ม่ตั้งค่าไดรเวอร์	LAN ไร้สาย	64EB8CE66005	172.20.10.2	
					ค้นหาอีกครั้ง
					ค้นหาอีกครั้ง
					ดันหาอีกครั้ง
					ดันหาอีกครั้ง

10. จะปรากฏหน้าต่าง การตั้งค่าไดรเวอร์คอมพิวเตอร์

LEGE Coriog		
LJOJ Series	MAC LEINING. 04EDOCE00003	

11. ปรากฏหน้าต่าง การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิก ถัดไป

🕒 Install Navi [L565 Series]		
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์		EPSON
การติดตั้งชองได้แวร์และการติดตั้งเครื	รือข่ายเสร็จสมบูรณ์	
-		
ไตรเวอร์เครื่องพิมพ์ ชื่อพอร์ต	:L565 Series(เตรีอชาย) :EPE66005:L565 SERIES	
IP แอดเดรส	:172.20.10.2	
MAC แอดเตรล	:64EB8CE66005	
		กัดไป

12. จะมีหน้าต่างให้กด พิมพ์หน้าทดสอบ คลิก ถัดไป



13. จะปรากฏหน้าต่างการอัพเดตเฟิร์มแวร์ คลิก ถัดไป

😫 Install Navi [L565 Series]	X
การอัพเดตเฟิร์มแวร์ เสรมแรร์รอรรันใหม่สามารถใช้งานได้จากเร็บไซต์ Epson	EPSON
คลิก [ถัดไป] เพื่ออัพเดตเฟิร์มแวร์บองผลิตภัณฑ์เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด	
	กัดไป

14. จะปรากฏหน้าต่างกำลังอัพเดตเฟิร์มแวร์



15. จะปรากฏหน้าต่างติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม หากไม่ต้องการติดตั้ง แนะนำให้เอาเครื่องหมายถูกออก คลิก **ปิดหน้าต่าง** 

.565 Series(เครือข่าย)	•	Ð	9	
การอัพเดตผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น ขอแนะนำเป็นอย่างทั่งได้ท่านเลือกการอัพเดอเหล่านี้เพื่อเงิมประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ของท่าน				
ชองไท์แวร์	สถานะ	Version	บนาด	
ชอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ในที่นี้ ท่านสามารถเมือกโปรแกรมการพิมพ์หรี	รอการสแกน คุ่มือคำแนะนำ	า และซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชนอื่นๆ ไ	ด้	
ชอฟท์แวร์	สถานะ	Version	บนาด	
🗹 瑿 Epson Manual Package	อัพเตต	1.50	1.18 MB	
🗹 촱 Easy Photo Print	อัพเตต	2.70.00	57.90 MB	
🗹 承 Event Manager	อัพเตต	3.10.50	18.17 MB	
🗆 🚍 E-Web Print	ใหม่	1.23.00	8.75 MB	

16. จะปรากฏหน้าต่างติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ คลิก เสร็จสิ้น



# วิธีการรีเชต Wi-Fi ที่หน้าเครื่องพิมพ์

ี้หากมีการเปลี่ยนราวเตอร์ใหม่ หรือทำการตั้งค่าเน็ตเวิร์กจากหน้าเครื่องพิมพ์แล้วแจ้งลัมเหลว จะต้องทำการรีเซตระบบเน็ตเวิร์กของเครื่องพิมพ์ เพื่อให้กลับสู่ค่าเริ่มต้น สามารถทำได้ที่หน้าเครื่องพิมพ์ ดังนี้

- 1. ให้ถอดสายเชื่อมต่อทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์ ให้เหลือแค่สายไฟ
- 2. ไปที่ **Setup** กด **OK**



3. ที่หัวข้อ Setup ให้เลือกไปที่ Restore Default Settings กด OK



4. ที่หัวข้อ Restore Default Settings ให้เลือกไปที่ Network Settings กด OK



5. จะปรากฏข้อความให้ยืนยันการรีเซตระบบเน็ตเวิร์ก กด [▲] Yes เพื่อยืนยัน



6. จะปรากฏข้อความแจ้ง **Default restored** เป็นการแจ้งว่าได้รีเซตระบบเน็ตเวิร์กของเครื่องพิมพ์กลับสู่ค่าเริ่มตัน แล้ว กด **OK** 



7. จากนั้นให้กดย้อนกลับมาที่เมนูหลักเพื่อเริ่มการตั้งค่าใหม่