วิธีการตั้งค่าการพิมพ์ Booklet ของรุ่น L220,L310,L360,L365,L455,L565,L850

Windows XP	: Start >> Prin	ters and Faxes
Windows 7	:Start >> Dev	ices and Printers

ตัวอย่างรุ่น **L220**

.1คลิกขวาที่ L220 เลือก Printing Preferences

.2เลือก "ระบบการพิมพ์ (Main) ", การพิมพ์ 2 หน้า (2-Sided Printing) ,ปรับแต่ง (Settings)

EPSON L220 Series Printing Preference:	5	×
ระบบการพิมพ์ ลักษณะการพิมพ์ การปารุงรับ 1 ทางลัดการพิมพ์	กษา	
เพิ่ม/ลบ เพื่อกำหนด	ขนาดกระดาษ	ี่ A4 210 x 297 มม. ▼
🗐 เอกสาร - รวดเร็ว 🗐 เอกสาร - คุณภาพมาตรฐาน 📴 เอกสาร - คุณภาพสูง	จัดวางเอกสาร	💿 แนวตั้ง 🔘 แนวนอน
💷 เอกสาร - 2-Up	ชนิดกระดาษ	กระดาษธรรมดา 🔻
🗐 เอกสาร-เทาดำ	ลักษณะงานพิมพ์	มาตรฐาน 🔻
	เลือกสั	🖲 เลือกสี 🔘 เทาดำ
	การพิมพ์ 2 หน้า	[ผู้ใช้กำหนด (เข้าเล่มด้านยาว) ▼
	3	ปรับแต่ง
	วิธีพิมพ์ลง 1 หน้า	ใม่ใช้ 💌 จัดลำดับ
	จำนวน 1	ทีละชุดสำเนา ย่อนจากหลัง
แสดงค่ากำหนด	ลดระดับเสียงขณะ 	พิมพ์ 🔹 🔻
กลับสู่ค่าเริ่มต้น ปริมาณน้ำหมึก	📃 แสดงตัวอย่างก่ 📃 การจัดการงานเ	่อนทีมพ์ พิมพ์
	ОК	Cancel Apply Help

EPSON L220 Series Printing Preferences		
1 Printing Presets		
Add/Remove Presets	Document Size	A4 210 x 297 mm 🔹
Document - Fast Document - Standard Quality Document - High Quality	Orientation	Portrait Candscape
Document - 2-Up	Paper Type	plain papers 🔹
Document - Grayscale	Quality	Standard 🔹
	Color	Olor Grayscale
	2-Sided Printing	Manual (Long-edge binding)
	3	Settings
	Multi-Page	Off Page Order
	Copies 1	Collate
l 📑 tatal		Reverse Order
	Quiet Mode Off Print Preview Job Arranger Lite	
Reset Defaults Ink Levels		
	ОК	Cancel Apply Help

.3ในหัวข้อ **``การปรับแต่ง″** เลือก **``การเข้าเล่ม (Binding Edge)″** เลือกตามที่ต้องการ เลือก **เ**ลือก **โ** เลือก **``ดกลง (OK)**″

ตั้งค่าการพิมพ์กระดาษแบบ 2 ด้าน	2-Sided Printing Settings
การเข้าเล่ม	Binding Edge
© ข้ายบนขวา ขอบยาวขอบส้นขอบยาว	Left Top Character Short-edge Character Cha
ระยะขอบ	Binding Margin
ต้านหน้า 0.0 📩 [0.0 30.0]	Front Page 0.0 (, 30.0]
ต้านหลัง 0.0 📩 [0.0 30.0]	Back Page 0.0 (0.0 30.0)
หน่วย 🎯 มม. 🔘 นิ้ว	Unit 🎯 mm 🔘 inch
✓ สมุด ตกลง ยกเล็ก ศำแนะนำ	OK Cancel Help

.4ในแถบ **``การพิมพ์ 2 หน้า″** จะต้องเลือกเป็น **``ผู้ใช้กำหนด (เข้าเล่มด้านยาว)**

EPSON L220 Series Printing Preferences			
ระบบการพิมพ์ ลักษณะการพิมพ์ การปารุงรักษา			
ทางลัดการพิมพ์			
เพิ่ม/ลบ เพื่อกำหนด	ขนาดกระดาษ	โA4 210 x 297 มม. ▼	
🗐 เอกสาร - รวดเร็ว 🗐 เอกสาร - คุณภาพมาตรฐาน	จัดวางเอกสาร	🔍 แนวตั้ง 🔿 แนวนอน	
🧱 เอกสาร - คุณภาพสูง โ2 เอกสาร - 2-Up	ชนิดกระดาษ	กระดาษธรรมดา	
🧾 เอกสาร - เทาดำ	ลักษณะงานพิมพ์	มาตรฐาน 💌	
	เลือกสั	🔘 เลือกสี 🔘 เทาดำ	
-	🕨 การพิมพ์ 2 หน้า	ผู้ใช้กำหนด (เข้าเล่มด้านยาว) ▼ ไม่ใช้	
	วิธีพิมพ์ลง 1 หน้า	นูเขาาหนด (เขาแลมดานอาว) ใม่ใช้ ▼ จัดสำลับ	
	สำนวน 1	 พี ทีละชุดสำเนา ย้อนจากหลัง 	
แสดงคำกำหนด แสดงคำกำหนด กลับสู่คำเริ่มต่น ปริมาณน้ำหมีก	」 ลดระดับเสียงขณะพิมพ์ ไม่ใช้ ✔ แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ การจัดการงานพิมพ์		
	ОК	Cancel Apply Help	

.5กด "**OK"** เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว



Main More Option	Maintenance			
Printing Presets				
Add/Remo	ve Presets	Document Size	A4 210 x 29	7 mm
 Document - Fa Document - Sta Document - Hig 	st andard Quality yh Quality	Orientation	Portrait	C Landscape
Document - 2-	Jp at Crawarala	Paper Type	plain papers	
Document - Fa	ayscale	Quality	Standard	
		Color	Olor	Grayscale
		 2-Sided Printing 	Manual (Long Off Manual (Long	g-edge binding) g-edge binding)
	A	Multi-Page	Off	▼ Page Order
		Copies 1	V	✓ Collate Reverse Order
		Quiet Mode		Off
Show Settings Reset Defaults	Ink Levels	Print Preview	Lite	
		ОК	Cancel	Apply

BEPSON L220 Series Printing Preference	5	
Printing Presets Add/Remove Presets	Document Size	A4 210 x 297 mm 🔻
Document - Fast Document - Standard Quality Document - High Quality Document - High Quality	Orientation	Portrait C Landscape
Document - 2-up	Paper Type Quality	plain papers Standard
	2-Sided Printing	Manual (Long-edge binding)
	Multi-Page	Settings Off Page Order
	Copies 1	Collate
Show Settings Reset Defaults Ink Levels	Quiet Mode Print Preview Job Arranger I	Off •
	ОК	Cancel Apply Help