

1. ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Print CD



2. จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรม Epson Print CD ดังภาพ





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



3. เลือกรูปภาพที่ต้องการพิมพ์บนแผ่น CD/DVD สามารถเลือกได้จาก **Background** หรือ **Picture** หรือสามารถเพิ่มข้อความ และตั้งค่าตามต้องการ ดังภาพตัวอย่าง



4. เมื่อเพิ่มข้อความหรือรูปภาพเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ พิมพ์ จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ





วรองพมพ:	EPSON L805 Series			
ใหมา:	1	A.		
ชนิดของกระดาษ:	CD/DVD		•	
พิมพ์การปรับแก้สี จางกว่า -3 -2	ต่าเริ่มต้น	เข้ม +2 +3	ปรับแต่งตำแหน่งห	พิมพ์ ไม้มี
พิมพ์รูปแบบที่ยืนย ด ๆ เม	'n			ปรับแต่งตำแหน่งพิมพ์
 พิมพ์รูปแบบที่ยื่ 	ม็นอันความหนาแห	iu		ถาดป้อน
ส่วนหน่ง	() ที่หนึ่ง	🔿 ที่สอง	🕐 ที่สาม	พืมพ์แบบกำหนดเอง
© พิมพ์รูปแบบที่ยี่ ลี	บ็นอันตำแหน่ง			ทดสอบพิมพ์

- เครื่องพิมพ์ : ให้เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ ที่ต้องการใช้งาน
- สำเนา : เลือกจำนวนที่ต้องการทำสำเนา
- ชนิดกระดาษ : เลือก CD/DVD
- พิมพ์การปรับแก้สี : ปรับความมืด สว่าง
- พิมพ์รูปแบบที่ยืนยัน :
- ปรับดำแหน่งพิมพ์: ปรับดำแหน่งในการพิมพ์
- ถาดป้อน : เลือกถาดที่ป้อน CD/DVD
- พิมพ์แบบกำหนดเอง : การตั้งค่าการพิมพ์แบบกำหนดเอง
- ทดสอบพิมพ์ : ทดสอบการพิมพ์
- คลิก พิมพ์ เพื่อสั่งพิมพ์



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร**.0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



5. ใส่แผ่น CD/DVD ที่ถาดป้อน CD/DVD ***แผ่น CD/DVD ต้องเป็นแผ่นที่รองรับการพิมพ์บนหน้าปกซีดีเท่านั้น

ก่อนใส่แผ่น CD/DVD



หลังใส่แผ่น CD/DVD



6. ปรับ Tray Lever เพื่อป้อนถาดป้อน CD/DVD โดยย้ายถาดสำหรับรองกระดาษออก ขึ้นมาใส่ช่องสำหรับพิมพ์ CD/DVD ตามรูปภาพ



ภาพก่อนย้ายถาดป้อน CD/DVD

หลังย้ายถาดป้อนมาใส่ตรงช่องพิมพ์ CD/DVD



สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร**.0-2685-9899**

- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

EPSON THAILAND / Mar 2016 / CS12



7. ใส่ถาดป้อน CD/DVD ให้ดำแหน่ง สามเหลี่ยมชนกัน ตามรูปภาพ



8. เลือกเครื่องพิมพ์ และคลิกที่ พิมพ์ เพื่อเริ่มทำการพิมพ์

.ครองพมพ:	EPSON L805 Series				
สำเนา:	1				
ชนิดของกระดาษ:	CD/DVD	-			
พิมพ์การปรับแก้สี จางกว่า -3 -2	ค่าเริ่มต้น เข้ม 	.ข้ม ปรับแต่งตำแหน่งพิมพ์ ไม่มี 			
พิมพ์รูปแบบที่ยืนย่	วัน		ปรับแต่งตำแหน่งพิมพ์		
 พิมพ์รูปแบบที่ร่ 	ยืนยันความหนาแน่น		ถาดป้อน		
ต่าแหน่ง	🔘 ทีหนึ่ง 🕐 ที่สอง	🕐 ที่สาม	พิมพ์แบบกำหนดเอง		
🔘 พิมพ์รูปแบบที่ย	ย็นอันดำแหน่ง				
ar a			AIRINT WIN		
		พื่มพ์	ียกเลิก ดำแนะนำ		