

## วิธีการตั้งค่า Wi-Fi ที่เครื่องพิมพ์

## 1.เลือก **Setup** หรือ ตั้งค่า





#### 2.เลือก System Administration หรือ การดูแลระบบ





### 3.เลือก Wi-Fi Network Setting หรือ การตั้งค่า Wi-Fi/เครือข่าย

System Administration	1
Printer Settings	
Common Settings	
Wi-Fi/Network Settings	
Epson Connect Services	
Google Cloud Print Services	V

🚮 การดูแสระบบ	
การตั้งง่าเงรื่องพัมพั	
การตั้งลำทั่วไป	
การตั้งล่า Wi-Fi/เครือข่าย	
ษริการของ Epson Connect	
มร์การพิมพ์สาน Google Cloud	T



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร.**0-2685-989**9
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



### 4.เลือก Wi-Fi Setup หรือ ตั้งค่า Wi-Fi

Wi-Fi/Network Settings	2	🔘 การตั้งก่า Wi-Fi/เครือข่าย	3
Wi-Fi/Network Status		สถานะ Wi-Fi/เจรือข่าย	A
Wi-Fi Setup		ต์หลา Wi-Fi	
Connection Check		การครวจสอบการเชื่อมต่อ	

### 5.เลือก Wi-Fi Setup Wizard หรือ ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า Wi-Fi



## 6.เลือกชื่อ Wi-Fi ที่ลูกค้าใช้งาน (ในตัวอย่างใช้เป็นชื่อ **Fang's HP**)

Select Network	
Fang's HP	
ETH-CS	
ETH-MKT	
DIRECT-8CE66005	14-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-
ETH-GUESTS	T

🍥 เลือกเครือข่าย	2
Fang's HP	
ETH-SALE	
ETH-GUESTS	
ETH-MKT	
ETH-CS	V



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
  - โทร.0-2685-9899 เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



7.จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ **Password** เข้าใข้งาน Wi-Fi เมื่อใส่ **Password** เสร็จแล้ว กด **Proceed** หรือ ดำเนินการ

Wi-Fi Setup	🌍 ตั้งก่า Wi-Fi	
Network (SSID)	เจรือข่าย (SSID)	-
Fang's HP	Fang's HP	
Password	รหัสผ่าน	
******	*****	1

8.จะปรากฏหน้าต่างยืนยันการตั้งค่า Wi-Fi ของเครื่องพิมพ์ กด OK หรือ ดกลง



### 9.จะปรากฏหน้าต่างตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ กด Done หรือ เสร็จ





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร**.0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



# วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)

1. Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Access Point

คลิกที่ 🛜 ด้านบนขวาของหน้าจอจากนั้นคลิกที่ Router หรือ Access Point เพื่อทำการเชื่อมต่อ Wireless



# <u>2. วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์แบบ Wi-Fi</u>

1.เปิดแผ่นซีดีไดรเวอร์ และ ดับเบิ้ลคลิกที่ EPSON





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



# 2.ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ EPSON

	S EPSON	
EPSON		

# 3.ดับเบิ้ลคลิกที่ Setup Navi



4.ระบบจะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ <u>http://support.epson.net/setupnavi/</u> จากนั้นให้ใส่รุ่นเครื่องพิมพ์ และคลิก 🤦





6

#### 5.คลิก Let's get start



#### 6.คลิก **Download**



- *Call Center* โทร.0-2685-9899 0-2685-9899 • เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
  - <u>www.epson.co.th</u>



### 7.จะปรากฏหน้าต่างกำลังดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง

••• < >	10 wp	port.epson.net	¢		0
EPSON				Downloads Epson_L1455_Series_EM_31_Web.dmg 7.7 MB of 100.4 MB — 4 minutes remaining	Clear
	Setup for the L1455	Series	5		_
	Follow the steps below to set up your printer printer already set up.	r for the first time or when	addin	g a computer to a	

# 8.จะปรากฏไฟล์ติดตั้ง ดังรูป



Epson\_L1455\_Seri es\_EM\_1...eb.dmg 100.4 MB

9.เมื่อทำการดับเบิ้ลคลิกไฟล์ติดตั้งจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาใหม่ ให้เลือก Install Navi





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



#### 10.จะมีข้อมูลยืนยันให้เปิดไฟล์ติดตั้ง คลิก Open

0	"Install Navi" is an Internet. Are you s	application downloaded from sure you want to open it?	m the
<b>_</b>	"Install Navi" is on the "Epson_L385_Series_E image today at 14:39 f	disk image AM_10_Web.dmg". Safari download rom <b>support.epson.net</b> .	ed this disk
	Don't warn me v	when opening applications on t	his disk imag

11.จะปรากฏหน้าต่างใส่ Password (หากมี) จากนั้นคลิก OK

pa	issword to a	llow this.	
E			
Us	ser Name:	lotLine	
F	Password:	•••••	

12.คลิก I agree to the contents of the License Agreement จากนั้นคลิก Next



## www.epson.co.th



#### 13.คลิก **Next**



#### 14.คลิก **Install**





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร**.0-2685-9899**
- เวลาทำการ :วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



#### 15.จะปรากฎหน้าต่างกำลังติดตั้ง



# 16.เลือก Ink charging is complate. จากนั้นคลิก Next

0	EPSON L1455 Series
Note	
Before proceeding to th If ink charging is not cor	e next setting, make sure that ink charging is complete and the power light is on. nplete, you may not be able to make settings for the product correctly.
	الا الا الا الا الا الا الا الا الا الا
☑ Ink charging is compl	ete.
🗙 Cancel	Next $( ightarrow$



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



#### 17.คลิก Wi-Fi Network Connection



# 18.จะปรากฏหน้าต่างดิดตั้งไดรเวอร์เสร็จสมบูรณ์ คลิก Next





#### 19.คลิก **Yes**

	EPSON L1455 Series	
etting Latest Update	5	
Check for software upda	tes automatically and notify you the latest information.	
Do you want to enable t	ie festure?	
bo you want to enable t	is reduic:	
A		× 6

#### 20.คลิก **Finish**





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



### วิธีการ Add เครื่องพิมพ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์

1.คลิกไปที่ 👅

#### 2.เลือกไปที่ System Preferences



#### 3.เลือกไปที่ Printers & Scanners



www.epson.co.th



4.คลิกไปที่ +

# 5.เลือกที่ Add Printer or Scanner...

••• < > ==	Printers & Scan	ners	Q, Search	
	Clic	No printers are available. k Add (+) to set up a prin	ter.	
+ - Add Printer or Scanner	Default printer:	Last Printer Used	0	
Nearby Printers EPSON L1455 Series	Default paper size:	A4	0	?

## 6.เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ คลิก Add

• • •		Add		
🔒 🌚 🖕	÷	Q S	earch	
Default IP Win	dows	5	Search	
Name		/	Kind	_
EPSON L1455 Se FAX EPSON L145	eries 55 Series (IP)		Bonjour Multifunction	on
	Jo Genes (ir)		LEGONTAX	
				_
Name: E	PSON L1455 Series			
Location:				
Use:	EPSON L1455 Series			
				Add



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร**.0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



# 7.จะปรากฏชื่อเครื่องพิมพ์ที่เพิ่ม ดังรูป

	Printers & Scanners	Q, Search
Printers		Print Scan
EPSON L1455 Series <ul> <li>Idle, Last Used</li> </ul>	EPSO	N L1455 Series
	Op	pen Print Queue
	Op	tions & Supplies
	I a catilana	
	Kind: EPSON	L1455 Series
	Status: Idle	
	Share this printer on the	he network Sharing Preferences
+ -		
	Default printer: Last	Printer Used
	Default paper size: A4	•

# วิธีการตั้งค่า EPSON Scan ให้ใช้งานแบบ Wi-Fi

1.คลิกไปที่ Q

### 2.พิมพ์คำว่า EPSON Scan 2 Utility ในช่องคันหา

Epson Scan 2 Utility
Version: 6.1.4
Kind Application
Size 370 KB
Modified 2/2/2560 BE
Last opened 2/2/2560 BE

www.epson.co.th



หัวข้อ	: วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
รองรับพรินเตอร์รุ่น	: L1445
รองรับระบบปฏิบัติการ	: Mac OS X



4.จะปรากฏหน้าต่างใส่ Password (หากมี) จากนั้นคลิก **OK** 

Install Navi wants to make changes. Type your password to allow this.	
User Name: HotLine	
Password:	
Cancel	

5.คลิกไปที่ + เพื่อเพิ่ม Scanner

6.เลือกที่ IP Address ของเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏ คลิก Add



# 7.จะปรากฏชื่อเครื่องสแกนที่เพิ่ม ดังรูป

9 0 🔴	Scanner Settings			
Name	Model	Connection/Address		
Network 01	EPSON L1455 Series	192.168.43.171		
+ -				
Click the lock to proved further abaptat				
0	Canc	el OK		
•				



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
  - โทร.**0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



8.เมื่อเปิดโปรแกรม EPSON Scan 2 จะปรากฏรายละเอียด ดังรูป

	Epson Scan 2			
	Scanner:	EPS	ON L1455 Series (Net	tw ᅌ
	Scan Settings:	Defa	ault Setting	٢
	Main Settings	Ad	vanced Settings	
	Document Sou	irce:	Auto Detect	
	Scanning S	Side:	Single-Sided	
	Document S	Size:	A4	
	Image T	ype:	Black & White	
	Resolu	tion:	200 🔽 dpi	
	Stitch Ima	ges:	Off	٥
	Rot	tate:	0°	0
	After Scanning Op	tion:	None	
	Image Format:	PDF		٢
	File Name:	img2	0170202_08300111.pdf	f 🜔
	Folder:	Docu	uments	٢
00	Preview		Scan	



สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ

- โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ :วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



หัวข้อ : วิธีการเชื่อมด่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router) รองรับพรินเตอร์รุ่น : L1445 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

### วิธีการรีเช็ต Wi-Fi ที่หน้าเครื่องพิมพ์

ี้หากมีการเปลี่ยนราวเตอร์ใหม่ หรือทำการตั้งค่าเน็ตเวิร์กจากหน้าเครื่องพิมพ์แล้วแจ้งล้มเหลว จะต้องทำการรีเซ็ตระบบเน็ต เวิร์กของเครื่องพิมพ์ เพื่อให้กลับสู่ค่าเริ่มต้น สามารถทำได้ที่หน้าเครื่องพิมพ์ ดังนี้

1.ให้ถอดสายเชื่อมต่อทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์ ให้เหลือแค่สายไฟ

### 2.เลือก **Setup** หรือ ตั้งค่า





#### 3.เลือก System Administration หรือ การดูแลระบบ





### 4.เลือกที่ Restore Default Settings หรือ คืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้น







- 🕨 สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร**.0-2685-9899**
- ง เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>

### 5.เลือกที่ Wi-Fi/Network Settings หรือ การตั้งค่า Wi-Fi/เครือข่าย

Restore Default Settings	1
Wi-Fi/Network Settings	
Copy Settings	
Scan Settings	
Fax Settings	
Clear All Data and Settings	

🕋 ล์นล่าการตั้งล่าเริ่มต้น	
การตั้งล่า Wi-Fi/เลรือข่าย	
การตั้งลำการทำสำเนา	
การตั้งลำการสแกน	
การตั้งล่าแฟลรมิ	2
สาหขอมุลและการตั้งล่าทั้งเองด	

### 6.จะปรากฏข้อความให้ยืนยันการคืนค่าระบบเน็ตเวิร์ก เลือก Yes หรือ ใช่





7.จะปรากฏข้อความแจ้งว่าคืนค่าระบบเน็ตเวิร์กของเครื่องพิมพ์กลับสู่ค่าเริ่มต้นแล้ว กด OK หรือ ตกลง



8.จากนั้นให้กดย้อนกลับมาที่เมนูหลักเพื่อเริ่มการตั้งค่าใหม่



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร**.0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>

0		1
	จึนค่าเริ่มต้นแล้ว	
	ตกล	N