

: วิธีการตั้งค่า Wi-Fi Direct : L1455

<u>วิธีการตั้งค่า Wi-Fi Direct รุ่น L1455 ที่เครื่องพิมพ์</u>

1. กดที่รูป

<u>หน้าจอสำหรับเมนูภาษาอังกฤษ</u>



<u>หน้าจอสำหรับเมนูภาษาไทย</u>



2. กดที่หัวข้อ Wi-Fi Setup







ไปที่หัวข้อ Wi-Fi Direct Setup







• สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ

- โทร**.0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>

EPSON THAILAND / Sep 2016 / CS12



4. กดที่หัวข้อ Connection Setup

Wi-Fi Direct Status สมาณ: Wi-Fi Direct Connection Setup ห้องการเพื่อมต่อ	
Connection Setup	
Disconnect siemas Bausia	

5. กดที่หัวข้อ Change Password



6. กดที่ **Yes** เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของ Wi-Fi Direct





- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร**.0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



7. พิมพ์ **Password** ที่ต้องการตั้งเพื่อใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi Direct เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว กดที่ปุ่ม หมายเหตุ : **Password** สามารถใส่ได้สูงสุด 8-22 ดัวอักษร

E		12345	678		_			1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	u	#	\$	%	8	•	()	
ABC		-				148	6	-	-



4

8. จะแสดงหน้าจอ Setting up หรือ กำลังตั้งค่า





9. กด **Done** เพื่อเสร็จสิ้น







- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



: วิธีการตั้งค่า Wi-Fi Direct : L1455



กดปุ่ม **เรื่อง**ละปรากฏสัญลักษณ์ แสดงการตั้งค่าแบบ **Wi-Fi Direct** แล้ว



4

ADF
Copy
Scan
Fax
Presets
Pr

หมายเหตุ :

1.**Network (SSID)** : ไม่สามารถเปลี่ยนได้ เนื่องจากเป็นค่าจากทางโรงงาน 2.**Password** : สามารถเปลี่ยนได้ สามารถใส่ได้สูงสุด 8-22 ตัวอักษร 3.สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 4 เครื่อง



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>