

หัวข้อ รองรับรุ่น : วิธีการปิดการแจ้งเตือนการตั้งค่ากระดาษ : L565, L655

วิธีการปิดการแจ้งเดือนการตั้งค่ากระดาษ รุ่น L565, L655

กรณีที่มีการตั้งค่าขนาดกระดาษ หรือชนิดกระดาษในไดรเวอร์ไม่ตรงกับที่หน้าเครื่องพิมพ์ เมื่อมีการสั่งพิมพ์งาน จะปรากฏข้อความให้ยืนยันการตั้งค่ากระดาษที่หน้าเครื่องพิมพ์

Information
The paper does not match
Print on A4 plain papers f
🔼 Yes 🔽 No

ข้อมูล	
กระดาษไม่ต	ารงกันกับการตั้งค
พิมพ์บน A4	กระดาษธรรมดา
🖸 18 🔽	ไม่

้สามารถปิดการแจ้งเตือนการตั้งค่ากระดาษของเครื่องพิมพ์ได้ ดังนี้

1. กดปุ่ม ▼ เลือกหัวข้อ Setup หรือ ตั้งค่า กดปุ่ม OK



2. กดปุ่ม ▼ เลือกหัวข้อ Printer Settings หรือ การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ กด OK



3. กดปุ่ม ▼ เลือกหัวข้อ Paper Source Settings หรือ การตั้งค่าแหล่งที่มาของกระดาษ กด OK



การเ	ภิ้งค่าเครื่องพิมพ์
ธกา	เรตั้งค่าแหล่งที่มาของกระ
OK	ดำเนินการต่อ



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร**.0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์
- <u>www.epson.co.th</u>



4. กดปุ่ม ▼ ไปที่หัวข้อ Error Notice หรือ ข้อความแจ้งเดือนข้อผิดพลาด แล้วกดปุ่ม OK

: วิธีการปิดการแจ้งเตือนการตั้งค่ากระดาษ



: L565, L655

5. กดปุ่ม ▼ เลือกหัวข้อ Paper Size Notice หรือ การแจ้งเดือนขนาดกระดาษ กด OK เพื่อเข้า หัวข้อย่อย กด ▼ เพื่อตั้งค่าเป็น Off หรือ ปิด กด OK

Error Notice	ข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลา
Paper Size Notice	ธการแจ้งเตือนขนาดกระดา
DOff	Dila

6. กดปุ่ม ▼ เลือกหัวข้อ Paper Type Notice หรือ การแจ้งเตือนประเภทกระดาษ กด OK เพื่อเข้า หัวข้อย่อย กด ▼ เพื่อตั้งค่าเป็น Off หรือ ปิด กด OK

Error	Notice
Pap	er Type Notice
DOf	F

A	ALL ANTRIO PROPERTIES
	ารแจงเตอนประเภทกระด
C	ปิด



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
- โทร.**0-2685-9899**
- เวลาทำการ : วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th